



وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مقررات ملی ساختمان ایران

مبحث هشتم

طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی

دفتر مقررات ملی ساختمان
ویرایش سوم ۱۳۹۸

صفحه شناسنامه

وین

فایل استاد

صفحه الاغیه

عبد
قابل استناد

سفید

فیروز
قابل استفادہ

هیأت تدوین کنندگان مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان - ویرایش سوم (۱۳۹۸)

(بر اساس حروف الفبا)

الف) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

| | | | |
|-----|--------------------------------|------|----------------------------|
| عضو | • مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی | رئیس | • دکتر محمدتقی احمدی |
| عضو | • مهندس شاپور طاحونی | عضو | • مهندس محمد رضا انصاری |
| عضو | • مهندس بهروز علمداری میلانی | عضو | • دکتر حمید باقری |
| عضو | • مهندس مسعود غازی سلحشور | عضو | • دکتر سعید بخساری |
| عضو | • مهندس یونس قلی زاده طیار | عضو | • دکتر حمید بدیعی |
| عضو | • دکتر بهروز گتمیری | عضو | • دکتر ناصر پتبادی |
| عضو | • دکتر محمود رضا ماهری | عضو | • مهندس محسن بهرام غفاری |
| عضو | • دکتر بهروز محمدکاری | عضو | • دکتر محسن تهرانی زاده |
| عضو | • مرحوم مهندس حشمت ا... منصف | عضو | • مهندس محمد ابراهیم دادرس |
| عضو | • دکتر سیدرسول میرقادری | عضو | • مهندس سید محمدتقی راتقی |
| عضو | • مهندس نادر نجیمی | عضو | • دکتر علی اکبر رضانیپور |
| عضو | • مهندس سیدرضا هاشمی | عضو | • دکتر محمد شکرچی زاده |
| | | عضو | • معاون مسکن و ساختمان |

از تاریخ ۹۷/۶/۶ جناب آقای مهندس عبدالرضا گلپایگانی به عنوان نماینده شهرداری تهران در جلسات شورای تدوین مقررات ملی ساختمان شرکت می نماید.

ب) اعضای کمیته تخصصی

| | |
|------|-----------------------------|
| دبیر | • مهندس محمد رضا بیات |
| عضو | • دکتر عباسعلی تسنیمی |
| عضو | • دکتر مسعود سلطانی محمدی |
| عضو | • دکتر حمزه شکیب |
| رئیس | • دکتر محمود رضا ماهری |
| عضو | • دکتر محمد امیر نجفقلی پور |

پ) دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

| | |
|---|--------------------------|
| معاون دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و دبیر شورا | • مهندس سهیلا پاکروان |
| رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان | • دکتر بهنام مهرپرور |
| کارشناس معماری دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان | • مهندس منصور نجفی مطیعی |

سفید

عید قابل استناد

به نام خدا

پیشگفتار

همه ساله در کشور بخش عمده‌ای از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌های ملی به صنعت ساختمان تخصیص می‌یابد و ساختمان‌های ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهروندان جزء سرمایه‌های کلان و پایدار کشور به حساب می‌آیند. منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری ساختمان‌ها و نیز حفظ جان و مال بهره‌برداران، وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم در این بخش را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال ۱۳۶۶ با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب و آسایش بهره‌برداران ساختمان‌ها و نیز صرفه‌جویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گرفته است. مقررات ملی ساختمان به عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان، در کنار استانداردها و آئین‌نامه‌های ساختمانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها داشته و مقایسه کیفی ساختمان‌های ساخته شده طی سالیان اخیر با سال‌های قبل از وجود این مقررات، نمایانگر این مهم می‌باشد. اگرچه رعایت حداقل‌ها الزاماً کیفیت بهینه را در پی ندارد، بی‌تردید مسیر ارتقای کیفیت ساختمان از تأمین همین حداقل‌ها می‌گذرد. لیکن برای تحقق اجرای موفق مقررات ملی ساختمان و دستیابی به وضعیت مطلوب در ساخت و سازها، اقدامات تکمیلی جدی دیگری شامل: تدوین نظام کنترلی جامع و کارآمد، تلاش مضاعف برای آموزش و بازآموزی عوامل دخیل در ساخت و ساز، صیانت از حقوق شهروندی و افزایش سطح آگاهی بهره‌برداران از حقوق خود، بیمه ساختمان و انجام تحقیقات هدفمند با توجه به مقتضیات کشور ضروری است.

در پایان از کلیه صاحب نظران و همکارانی که در تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان با دلسوزی تلاش می کنند، قدردانی نموده و از پیشگاه خداوند متعال برای این خدمتگزاران به میهن اسلامی و مردم عزیز، موفقیت و سربلندی آرزو می نمایم.

محمد اسلامی
وزیر راه و شهرسازی

وزیر
فایل استاد

مقدمه ویرایش سوم

استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان‌ها از دیر باز در ایران رواج داشته است. اکثر ساختمان‌های موجود در کشور، به‌ویژه در شهرهای کوچک، بخش‌ها، روستاها و همچنین در بافت‌های فرسوده و قدیمی کلان‌شهرها از نوع مصالح بنایی می‌باشند. آسیب‌پذیر بودن این ساختمان‌ها در زمین لرزه‌های گذشته، که عمدتاً ناشی از عدم رعایت صحیح ضوابط فنی می‌باشد، اهمیت تدوین به‌روزرسانی و ترویج مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان را آشکار می‌سازد.

اولین کمیته تخصصی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، تحت عنوان "ساختمان‌های مصالح بنایی" در سال ۱۳۷۶ شروع به فعالیت نمود. در ابتدا، با توجه به رواج اجرای سنتی این نوع ساختمان در ایران، که عمدتاً معیارها ضوابط فنی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله می‌باشد، کمیته تخصصی تصمیم گرفت این مبحث را بر اساس تجربیات بومی و امکانات موجود در کشور بومی‌سازی نماید و طی مباحث جداگانه: ساختمان‌های آجری، خشتی و سنگی غیرمسلح و کلاف‌دار، مبحث را بر مبنای نیاز آن زمان جامعه مهندسی ایران تدوین و در سال ۱۳۸۴ ارائه نمود. با پیشرفت صنعت ساخت و ساز و فراهم گردیدن امکان استفاده از مصالح جدید در اقصی نقاط کشور، در ویرایش دوم مبحث، مباحث ساختمان‌های سنتی خشتی، سنگی و آجری غیرمسلح، تجمیع و محدودتر گردیده و جهت آشنایی جامعه مهندسان، مبحث بنایی مسلح به‌صورت مقدماتی و محدود وارد مبحث گردید.

با توجه به اهتمام جدی دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان جهت بازنگری و بروز نمودن مباحث، پس از تدوین آخرین ویرایش مبحث هشتم در سال ۱۳۹۲، کمیته جدید مبحث بلافاصله ارزیابی و بازنگری مبحث را آغاز نمود. در مسیر به‌روزرسانی مبحث و همگام کردن آن با آخرین نامه‌های معتبر بین‌المللی و نیاز امروز صنعت ساختمان کشور، در ویرایش جدید، بحث ساختمان‌های بنایی مسلح به‌صورت جامع ارائه شده است. همچنین، با توجه به وجود امکانات فنی و اقتصادی ساخت ساختمان‌های بنایی با کلاف در اقصی نقاط کشور و نظر به آسیب‌پذیر بودن ساختمان‌های بنایی سنتی غیرمسلح (بدون کلاف)، بحث اخیر از مبحث هشتم حذف شده است. با برگزاری جلسات

متعدد کمیته تخصصی، پیش‌نویس ویرایش جدید این مبحث آماده شد و در معرض نظرخواهی صاحب‌نظران و مهندسان قرار گرفت و به تصویب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان رسید. در این ویرایش نسبت به ویرایش پیشین تغییرات زیر انجام شده است:

۱. در فصل اول ویرایش جدید، تعاریف اولیه مورد نیاز این مبحث، در مقایسه با ویرایش قبلی، به میزان قابل ملاحظه‌ای گسترده‌تر ارائه شده است. هم‌چنین، با توجه به روابط طراحی ارائه شده در فصل چهارم و فصل‌های دیگر مبحث، علائم اختصاری مورد استفاده در مبحث در ویرایش جدید این فصل تعریف شده‌اند.
۲. فصل دوم از ویرایش جدید به معرفی خصوصیات مصالح مورد استفاده می‌پردازد که نسبت به ویرایش پیشین مفصل‌تر بوده و اطلاعات بیشتری در رابطه با انواع و ویژگی‌های مصالح در اختیار مهندسان قرار می‌دهد.
۳. در ویرایش جدید این مبحث، فصل سوم تحت عنوان "ضوابط عمومی" مورد بازنگری مفصل قرار گرفته است؛ به‌ویژه ضوابط مربوط به اعضای غیرسازه‌ای به‌صورت مبسوط در این فصل گنجانده شده است.
۴. فصل چهارم ویرایش جدید به ارائه ضوابط "ساختمان‌های بنایی مسلح" اختصاص داده شده است. این ساختمان‌ها با توجه به عملکرد مناسب در برابر زلزله، در کشورهای پیشرفته لرزه‌خیز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا کمیته بازنگری مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان وقت قابل ملاحظه‌ای را صرف تکمیل و گسترش این فصل از مبحث نموده و با افزودن مباحث مربوط به بارگذاری، تحلیل و طراحی ساختمان‌های بنایی مسلح به روش مقاومت نهایی، مجموعه‌ای کامل در اختیار جامعه مهندسان قرار داده است. امید است تکمیل این فصل از مبحث، مشوقی باشد برای استفاده گسترده از ساختمان بنایی مسلح در ایران.
۵. فصل پنجم ویرایش جدید مبحث، تحت عنوان "ساختمان‌های بنایی با کلاف"، بطور کلی دوباره‌نویسی شده است. این فصل نسبت به ویرایش قبلی گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته و بسیاری از ابهامات و کمبودهای موجود بر طرف گردیده است.

۶. همان‌گونه که اشاره شد، در ویرایش جدید مبحث، فصل ششم ویرایش قبلی تحت عنوان "ساختمان‌های بنایی غیر مسلح" حذف و قسمت‌هایی از فصل حذف شده، شامل اجرای انواع سقف‌ها به فصل پنجم ویرایش جدید افزوده شده است.

امید است که پس از بیش از بیست سال که از تشکیل اولین کمیته تخصصی مبحث هشتم می‌گذرد، ویرایش جدید مبحث پاسخگوی نیازهای امروز جامعه مهندسی ساختمان کشور باشد. ویرایش جدید مبحث هشتم نیز بی‌شک عاری از کمبود و ابهام نمی‌باشد، لذا از محققان و مهندسان محترم خواهشمندیم نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را جهت بررسی در اختیار این کمیته قرار دهند.

کمیته تخصصی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

فصل استناد

عبد
فان اسناد

فهرست مطالب

| صفحه | عنوان |
|------|---------------------------------|
| ۱ | ۱-۸ کلیات |
| ۱ | ۱-۱-۸ هدف |
| ۲ | ۲-۱-۸ دامنه کاربرد |
| ۳ | ۳-۱-۸ تعریفها |
| ۱۸ | ۴-۱-۸ علائم اختصاری |
| ۲۷ | ۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت |
| ۲۷ | ۱-۲-۸ کلیات |
| ۲۷ | ۲-۲-۸ مصالح ساختمانی |
| ۲۷ | ۱-۲-۲-۸ سنگدانهها |
| ۲۸ | ۲-۲-۲-۸ چسبانندهها |
| ۲۹ | ۳-۲-۲-۸ آب |
| ۳۰ | ۴-۲-۲-۸ واحد مصالح بنایی |
| ۳۶ | ۵-۲-۲-۸ فولاد |
| ۳۷ | ۶-۲-۲-۸ ملات |
| ۳۹ | ۷-۲-۲-۸ دوغاب |
| ۴۰ | ۸-۲-۲-۸ افزودنیهای ملات و دوغاب |

| | |
|----|---|
| ۴۰ | ۹-۲-۲-۸ شفته آهکی |
| ۴۱ | ۱۰-۲-۲-۸ بتن |
| ۴۱ | ۱۱-۲-۲-۸ چوب |
| ۴۲ | ۳-۲-۸ ویژگی‌های مکانیکی مصالح |
| ۴۲ | ۴-۲-۸ ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی |
| ۴۳ | ۱-۴-۲-۸ روش آزمایش نمونه منشوری |
| ۴۳ | ۲-۴-۲-۸ روش تخمین |
| ۴۵ | ۵-۲-۸ مدول گسیختگی واحد بنایی |
| ۴۵ | ۶-۲-۸ کارایی مصالح سیمانی |
| ۴۷ | ۳-۸ ضوابط عمومی |
| ۴۷ | ۱-۳-۸ کلیات |
| ۴۷ | ۲-۳-۸ ساختگاه |
| ۴۷ | ۳-۳-۸ بیکره‌بندی ساختمان |
| ۴۷ | ۱-۳-۳-۸ پیوستگی سازه‌ای |
| ۴۸ | ۲-۳-۳-۸ درز لرزه‌ای (انقطاع) |
| ۴۸ | ۴-۳-۸ اعضای سازه‌ای |
| ۴۸ | ۱-۴-۳-۸ پی‌سازی |
| ۴۸ | ۲-۴-۳-۸ ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون |
| ۵۰ | ۳-۴-۳-۸ حداقل ضخامت دیوار سازه‌ای |
| ۵۰ | ۴-۴-۳-۸ دیوار چندجداره |
| ۵۰ | ۵-۴-۳-۸ کنترل نسبت لاغری |
| ۵۱ | ۶-۴-۳-۸ تکیه‌گاه دیوار |
| ۵۲ | ۷-۴-۳-۸ بازشو |
| ۵۲ | ۸-۴-۳-۸ نعل‌درگاه |
| ۵۲ | ۹-۴-۳-۸ خرپشته |
| ۵۳ | ۱۰-۴-۳-۸ میلگرد بستر |
| ۵۳ | ۱۱-۴-۳-۸ بست بنایی |

| | |
|----|--|
| ۵۳ | ۱۲-۴-۳-۸ پیچ‌های مهاری مدفون |
| ۵۴ | ۱۳-۴-۳-۸ حفاظت از میلگردهای بستر، بست‌ها و پیچ‌های مهاری |
| ۵۴ | ۵-۳-۸ اعضای غیرسازه‌ای |
| ۵۴ | ۱-۵-۳-۸ دیوار غیرسازه‌ای جداگر |
| ۵۵ | ۲-۵-۳-۸ کف‌سازی |
| ۵۶ | ۳-۵-۳-۸ سقف کاذب |
| ۵۶ | ۴-۵-۳-۸ پلکان |
| ۵۷ | ۵-۵-۳-۸ آسانسور و بالابر |
| ۵۷ | ۶-۵-۳-۸ نما |
| ۵۸ | ۷-۵-۳-۸ جان‌پناه |
| ۵۸ | ۸-۵-۳-۸ دودکش و هواکش |
| ۵۸ | ۹-۵-۳-۸ بادگیر |
| ۵۹ | ۱۰-۵-۳-۸ لوله‌ها و مجاری توکار |
| ۵۹ | ۱۱-۵-۳-۸ عایق رطوبتی |
| ۶۱ | ۱۲-۵-۳-۸ تاسیسات |
| ۶۱ | ۱۳-۵-۳-۸ دیوار محوطه |
| ۶۳ | ۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح |
| ۶۳ | ۱-۴-۸ کلیات |
| ۶۳ | ۱-۱-۴-۸ تعریف |
| ۶۳ | ۲-۱-۴-۸ محدوده کاربرد |
| ۶۴ | ۳-۱-۴-۸ مصالح |
| ۶۴ | ۴-۱-۴-۸ طراحی |
| ۶۵ | ۲-۴-۸ بارگذاری |
| ۶۵ | ۱-۲-۴-۸ ضوابط بار |
| ۶۵ | ۲-۲-۴-۸ مقاومت در برابر بارهای جانبی |
| ۶۵ | ۳-۲-۴-۸ انتقال بار در اتصال اعضای قائم و افقی |
| ۶۵ | ۴-۲-۴-۸ توزیع بارهای جانبی |

| | | |
|----|----------|---------------------------------|
| ۶۶ | ۵-۲-۴-۸ | تاثیر عوامل دیگر |
| ۶۶ | ۶-۲-۴-۸ | ترکیب بارها |
| ۶۶ | ۷-۲-۴-۸ | ضریب رفتار |
| ۶۶ | ۸-۲-۴-۸ | تغییر مکان نسبی طبقه |
| ۶۷ | ۹-۲-۴-۸ | سختی جانبی |
| ۶۷ | ۲-۴-۸ | تحلیل |
| ۶۷ | ۱-۳-۴-۸ | مدل‌های سازه‌ای ساده شده |
| ۶۹ | ۲-۳-۴-۸ | روش تحلیل |
| ۶۹ | ۴-۴-۸ | الزامات میلگردها |
| ۶۹ | ۱-۴-۴-۸ | الزامات میلگردها |
| ۷۰ | ۲-۴-۴-۸ | فاصله میلگردها |
| ۷۰ | ۳-۴-۴-۸ | مهار میلگردهای خمشی |
| ۷۲ | ۴-۴-۴-۸ | مهار میلگردهای برشی |
| ۷۳ | ۵-۴-۴-۸ | تنگ‌های ستون مسلح |
| ۷۴ | ۶-۴-۴-۸ | پوشش میلگرد و سیم |
| ۷۴ | ۷-۴-۴-۸ | قلاب |
| ۷۵ | ۸-۴-۴-۸ | حداقل قطر خم برای میلگرد |
| ۷۶ | ۹-۴-۴-۸ | وصله میلگردها |
| ۷۶ | ۱۰-۴-۴-۸ | دسته کردن میلگردها |
| ۷۶ | ۵-۴-۸ | الزامات اجرای بنایی |
| ۷۸ | ۶-۴-۸ | طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی |
| ۷۹ | ۱-۶-۴-۸ | فرضیات طراحی |
| ۷۹ | ۲-۶-۴-۸ | مقاومت اسمی |
| ۸۲ | ۳-۶-۴-۸ | ضرایب کاهش مقاومت |
| ۸۲ | ۴-۶-۴-۸ | حداکثر میلگردهای کششی خمشی |
| ۸۳ | ۵-۶-۴-۸ | طراحی تیر |
| ۸۶ | ۶-۶-۴-۸ | طراحی تیر عمیق |
| ۸۷ | ۷-۶-۴-۸ | طراحی ستون |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| ۸۸ | ۸-۴-۶-۸ طراحی جزر |
| ۹۰ | ۸-۴-۶-۹ طراحی دیوار |
| ۹۷ | ۸-۴-۶-۱۰ دیوارهای متقاطع |
| ۹۸ | ۸-۴-۶-۱۱ بیج مهار |
| ۱۰۱ | ۸-۴-۱۲ طراحی و اجرای پی |
| ۱۰۱ | ۸-۴-۱۳ طراحی و اجرای دال و دیافراگم |
| ۱۰۲ | ۸-۴-۷ اجرای اعضای بنایی مسلح |
| ۱۰۳ | ۸-۴-۸ الزامات غیرسازه‌ای |
| ۱۰۳ | ۸-۴-۱ نامسازی |
| ۱۰۳ | ۸-۴-۲ دیوار جداگر |
| ۱۰۴ | ۸-۴-۳ پلکان |
| ۱۰۴ | ۸-۴-۴ آسانسور و تالاب |
| ۱۰۴ | ۸-۴-۵ کف‌سازی |
| ۱۰۴ | ۸-۴-۶ تاسیسات |
| ۱۰۵ | ۸-۴-۷ دیوار محوطه |
| ۱۰۷ | ۸-۵-۵ ساختمان‌های بنایی با کلاف |
| ۱۰۷ | ۸-۵-۱ کلیات |
| ۱۰۷ | ۸-۵-۲ محدوده کاربرد |
| ۱۰۷ | ۸-۵-۳ مصالح |
| ۱۰۷ | ۸-۵-۴ الزامات معماری |
| ۱۰۷ | ۸-۴-۱-۵ پلان ساختمان |
| ۱۰۸ | ۸-۴-۲-۵ ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان |
| ۱۰۹ | ۸-۴-۳-۵ پیشامدگی سقف |
| ۱۰۹ | ۸-۴-۴-۵ اختلاف سطح سقف در طبقه |
| ۱۰۹ | ۸-۵-۵-۵ الزامات سازه‌ای |
| ۱۰۹ | ۸-۵-۵-۱ الزامات عمومی |
| ۱۱۰ | ۸-۵-۵-۲ شالوده و پی |

| | |
|-----|----------------------------|
| ۱۱۴ | دیوار ۳-۵-۵-۸ |
| ۱۱۸ | بازشو ۴-۵-۵-۸ |
| ۱۱۸ | نعل درگاه ۵-۵-۵-۸ |
| ۱۱۹ | کلاف بندی ۶-۵-۵-۸ |
| ۱۲۴ | جان پناه ۷-۵-۵-۸ |
| ۱۲۴ | سقف ۸-۵-۵-۸ |
| ۱۳۰ | خریشته ۹-۵-۵-۸ |
| ۱۳۱ | الزامات غیرسازه‌ای ۶-۵-۵-۸ |
| ۱۳۱ | نماسازی ۱-۶-۵-۸ |
| ۱۳۱ | دیوار جداگر ۲-۶-۵-۸ |
| ۱۳۱ | پلکان ۳-۶-۵-۸ |
| ۱۳۱ | آسانسور و بالابر ۴-۶-۵-۸ |
| ۱۳۱ | کف سازی ۵-۶-۵-۸ |
| ۱۳۲ | تاسیسات ۶-۶-۵-۸ |
| ۱۳۲ | دیوار محوطه ۷-۶-۵-۸ |

۱۳۳ پیوست ۱- استانداردهای ملی ایران مرتبط با مبحث هشتم

| | |
|-----|--|
| ۱۳۹ | پیوست ۲- طراحی به روش تنش مجاز |
| ۱۳۹ | ۸-پ-۲-۱ کلیات |
| ۱۳۹ | ۸-پ-۲-۱-۱ محدوده کاربرد |
| ۱۳۹ | ۸-پ-۲-۱-۲ مصالح |
| ۱۳۹ | ۸-پ-۲-۲ بارگذاری |
| ۱۳۹ | ۸-پ-۲-۲-۱ ضوابط بار |
| ۱۴۰ | ۸-پ-۲-۲-۲ مقاومت در برابر بارهای جانبی |
| ۱۴۰ | ۸-پ-۲-۲-۳ انتقال بار در اتصالات افقی |
| ۱۴۰ | ۸-پ-۲-۲-۴ توزیع بارهای جانبی |
| ۱۴۰ | ۸-پ-۲-۲-۵ تاثیر عوامل دیگر |

| | |
|-----|---|
| ۱۴۱ | ۸-۲-۲-۶ ترکیب بارها |
| ۱۴۱ | ۸-۲-۲-۷ ضریب رفتار |
| ۱۴۱ | ۸-۲-۳ اصول تحلیل |
| ۱۴۱ | ۸-۲-۳-۱ مدل‌های سازه‌ای ساده شده |
| ۱۴۱ | ۸-۲-۳-۲ روش تحلیل |
| ۱۴۲ | ۸-۲-۴ الزامات میلگردگذاری |
| ۱۴۲ | ۸-۲-۵ الزامات اجرای بنایی |
| ۱۴۲ | ۸-۲-۶ طراحی بر مبنای روش تنش مجاز |
| ۱۴۲ | ۸-۲-۶-۱ فرضیات طراحی |
| ۱۴۳ | ۸-۲-۶-۲ مقاومت طراحی |
| ۱۴۳ | ۸-۲-۶-۳ تنش‌ها و نیروهای مجاز |
| ۱۴۸ | ۸-۲-۶-۴ طراحی برای فشار محوری و خمش |
| ۱۴۹ | ۸-۲-۶-۵ طراحی برای کشش محوری و کشش خمشی |
| ۱۴۹ | ۸-۲-۶-۶ طراحی برای برش |
| ۱۵۰ | ۸-۲-۷ طراحی پی |
| ۱۵۰ | ۸-۲-۸ طراحی دال |
| ۱۵۰ | ۸-۲-۹ الزامات غیرسازه‌ای |
| ۱۵۱ | پیوست ۳- واژه نامه |

استناد

عبدالغفور فائل قابل استناد

۱-۸ کلیات

۱-۱-۸ هدف

هدف از این مبحث، ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها میزان مناسبی از مقاومت، پایداری، بهره‌برداری، پایایی و یکپارچگی هر ساختمان‌های با مصالح بنایی، مطابق تعاریف زیر، جهت حصول اهداف مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به دست می‌آید.

الف- مقاومت: منظور از مقاومت آن است که، ساختمان و اعضای آن در طول عمر مفید ساختمان بارهای وارده را به خوبی تحمل کنند و آسیب قابل ملاحظه نبینند.

ب- پایداری: منظور از پایداری آن است که حالت تعادل بین بارهای وارده به ساختمان، در جزء و یا کل، تحت تاثیر تغییرشکل‌های ایجاد شده در آن دچار اختلال نشده و پیکره اصلی ساختمان و اعضای آن حفظ شده و دچار فروریزش نشوند.

پ- بهره‌برداری: منظور از بهره‌برداری آن است که ساختمان عملکرد مورد انتظار خود را در طول عمر مفید ساختمان حفظ کند و افزایش تغییرشکل‌ها یا ترک‌خوردگی‌ها و ارتعاشات زیاد، مانعی برای استفاده‌کنندگان ایجاد نکند.

ت- پایایی: منظور از پایایی آن است که مصالح تشکیل دهنده شامل واحدهای مصالح بنایی، ملات، فولاد و بتن و ترکیب آن‌ها چنان در نظر گرفته شوند که با شرایط محیط و بهره‌برداری سازگاری کافی داشته باشند و شرایط موجود محیط موجب فرسودگی و یا انهدام زود هنگام آن‌ها نشود.

ث- یک پارچگی: منظور از یک پارچگی آن است که اعضای ساختمان و اتصالات بین آنها چنان تنظیم شوند که یک یا چند مسیر مناسب برای عبور بارهای وارده به سمت شالوده فراهم شده و همبستگی کل ساختمان تامین شود.

۸-۱-۲ دامنه کاربرد

این مبحث شامل ضوابط طراحی مهندسی و ساخت ساختمان‌های بنایی است و برای آن دسته از اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای تدوین شده است که در ساخت آن‌ها از مصالح بنایی استفاده می‌شود. مصالح مصرفی در ساخت ساختمان‌های بنایی باید ضوابط مندرج در این مبحث را دارا باشند و باید طوری انتخاب شوند که ضوابط طراحی از نظر ایمنی، عملکرد سازه‌ای، پایداری و شکل ظاهری سازه با توجه کافی به شرایط محیطی تأمین شود.

استانداردهای پذیرفته شده در این مبحث، استانداردهای ملی ایران است و باید در همه زمینه‌ها به آن‌ها رجوع شود. اگر در مورد پاره‌ای از مسائل اشاره شده در این مبحث، استانداردهای داخلی تهیه نشده باشد، استانداردهای معتبر بین‌المللی باید ملاک عمل قرار گیرد.

ضوابط کلی و مقررات مربوط به ساختمان‌های بنایی باید در چارچوب مفاد مندرج در این مبحث و سایر مباحث مرتبط مقررات ملی ساختمان باشد.

این مبحث از مقررات ملی ساختمان شامل ساختمان‌های زیر می‌باشد:

الف- ساختمان بنایی مسلح

ساختمان بنایی مسلح ساختمانی است که با آجر، سنگ یا بلوک سیمانی یا ترکیبی از آن‌ها ساخته شده و در آن میلگردهای فولادی به همراه مصالح بنایی برای تحمل نیرو به کار می‌روند. در این ساختمان‌ها معمولاً از واحد بنایی برای تحمل فشار و از میلگردهای فولادی برای تحمل کشش استفاده می‌شود.

ب- ساختمان بنایی با کلاف

ساختمانی است که با آجر، سنگ یا بلوک سیمانی یا ترکیبی از آن‌ها ساخته شده و در آن تمام بارهای قائم و نیروهای جانبی توسط دیوارها تحمل می‌شوند. کلاف در این ساختمان‌ها با نقش محصورکنندگی خود باعث افزایش یک پارچگی ساختمان می‌شود.

۳-۱-۸ تعریف‌ها

در این مبحث، واژه‌ها و عبارتهای تعریف شده به صورت زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در مورد سایر اصطلاحات، مفهوم عام آن‌ها مورد نظر است.

آجر

نوعی از مصالح بنایی می‌باشد که در گونه‌های رسی، شیلی و شیستی، مارنی، ماسه آهکی، بتنی و در شکل‌های گوناگون تولید شده و در ساخت واحد بنایی از آن استفاده می‌شود.

آجر راسته

آجری است که در چینش عضو بنایی در امتداد عضو قرار می‌گیرد.

آجر کله

آجری است که در چینش عضو بنایی عمود بر امتداد عضو قرار می‌گیرد.

آجر نما

آجری است که به طور ویژه برای نمای ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابعاد مشخصه

به ابعادی از اجزای ساختمان مانند آجر و بند گفته می‌شود که کلیه محاسبات ابعاد بر مبنای آن‌ها صورت می‌گیرد.

ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی

ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی برابر است با ابعاد مشخصه، به اضافه نصف ضخامت بند یا بندهایی که در اطراف آن قرار دارد (به تعریف واحد مصالح بنایی مراجعه شود).

ابعاد واقعی

ابعاد واقعی عبارت است از ابعاد اندازه‌گیری شده اجزاء بنایی مانند آجر، جرز، ستون و دیوار.

ارتفاع مؤثر

قسمتی از دیوار یا ستون است که برای محاسبه نسبت لاغری در نظر گرفته می‌شود.

المان مرزی

محدوده انتهایی دیواری می‌باشد که برای مقاومت در برابر نیروهای درون صفحه طراحی شده و توسط میلگردگذاری مسلح می‌شود. این محدوده می‌تواند ضخیم‌تر و یا هم‌ضخامت با دیوار باشد. جزئیات اجرایی آن به گونه‌ای است که الزامات ویژه‌ای را برآورده سازد.

بار مرده

بار ساکنی است که توسط یک عضو تحمل شده و بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان محاسبه می‌شود.

بار زنده

سربراری است که توسط یک عضو تحمل شده و بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان محاسبه می‌شود.

بار بهره‌برداری

باری است که بدون در نظر گرفتن ضرایب فزاینده بار، بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، قابل محاسبه است.

بار ضریب‌دار

باری است که با در نظر گرفتن ضرایب فزاینده بار، بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، محاسبه می‌شود.

بست دیوار

نوعی وسیله مکانیکی است که برای اتصال دو یا چند قطعه یا عضو بنایی به یکدیگر به کار گرفته می‌شود. این وسیله شامل مهارها، قلاب‌های دیوار و گیره‌ها می‌باشد.

بنایی غیر مسلح

قطعه، عضو و یا ساختمان بنایی است که در تحلیل و طراحی آن مقاومت مصالح بنایی در نظر گرفته می‌شود ولی مقاومت میلگردها، در صورت وجود، صرف نظر می‌شود.

بنایی مسلح

قطعه، عضو و یا ساختمان بنایی است که در تحلیل و طراحی آن هم مقاومت مصالح بنایی و هم مقاومت میلگردها در نظر گرفته می‌شود. در بنایی مسلح، میلگردهای فولادی برای تحمل کشش، برش و فشار طراحی می‌شوند.

بند بستر (افقی)

لایه افقی ملات است که واحدهای مصالح بنایی بر روی آن قرار داده می‌شوند.

بند کله (قائم)

بند قائم بین واحدهای مصالح بنایی است که با ملات یا دوغاب پر می‌شود.

بند گلویی

فضایی خالی است که به صورت قائم در طول یک جداره بنایی و قسمت ساخته شده پشت آن قرار دارد و با ملات یا دوغاب پر می‌شود.

بتن تسطیح

بتنی است با مقاومت کم که جهت تسطیح زمین برای اجرای پی از آن استفاده می‌شود.

پشت بند

عضوی است سازه‌ای با ضخامت کافی که در فواصل معینی از امتداد دیوار به منظور تأمین تکیه‌گاه جانبی یا تحمل بارهای متمرکز قائم، عمود بر امتداد دیوار ساخته می‌شود.

پوسته

به جداره خارجی واحد مصالح بنایی توخالی گفته می‌شود.

پوشش دوغاب

ضخامت دوغابی است که وجه خارجی میلگرد، مهار و یا قلاب‌های مدفون در آن را در بر می‌گیرد.

پوشش بنایی

ضخامتی از ترکیب واحدهای مصالح بنایی، ملات و یا دوغاب است که وجه خارجی میلگرد، مهار و یا قلاب‌های مدفون در آن را در بر می‌گیرد.

پوشش ملات

ضخامت ملاتی است که وجه خارجی میلگرد، مهار و یا قلاب‌های مدفون در آن را در بر می‌گیرد.

پیچ مهار

پیچی است که برای مهار و یا اتصال قطعات بنایی به یکدیگر استفاده شده و در دو نوع سردار و خمیده تولید می‌شود.

پیوند ممتد

نوعی چیدمان واحدهای مصالح بنایی است که فاصله افقی بندهای کله (قائم) در آن، در ردیف‌های متوالی، حداقل یک‌چهارم طول واحد مصالح بنایی باشد.

پی

قسمتی از پی‌سازی است که به منظور پخش مناسب‌تر بار ساختمان بر روی سطح وسیع‌تری از زمین، بر روی شالوده و در زیر دیوار، با استفاده از بتن مسلح، اجرا می‌شود.

تغییر مکان نسبی طبقه

اختلاف تغییر مکان در بالا و پایین طبقه مورد نظر است که از حاصل ضرب تغییر مکان محاسبه شده از یک تحلیل ارتجاعی در ضریب افزایشده، C_d ، بر اساس فصل چهارم این مبحث، به دست می‌آید.

تنگ

میلگردی است که برای مهار میلگردهای طولی در یک عضو سازه‌ای استفاده می‌شود.

تیر اتصال

المانی است افقی یا مایل از جنس بتن آرمه که در داخل دیوار بنایی اجرا شده، دارای میلگرد طولی بوده و کاملاً دوغاب ریزی شده باشد.

تیر بنایی

یک عضو بنایی افقی است که بین دو تکیه‌گاه قرار گرفته و برای نیروهای خمشی و برشی طراحی می‌شود.

تیر تیغه

قسمتی از تیغه است که به صورت افقی بین دو تکیه‌گاه قرار می‌گیرد.

تیر عمیق

تیر بنایی است که نسبت دهانه به عمق موثر آن در دهانه‌های پیوسته از ۳ و در دهانه‌های ساده از ۲ کمتر باشد.

تیغه (دیوار جداگر)

عضو غیرسازه‌ای سبک و با ضخامت کم است که برای جدا کردن فضاهای داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جان

دیواره‌های داخلی واحد مصالح بنایی توخالی است، به همان نحو که در واحد بنایی قرار می‌گیرد.

جداره

به قسمتی پیوسته از یک عضو بنایی اطلاق می‌شود که ضخامتی برابر یک واحد بنایی داشته باشد.

جرز

عضو قائم مجزایی است که طول (بعد افقی) آن نسبت به عرض (ضخامت) بیشتر از ۳ و کمتر و یا برابر ۶ باشد و ارتفاع آن نیز از ۵ برابر طولش کمتر باشد.

چگالی حقیقی

جرم موجود در واحد حجم واقعی ماده است.

چگالی ظاهری

جرم موجود در واحد حجم ظاهری ماده است.

حفره

فضایی خالی است که مساحت بزرگترین سطح مقطع آن بیش از ۱۰۰۰ میلی‌متر مربع باشد.

خاموت

میلگردی است که برای مقاومت در برابر برش در اعضای خمشی استفاده می‌شود.

خریشنه

اتاق کوچک ورودی پشت بام از پلکان می‌باشد.

درز لرزه‌ای (انقطاع)

فاصله بین دو ساختمان مجاور، یا دو قسمت جدا شده یک ساختمان است که برای جلوگیری از برخورد دو ساختمان یا دو قسمت جدا شده تحت ارتعاش ناشی از زلزله ایجاد می‌شود.

دوغاب

مخلوطی از مصالح سنگی ریزدانه و سیمان است که آب کافی (در حدی که اجزای تشکیل دهنده‌ی آن از یکدیگر جدا نشوند) به آن اضافه می‌شود. به دوغاب، ملات روان نیز گفته می‌شود.

دیافراگم

یک سیستم کف یا سقف است که درون صفحه به صورت صلب عمل نموده و برای انتقال نیروهای جانبی به دیوارهای برشی و یا دیگر اعضای سیستم باربر جانبی طراحی می‌شود.

دیوار

عضوی قائم است که طول آن بیشتر از شش برابر عرض (ضخامت) آن باشد.

دیوار باربر

دیواری است که بار قائم، به همراه لنگر خمشی ناشی از خروج از مرکزیت آن بار را تحمل می‌کند.

دیوار برشی بنایی

دیواری است که برای مقاومت در برابر بارهای جانبی که در صفحه دیوار عمل می‌کنند طراحی شده است.

دیوار برشی بنایی غیر مسلح

دیوار برشی بنایی است که مقاومت آن در برابر بارهای جانبی درون صفحه، صرفاً توسط مصالح بنایی تامین می‌شود، هر چند ممکن است دارای حداقل میلگرد و اتصالات باشد.

دیوار برشی بنایی مسلح

دیوار برشی بنایی است که مقاومت آن در برابر بارهای جانبی درون صفحه، تماماً توسط مصالح بنایی و میلگرد تسلیح تامین می‌شود.

دیوار جداگر (تیغه)

دیواری است غیرباربر که برای جداسازی فضاهای داخل ساختمان از آن استفاده می‌شود.

دیوار چند جداره

دیواری است که از دو و یا چند جداره بنایی مستقل که توسط هسته بتنی، ملات و یا دوغاب و بست به یکدیگر متصل شده باشند، تشکیل شده باشد.

دیوار سازه‌ای

دیواری است که برای مقاومت در برابر بارهای قائم یا جانبی و یا هر دو طراحی شده باشد و از اجزای اصلی پایداری ساختمان در طول عمر آن است.

دیوار غیرباربر

دیواری است که به طور عمده هیچ باری غیر از وزن و اینرسی خود را تحمل نمی‌کند.

دیوار محوطه

دیواری است غیر باربر که برای جداسازی یک محوطه خارج از ساختمان از آن استفاده می‌شود.

دیوار مسلح

دیواری است که در آن فولاد، بتن یا ملات و واحد بنایی با هم، بارهای قائم و افقی را تحمل می‌کنند.

دیوار میان بنایی

دیواری است که در آن چند جداره که بین جداره‌ها فضای خالی باشد.

دیوار نسبی

نسبت مجموع سطح مقطع دیوارهای سازه‌ای در هر طبقه و در هر امتداد، که در برابر بار زلزله در آن امتداد مقاومت می‌کنند، به کل مساحت آن طبقه می‌باشد.

رگ (یا رچ)

مجموعه‌ای از واحدهای مصالح بنایی است که در یک ردیف اجرا می‌شوند.

زنجاب

خیس کردن واحدهای مصالح بنایی به حالت اشباع با سطح خشک قبل از استفاده در عضو بنایی برای جلوگیری از مکیده شدن آب ملات و در نتیجه جلوگیری از کاهش چسبندگی بین واحد بنایی و ملات می‌باشد.

ستون

عضو سازه‌ای قائمی است که بُعد بزرگ مقطع آن از سه برابر بُعد کوچک مقطع تجاوز نکند و ارتفاع آن حداقل چهار برابر بُعد کوچک مقطع باشد.

ستون مسلح

ستونی است که در آن فولاد، بتن و واحد بنایی با هم، بارهای قائم و جانبی را تحمل می‌کنند.

سوراخ

فضایی خالی است که مساحت بزرگترین سطح مقطع آن کمتر از ۱۰۰۰ میلی متر مربع باشد.

شالوده

قسمتی از پی سازه است که به منظور پخش مناسب تر بار ساختمان بر روی سطح وسیع تری از زمین، زیر پی و یا کلاف زیر دیوار اجرا می شود.

شفته آهک

ماده ای تشکیل شده از دانه های سنگی، خاک، آهک هیدره شونده و آب می باشد که عمدتاً در زیرسازی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ضخامت مؤثر

ضخامت یک دیوار یا ستون است که برای محاسبه نسبت لاغری آن در نظر گرفته می شود.

ضریب کاهش مقاومت

ضریبی است که در مقاومت اسمی ضرب شده و مقاومت طراحی بدست می آید.

عضو بنایی

عضو سازه ای یا غیرسازه ای ساخته شده از واحد بنایی مانند دیوار، جرز، ستون و یا سقف می باشد.

غوره گل

نوعی اندود بام است که از ترکیب خاک رس و گچ ساخته شده و در سقف های چوبی مسطح برای پایدار کردن عناصر پوششی سقف و شیب بندی استفاده می شود.

کاه گل

نوعی اندود است که از ترکیب خاک رس و کاه ساخته شده و به عنوان عایق رطوبتی برای سقف و دیوارهای بیرونی استفاده می‌شود.

کلاف

مجموعه‌ای پیوسته متشکل از اعضای کششی و فشاری افقی و قائم می‌باشد که اعضای بنایی اصلی ساختمان را محصور کرده و باعث یکپارچگی ساختمان می‌شود.

کلاف افقی

عضوی از کلاف است که در راستای افقی و معمولاً در پای دیوارها، در زیر یا در تراز سقف‌ها و در تراز بالا یا پایین بازشوها قرار می‌گیرد.

کلاف قائم

عضوی از کلاف است که در راستای قائم و معمولاً در انتها یا میان دیوارها و اطراف بازشوها ساخته می‌شود.

کرسی چینی

قسمتی از پی‌سازی است که به منظور رسیدن به تراز مورد نظر برای اجرای پی یا کلاف زیر دیوار انجام می‌شود.

لاریز

گونه‌ای چینش دیوار است که رگ‌های متوالی به صورت پله‌ای اجرا شده و به این ترتیب دیوار می‌تواند در دو و یا چند نوبت چیده شود.

لایه

هر مقطع قائم پیوسته یک دیوار است که ضخامتی برابر یک واحد بنایی دارد.

مدول ارتجاعی

نسبت تنش قائم به کرنش متناظر با آن در کشش و یا فشار قبل از تنش حد تسلیم مصالح می‌باشد.

مدول برشی

نسبت تنش برشی به کرنش برشی کمتر از تنش حد تسلیم مصالح می‌باشد.

مساحت بستر

مساحت سطحی است که در صفحه‌ی بند بستر در تماس با ملات باشد.

مساحت خالص

مساحت کل، منهای مساحت هسته‌های فاقد دوغاب، شکاف‌ها، سوراخ‌ها، حفره‌ها و فرورفتگی‌ها و سطوح فاقد تماس با ملات می‌باشد.

مساحت کل

کل مساحت مقطع عرضی واحد مصالح بنایی یا عضو بنایی مورد نظر می‌باشد.

مساحت مؤثر

حداقل مساحت بستر واحدهای توخالی یا مساحت کل واحدهای توپر به اضافه مساحتی که دوغاب ریزی شده است، می‌باشد.

ملات

مخلوطی از مصالح سنگی، آب و چسباننده‌هایی مانند سیمان، آهک و یا گچ می‌باشد که برای چسباندن واحدهای مصالح بنایی به یکدیگر استفاده می‌شود.

مقاومت اسمی

مقاومت محاسباتی یک عضو می‌باشد.

مقاومت طرح (طراحی)

مقاومت اسمی یک عضو می‌باشد که در ضریب کاهش مقاومت مناسب ضرب شده است.

مقاومت لازم

مقاومت مورد نیاز برای مقاومت در برابر بارها می‌باشد.

مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی f_m

مقاومت فشاری حداقل واحد بنایی است که بر حسب نیروی فشاری بر واحد سطح خالص مقطع محاسبه شده و واحد بنایی مورد استفاده باید آن را به عنوان مبنای محاسبات و طراحی بر طبق نقشه‌های اجرایی برآورده سازد.

منشور

ترکیبی از واحدهای بنایی و درزهای ملات، با یا بدون دوغاب است که به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری مشخصات مصالح بنایی به کار می‌روند.

مه‌ار

میله فلزی، سیم یا تسمه‌ای است که عضو بنایی را به تکیه‌گاه سازه‌ای آن محکم می‌کند.

میلگرد بستر

خریایی است متشکل از تعدادی مفتول یا میلگرد عرضی که به صورت نردبانی یا زیگزاگ به دو میلگرد طولی آچار جوش داده شده و در اندازه‌های مناسب در بند بستر نصب می‌شود.

میلگرد طولی

میلگردی است که در راستای محور طولی عضو قرار می‌گیرد.

میلگرد عرضی

میلگردی است که در راستای عمود بر محور طولی عضو قرار می‌گیرد.

نمای مهار شده

نمای بنایی است که به پشت خود با استفاده از مهارهایی متصل شده است و در راستای قائم نیز به پی مناسب و یا اعضای مخصوص تکیه دارد.

نمای بنایی

یک لایه بنایی است که سطح تمام شده دیوار را تامین می‌کند و نیروهای درون صفحه و یا برون صفحه را مستقیماً به پشت خود انتقال می‌دهد، اما اثر آن در افزایش مقاومت و سختی دیوار منظور نمی‌شود.

واحد بنایی

بخشی از عضو بنایی است که شامل ترکیبی از واحد مصالح بنایی و ملات است.

واحد مصالح بنایی

یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده واحد بنایی شامل: آجر، سنگ یا بلوک سیمانی می‌باشد.

واحد مصالح بنایی توپر

واحد مصالح بنایی کاملاً همگنی است که هیچ‌گونه حفره یا سوراخی در آن وجود نداشته باشد.

واحد مصالح بنایی توخالی

واحد مصالح بنایی دارای فضاهای خالی اعم از سوراخ، حفره و فرورفتگی است که مجموع حجم آنها برابر با ۳۵ تا ۷۰ درصد از حجم کل واحد باشد.

واحد مصالح بنایی سوراخ‌دار

واحد مصالح بنایی است که دارای یک یا چند سوراخ با مجموع حجم کمتر از ۳۵ درصد حجم کل واحد باشد.

هسته بتنی

لایه بتن مسلح محصور بین دو جداره بتنی می‌باشد.

هشت‌گیر

نوعی چینش دیوار که برای وصل کردن دو قسمت از یک دیوار و یا دو دیوار متقاطع که در نوبت‌های مختلف چیده شده باشند، انتهای رگ‌های متوالی به صورت دندانه‌ای اجرا شوند.

۴-۱-۸ علائم اختصاری

- A_b : مساحت سطح مقطع پیچ مهار (میلی متر مربع)
- A_{br} : مساحت مقطع لهیدگی (میلی متر مربع)
- A_g : مساحت کل مقطع یک عضو (میلی متر مربع)
- A_n : مساحت خالص مقطع یک عضو (میلی متر مربع)
- A_{nv} : مساحت خالص برشی (میلی متر مربع)
- A_{pt} : مساحت کششی تصویر شده یک مخروط دایروی قائم بر سطح مصالح بنایی (میلی متر مربع)
- A_{pv} : مساحت برشی تصویر شده نیمی از یک مخروط دایروی قائم بر سطح مصالح بنایی (میلی متر مربع)
- A_s : سطح مقطع میلگردهای کششی (میلی متر مربع)
- A_{sc} : سطح مقطع میلگردهای قرار داده شده در وصله که در انتهای میلگردهای وصله شده و به صورت عرضی نسبت به آنها قرار گرفته باشند. (میلی متر مربع)
- A_{st} : سطح مقطع کل میلگردهای طولی که به صورت عرضی محصور شده اند (میلی متر مربع)
- A_v : سطح مقطع میلگردهای برشی (میلی متر مربع)
- A_1 : سطح مقطع بارگذاری شده (میلی متر مربع)
- A_2 : سطح تکیه گاه لهیدگی، معادل حداکثر سطحی از تکیه گاه، هم مرکز و متشابه با سطح مقطع بارگذاری شده (میلی متر مربع)
- a : عمق بلوک تنش فشاری معادل متناظر با مقاومت اسمی (میلی متر)
- B_a : بار کششی مجاز بر پیچ مهار (نیوتن)
- B_{ab} : بار کششی مجاز پیچ مهار زمانی که شکست مصالح بنایی کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{an} : مقاومت کششی اسمی پیچ مهار (نیوتن)
- B_{anb} : مقاومت کششی اسمی پیچ مهار زمانی که شکست مصالح بنایی کنترل کننده است (نیوتن)

- B_{amp} : مقاومت کششی اسمی پیچ مهار زمانی که بیرون کشیده شدن پیچ کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{ans} : مقاومت کششی اسمی پیچ مهار زمانی که تسلیم کششی پیچ کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{ap} : بار کششی مجاز پیچ مهار زمانی که بیرون کشیده شدن پیچ کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{as} : بار کششی مجاز اسمی پیچ مهار زمانی که تسلیم کششی پیچ کنترل کننده است (نیوتن)
- B_v : بار برشی مجاز بر یک پیچ مهار (نیوتن)
- B_{vb} : بار برشی مجاز بر یک پیچ مهار زمانی که شکست بنایی کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{vc} : بار برشی مجاز بر یک پیچ مهار زمانی که خردشدگی مصالح بنایی کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{vn} : مقاومت برشی اسمی یک پیچ مهار (نیوتن)
- B_{vnb} : مقاومت برشی اسمی یک پیچ مهار زمانی که شکست بنایی کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{vnc} : مقاومت برشی اسمی یک پیچ مهار زمانی که خردشدگی مصالح بنایی کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{vnpry} : مقاومت برشی اسمی یک پیچ مهار زمانی که بیرون آمدن پیچ مهار کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{vns} : مقاومت برشی اسمی یک پیچ مهار زمانی که تسلیم پیچ مهار کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{vpry} : بار برشی مجاز بر یک پیچ مهار زمانی که بیرون آمدن پیچ مهار کنترل کننده است (نیوتن)
- B_{vs} : بار برشی مجاز بر یک پیچ مهار زمانی که تسلیم پیچ مهار کنترل کننده است (نیوتن)
- b : عرض مقطع (میلی متر)
- b_a : کل بار محوری طراحی وارد بر پیچ مهار (نیوتن)
- b_{af} : بار محوری ضریب دار وارد بر پیچ مهار (نیوتن)
- b_v : کل بار برشی طراحی وارد بر پیچ مهار (نیوتن)
- b_{vf} : بار برشی ضریب دار وارد بر پیچ مهار (نیوتن)

| | |
|----------|--|
| b_w | : عرض تیر (میلی‌متر) |
| C_d | : ضریب تشدید تغییر شکل |
| c | : فاصله بین تار حداکثر کرنش فشاری و محور خنثی (میلی‌متر) |
| C'_d | : ضریب افزایش تغییر مکان |
| D | : بار مرده (ساکن) و یا نیروها و لنگرهای داخلی مربوط به آن |
| D | : عرض ساختمان یا طبقه |
| d | : عمق موثر یا فاصله بین تار حداکثر تنش فشاری تا مرکز سطح میلگردهای کششی (میلی‌متر) |
| d_b | : قطر اسمی میلگرد و یا پیچ مهار (میلی‌متر) |
| d_v | : عمق موثر یک عضو در راستای برش (میلی‌متر) |
| E | : بار زلزله و یا نیروها و لنگرهای داخلی مربوط به آن |
| E_{bb} | : مدول ارتجاعی تیرهای محیطی (مگاپاسکال) |
| E_{bc} | : مدول ارتجاعی ستون‌های محیطی (مگاپاسکال) |
| E_c | : مدول ارتجاعی بتن در فشار (مگاپاسکال) |
| E_g | : مدول ارتجاعی دوغاب در فشار (مگاپاسکال) |
| E_m | : مدول ارتجاعی واحد بنایی در فشار (مگاپاسکال) |
| E_s | : مدول ارتجاعی فولاد (مگاپاسکال) |
| E_v | : مدول برشی واحد بنایی (مگاپاسکال) |
| e | : خروج از مرکزیت بار محوری (میلی‌متر) |
| e_b | : فاصله بین ابتدای خم پیچ مهار خمیده تا انتهای قلاب پیچ (میلی‌متر) |
| e_u | : خروج از مرکزیت نیروی P_{uf} (میلی‌متر) |
| F | : فشار جانبی سیالات و یا نیروها و لنگرهای داخلی مربوط به آن |
| F_a | : تنش مجاز فشاری برای تحمل بار محوری تنها (مگاپاسکال) |
| F_b | : تنش مجاز فشاری برای تحمل خمش تنها (مگاپاسکال) |
| F_s | : تنش مجاز کششی یا فشاری در میلگردها (مگاپاسکال) |

| | |
|-----------|--|
| F_v | : تنش مجاز برشی (مگاپاسکال) |
| F_{vm} | : تنش مجاز برشی قابل تحمل توسط واحد بنایی (مگاپاسکال) |
| F_{vs} | : تنش مجاز برشی قابل تحمل توسط میلگردهای برشی (مگاپاسکال) |
| f_a | : تنش فشاری محاسباتی در واحد بنایی ناشی از بار محوری تنها (مگاپاسکال) |
| f_b | : تنش فشاری محاسباتی در واحد بنایی ناشی از خمش تنها (مگاپاسکال) |
| f_l | : ضریب کاهش سربار |
| f_g | : مقاومت فشاری مشخصه دوغاب (گروت) (مگاپاسکال) |
| f_m | : مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی (مگاپاسکال) |
| f_r | : مدول کشیدگی واحد بنایی (مگاپاسکال) |
| f_s | : تنش کششی و فشاری محاسباتی در میلگردها (مگاپاسکال) |
| f_v | : تنش برشی محاسباتی در واحد بنایی (مگاپاسکال) |
| f_y | : مقاومت تسلیم مشخصه فولاد میلگرد و پیچ مهاری (مگاپاسکال) |
| G_c | : مدول برشی بتن (مگاپاسکال) |
| G_g | : مدول برشی دوغاب (مگاپاسکال) |
| G_m | : مدول برشی بنایی (مگاپاسکال) |
| H | : فشار جانبی خاک و یا نیروها و لنگرهای داخلی مربوط به آن |
| H | : ارتفاع موثر ساختمان |
| H | : ارتفاع موثر ستون، دیوار و یا جرز (میلی متر) |
| h | : ارتفاع موثر عضو |
| h_{inf} | : بعد قائم میان قاب (میلی متر) |
| h_s | : ارتفاع طبقه |
| h_w | : ارتفاع کل دیوار یا بخشی از دیوار که مورد نظر است (میلی متر) |
| I | : ضریب اهمیت ساختمان |
| I_{bb} | : گشتاور دوم سطح تیر محیطی برای خمش در صفحه میان قاب (میلی متر به توان چهار) |

- I_{bc} : گشتاور دوم سطح ستون محیطی برای خمش در صفحه میان قاب (میلی متر به توان چهار)
- I_{cr} : گشتاور دوم سطح مقطع ترک خورده یک عضو (میلی متر به توان چهار)
- I_{eff} : گشتاور دوم سطح مقطع موثر یک عضو (میلی متر به توان چهار)
- I_g : گشتاور دوم سطح مقطع کل یک عضو (میلی متر به توان چهار)
- I_n : گشتاور دوم سطح مقطع خالص یک عضو (میلی متر به توان چهار)
- J : نسبت فاصله بین مرکز سطح نیروهای فشاری خمشی تا مرکز سطح نیروهای کششی خمشی به عمق d
- K : بعدی که برای محاسبه طول مهاری میلگرد به کار می رود (میلی متر)
- k_c : ضریب خزش واحد بنایی به ازای یک مگاپاسکال
- k_e : ضریب انبساط غیر قابل بازگشت رطوبتی مصالح بنایی رسی
- k_t : ضریب انبساط حرارتی بنایی به درجه سانتی گراد
- L : بار زنده و یا نیروها و لنگرهای داخلی مربوط به آن
- L : دهانه خالص بین تکیه گاه ها (میلی متر)
- L_r : بار زنده بام
- l_b : طول مدفون موثر پیچ های مهاری سردار و یا خمیده (میلی متر)
- l_{be} : فاصله لبه ای پیچ مهاری (حداقل طول اندازه گیری شده از لبه آجرکاری تا سطح پیچ مهاری) (میلی متر)
- l_d : طول مهاری (گیرایی) یا طول هم پوشانی میلگردهای مستقیم (میلی متر)
- l_e : طول مدفون معادل تامین شده توسط قلاب های استاندارد که از ابتدای قلاب اندازه گیری شده است (میلی متر)
- l_{eff} : طول موثر دهانه برای یک تیر عمیق (میلی متر)
- l_{inf} : طول میان قاب در پلان (میلی متر)
- l_w : طول کل دیوار یا بخشی از دیوار در راستای نیروی برشی (میلی متر)
- M : لنگر بیشینه در مقطع مورد بررسی (نیوتن - میلی متر)

- M_a : لنگر بیشینه در عضو در اثر بار اعمال شده برای محاسبه تغییرشکل (نیوتن- میلی متر)
- M_c : لنگر ضریب‌دار که برای در نظر گرفتن تأثیرات انحنا بزرگ‌نمایی شده است (نیوتن- میلی متر)
- M_{cr} : لنگر مقاوم مهمی نظیر ترک‌خوردگی (نیوتن- میلی متر)
- M_n : ظرفیت خمشی اسمی (نیوتن- میلی متر)
- M_{ser} : لنگر خمشی بهره‌برداری در نیمه ارتفاع هر عضو با در نظر گرفتن اثرات $P-\Delta$ (نیوتن- میلی متر)
- M_u : لنگر ضریب‌دار (نیوتن- میلی متر)
- n : نسبت مدول ارتجاعی فولاد به واحد بنایی
- N_u : نیروی فشاری ضریب‌دار که عمود بر صفحه شامل برش ضریب‌دار V_u ناشی از ترکیب بار مورد بررسی وارد می‌شود (نیوتن)
- N_v : نیروی فشاری عمود بر صفحه برشی (نیوتن)
- P : نیروی فشاری محوری (نیوتن)
- P_a : نیروی محوری فشاری مجاز بر یک عضو مسلح (نیوتن)
- P_e : بار کماتش اولر (نیوتن)
- P_n : مقاومت اسمی محوری (نیوتن)
- P_u : بار محوری ضریب‌دار (نیوتن)
- P_{uf} : بار ضریب‌دار ناشی از سطح بارگیر مربوط به کف یا سقف (نیوتن)
- P_{uv} : وزن دیوار با ضریب مربوط به مقطع مورد نظر (نیوتن)
- Q : گشتاور اول سطح حول محور خنثی برای سطحی بین دورترین تار و صفحه‌ای که در آن تنش برشی محاسبه می‌شود (میلی متر به توان سه)
- Q_E : تأثیر نیروهای افقی زلزله
- $q_{n inf}$: ظرفیت خمشی اسمی خارج از صفحه میان‌قاب بر واحد سطح (پاسکال)
- R : بار باران یا نیروها و لنگرهای مرتبط با آن
- R : ضریب رفتار برای طراحی به روش تنش مجاز

| | |
|-------------------|---|
| R_u : | ضریب رفتار برای طراحی به روش مقاومت نهایی |
| r : | شعاع ژیراسیون (میلی متر) |
| S : | بار برف یا نیروها و لنگرهای مرتبط با آن |
| S_a : | مدول مقطع برای سطح مقطع خالص برای یک عضو (میلی متر به توان سه) |
| S_n : | مقاومت اسمی مقطع |
| S_u : | نیروی عمل کننده در مقطع |
| s : | فاصله میلگردها (میلی متر) |
| t : | ضخامت اسمی عضو (میلی متر) |
| t_{inf} : | ضخامت مشخصه میان قاب (میلی متر) |
| $t_{net inf}$: | ضخامت خالص میان قاب (میلی متر) |
| t_{sp} : | ضخامت مشخصه یک عضو (میلی متر) |
| v : | تنش برشی (مگاپاسکال) |
| V : | نیروی برشی (نیوتن) |
| V_n : | مقاومت برشی اسمی (نیوتن) |
| $V_{n inf}$: | مقاومت برشی اسمی افقی درون صفحه میان قاب (نیوتن) |
| V_{nm} : | مقاومت برشی اسمی تامین شده توسط واحد بنایی (نیوتن) |
| V_{ns} : | مقاومت برشی اسمی تامین شده توسط میلگردهای برشی (نیوتن) |
| V_u : | نیروی برشی ضریب دار (نیوتن) |
| W : | بار باد یا نیروها و لنگرهای مرتبط با آن |
| w_{inf} : | عرض المان فشاری معادل (میلی متر) |
| w_{strut} : | تصویر افقی عرض المان قطری (میلی متر) |
| w_u : | بار ضریب دار یک نواخت خارج از صفحه (میلی متر) |
| Z : | بازوی لنگر داخلی بین نیروهای فشاری و کششی در یک تیر عمیق (میلی متر) |
| α_{arch} : | پارامتر عملکرد قوسی افقی برای میان قاب (نیوتن به توان یک چهارم) |

- β : ۰/۲۵ برای واحد بنایی کاملاً دوغاب شده و ۰/۱۵ برای واحد بنایی که کامل دوغاب نشده است
- β_{arch} : پارامتر عملکرد قوسی قائم برای میان قاب (نیوتن به توان یک چهارم)
- γ : ضریب اندازه میلگرد
- Δ_a : جابجایی نسبی مجاز طبقه (میلی متر)
- Δ_{eu} : جابجایی نسبی طبقه تحت اثر زلزله طرح (میلی متر)
- Δ_M : جابجایی نسبی غیرخطی و یا جابجایی نسبی واقعی طبقه (میلی متر)
- δ : ضریب بزرگنمایی لنگر
- δ_{ne} : جابجایی‌های محاسبه شده با استفاده از نیروهای زلزله تعریف شده توسط آیین‌نامه با فرض رفتار ارتجاعی (میلی متر)
- δ_s : تغییر شکل افقی در وسط ارتفاع تحت ترکیبات بار تنش مجاز (میلی متر)
- δ_u : تغییر شکل تحت بارهای ضریب دار (میلی متر)
- δ_x : تغییر مکان کف یا سقف در تراز x
- δ_{xe} : تغییر مکان محاسبه شده با استفاده از روابط تئوری ارتجاعی
- ε_{mu} : حداکثر کرنش قابل استفاده فرض شده واحد بتایی
- ξ : ضریب محصورشدگی میلگردها در وصله پوششی
- θ_{strut} : زاویه قطر میان قاب نسبت به افق (درجه)
- λ_{strut} : پارامتر مشخصه برای میان قاب
- ρ : نسبت میلگرد
- ρ_{max} : حداکثر نسبت میلگرد کششی خمشی
- φ : ضریب کاهش مقاومت

عید فایل استاد

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۱-۲-۸ کلیات

مصالح مصرفی در ساخت ساختمان‌های مشمول این مبحث باید علاوه بر ویژگی‌های مندرج در مبحث پنجم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان، دارای مشخصات این فصل نیز باشند. در صورتی که برای مصالحی در این فصل و مبحث پنجم و نهم مقررات ملی ساختمان، ضوابطی تصریح نشده باشد، ویژگی‌های مصالح باید مطابق با استانداردهای ملی ایران (پیوست ۸-پ-۱) بوده و کیفیت مصالح باید بر مبنای نتایج آزمایش‌های مناسب تعیین شده و به تأیید مهندس ناظر برسد.

در مورد مصالح مصرفی ساختمان‌های مشمول این مبحث رعایت موارد کلی زیر الزامی است:

- ۱- برای کاهش وزن ساختمان، لازم است تا حد امکان از مصالحی که نسبت مقاومت به وزن آن‌ها زیاد است برای عضوهای سازه‌ای و از مصالح سبک برای عضوهای غیرسازه‌ای استفاده شود.
- ۲- کلیه مصالح مصرفی در ساختمان‌های مشمول این مبحث باید به گونه‌ای انبار شوند که در زمان استفاده تمیز و از نظر فنی برای استفاده مورد نظر، مناسب باشند.

۲-۲-۸ مصالح ساختمانی

۱-۲-۲-۸ سنگ‌دانه‌ها

مصالح سنگی بتن سیمانی و آهکی، باید سخت، تمیز و بادوام بوده و از هرگونه پوسیدگی و لایه‌های تورم‌پذیر یا تراکم‌پذیر (هنگام مجاورت با هوا) و مواد شیمیایی مضر برای بتن و میلگرد و لایه‌های سست، کلوخه‌های رسی و ذرات میکا عاری باشد. مشخصات سنگ‌دانه‌های مصرفی باید با

موارد عنوان شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران، شماره ۳۰۲، مطابقت داشته باشد.

۲-۲-۲-۸ چسباننده‌ها

۱-۲-۲-۲-۸ سیمان

با توجه به ملاحظات طراحی و شرایط محیطی، در ساخت ساختمان‌های بنایی می‌توان از سیمان بنایی، سیمان پرتلند نوع یک، دو یا سه، سیمان سربراه‌ای و سیمان پرتلند سربراه‌ای انواع (پ-س)، (پ-س-۵) و (س)، سیمان پرتلند پوزولانی، سیمان پرتلند آهکی و سیمان پرتلند سفید استفاده کرد. ویژگی‌های انواع مختلف سیمان مطابق با استانداردهایی است که در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان اشاره شده است. به دلیل ناسازگاری، اختلاط سیمان با گچ مجاز نمی‌باشد.

سیمان بنایی:

سیمانی است که در تهیه انواع ملات و دوغاب مورد استفاده در بنایی غیر مسلح می‌توان به کار برد (استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۳۵۱۶). استفاده از سیمان بنایی در بنایی مسلح و اعضای بتنی و بتن‌آرمه در ساختمان‌های بنایی غیر مسلح، مانند کلاف‌ها و پی و همچنین در جایی که میلگرد وجود دارد، مجاز نمی‌باشد. برای شناسایی سیمان بنایی و پرهیز از مصرف آن در ساخت بتن، این نوع سیمان را رنگی تولید می‌کنند.

۲-۲-۲-۲-۸ آهک

آهک مصرفی می‌تواند حسب مورد در ساخت ملات، شفته، بتن آهکی و آندودکاری مورد استفاده قرار گیرد. آهک در انواع زیر برای مصارف ساختمانی استفاده می‌شود.

۱- آهک هیدراته هیدرولیکی (استاندارد ملی ایران، شماره ۴۷۳۸)، عمدتاً برای ساخت ملات و شفته آهکی.

۲- آهک هیدراته پرداخت (استاندارد ملی ایران، شماره ۴۷۳۷)، عمدتاً برای آندودکاری.

۳- آهک هیدراته بنایی (استاندارد ملی ایران، شماره ۴۷۳۵)، برای مصارف عمومی بنایی.

۴- آهک زنده (استاندارد ملی ایران، شماره ۵۷۱۷). از آهک زنده پیش از شکفته شدن نباید برای مصارف ساختمانی استفاده شود.

آهک باید به صورت شیرآهک یا دوغاب مصرف شود. ویژگی‌های آهک باید مطابق با ضوابط مندرج در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی مربوطه باشد.

۲-۲-۲-۲-۸ گچ

گچ عمدتاً برای مصارف اندودکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، از ملات گچ و خاک می‌توان برای اجرای تاق آجری در سقف‌های تاق‌ضربی استفاده کرد. استفاده از گچ در ساخت اعضای سازه‌ای، چه به تنهایی و یا به صورت مخلوط با سیمان، مجاز نمی‌باشد، ولی استفاده از ملات گچ برای چسباندن قطعات بنایی غیرسازه‌ای مجاز است. گچ مورد استفاده در کارهای بنایی باید با ضوابط مندرج در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی مربوطه، از جمله استاندارد ملی ایران (شماره ۱-۲۰۱۵)، مطابقت داشته باشد.

۴-۲-۲-۲-۸ خاک رس

خاک رس مصرفی باید عاری از مواد آلی، ریشه گیاهان و شاخه‌های بقایای نباتی باشد و خاصیت واگرایی نداشته باشد.

۳-۲-۲-۸ آب

آب مصرفی باید بر اساس استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۷۴۸، تمیز و صاف بوده و عاری از مقادیر زیان‌آور روغن‌ها، اسیدها، قلیایی‌ها، نمک‌ها، مواد قندی، مواد آلی یا مواد دیگری باشد که ممکن است به کارهای ساختمانی به ویژه بتن، ملات‌ها، میلگردها و سایر اقلام مدفون در کار آسیب برسانند. آب زلال، بی‌بو، بی‌رنگ و بدون طعم را می‌توان در ساخت بتن و ملات مورد استفاده قرار داد. مصرف آبی که دارای خزه است برای ساختن بتن و ملات مناسب نیست. همچنین آب گل‌آلود را باید قبل از مصرف از میان حوضچه‌های ته‌نشین‌گذرانند و یا با روش‌های دیگر تصفیه کرد.

۸-۲-۲-۴ واحد مصالح بنایی

واحدهای مصالح بنایی بر حسب شکل ظاهری به سه نوع تقسیم می‌شود:

الف- واحدهای مصالح بنایی توپر

ب- واحدهای مصالح بنایی سوراخ‌دار

پ- واحدهای مصالح بنایی توخالی (انواع ۱، ۲ و ۳)

ضوابط هندسی واحدهای مصالح بنایی در جدول ۸-۲-۱ آمده است.

جدول ۸-۲-۱ ضوابط هندسی گروه‌های مختلف آجر رسی و بلوک‌های سیمانی

| آجر رسی یا بلوک سیمانی | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| توخالی | | | | | | سوراخ‌دار |
| بلوک سیمانی | | | آجر رسی | | | |
| نوع ۳ | نوع ۲ | نوع ۱ | نوع ۳ | نوع ۲ | نوع ۱ | |
| حجم فضاهای خالی نسبت به حجم کل | | | | | | |
| $> 70\%$ | $> 75\%$ | $> 75\%$ | $> 75\%$ | $> 45\%$ | $> 35\%$ | $\leq 35\%$ |
| و $\leq 70\%$ | و $\leq 76\%$ | و $\leq 75\%$ | و $\leq 70\%$ | و $\leq 55\%$ | و $\leq 45\%$ | |
| حجم هر فضای خالی نسبت به حجم کل | | | | | | |
| محدود به مساحت (رجوع به بند) | $\leq 12/5\%$ | $\leq 12/5\%$ | محدود به مساحت | $\leq 12/5\%$ | $\leq 12/5\%$ | $\leq 10\%$ |
| مساحت هر فضای خالی | | | | | | |
| برای چندحفره: ۲۸۰۰ میلی‌متر مربع \leq | محدود به حجم | محدود به حجم | برای چندحفره: ۲۸۰۰ میلی‌متر مربع \leq | محدود به حجم | محدود به حجم | محدود به حجم |
| برای تک حفره: ۱۸۰۰۰ میلی‌متر مربع \leq | (رجوع به بند) | | برای تک حفره: ۱۸۰۰۰ میلی‌متر مربع \leq | (رجوع به بند) | | |
| مجموع ضخامت جان‌ها و پوسته‌ها در هر امتداد نسبت به کل طول یا عرض در همان امتداد | | | | | | |
| بدون محدودیت | | $\geq 30\%$ | بدون محدودیت | $\geq 20\%$ | $\geq 30\%$ | $\geq 30\%$ |

در مناطق با خطر نسبی زلزله خیلی زیاد و زیاد (به آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ رجوع شود)، واحدهای مصالح بنایی توخالی که در دیوارهای سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- واحدهای مصالح بنایی توخالی نوع ۲ و ۳، تنها در دیوارهای غیرسازه‌ای مجاز است.

۲- در واحدهای مصالح بنایی سوراخ‌دار و توخالی، سوراخ‌ها باید عمود بر سطح بزرگ واحد مصالح بنایی و به طور یک‌نواخت در سطح آن توزیع شوند. در آجرهای رسی اندازه سوراخ‌های مربعی و قطر سوراخ‌های دایره‌ای باید حداکثر به ۲۵ میلی‌متر محدود شود و ضخامت پوسته بیش از ۱۵ میلی‌متر و جداره داخلی بین دو سوراخ بیش از ۱۰ میلی‌متر باشد. در صورت تأمین نشدن شرایط فوق، بکار بردن این واحدهای مصالح بنایی فقط در دیوارهای غیرسازه‌ای مجاز است.

۳- جان آجر توخالی باید در کل عرض واحد مصالح بنایی امتداد یابد. واحدهای مصالح بنایی بر حسب ساختار، کاربرد و نوع ماده به انواع: آجر (رسی، ماسه آهکی، بتنی و سبک)، بلوک (سنتی و سفالی) و سنگ تقسیم می‌شوند.

۱-۴-۲-۲-۸ آجر

آجر، بر اساس مواد خام استفاده شده در ساخت، به انواع زیر تقسیم می‌شود:

الف) آجر رسی، شیلی، شیستی و مارنی: آجری است که از پختن خشت خام رسی یا مخلوط مرطوب فشرده شده شیل، شیست و مارن به دست می‌آید. از این نوع آجر در ساخت اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، از جمله نما، استفاده می‌شود (استانداردهای ملی ایران، شماره ۷ و ۱۴۵۰۷).

ب) آجر ماسه آهکی: آجری است که از مخلوط ماسه سیلیسی یا سیلیکاتی و آهک ساخته می‌شود. از این نوع آجر در ساخت اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، از جمله نما، استفاده می‌شود.

پ) آجر بتنی: نوعی بلوک سیمانی توپر است که در اندازه‌های آجر ساخته شده و در ساخت اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای و همچنین کف‌سازی استفاده می‌شود (استاندارد ملی ایران، شماره ۱۶۲۱۱).

ت) آجر سبک: آجری است که از مواد رسی و افزودنی‌های هوازا ساخته شده و در ساخت اعضای غیرسازه‌ای و به عنوان پرکننده در اعضای سازه‌ای استفاده می‌شود.

ویژگی‌های انواع مختلف آجر باید مطابق با ضوابط و استانداردهایی باشد که در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان آورده شده است. در مواردی که به عنوان و شماره استانداردها در این فصل و یا در مبحث پنجم اشاره نشده باشد، استانداردهای ملی ایران و در غیر این صورت استانداردهای معتبر خارجی ملاک عمل می‌باشند. علاوه بر این، موارد زیر نیز باید رعایت شوند:

۱- آجر باید کاملاً پخته، یک پارچه و سخت باشد و هرگاه با یک آجر به آجر دیگر ضربه‌ای وارد آید، صدای مشخص زنگداری تولید شود.

۲- استفاده از تکه آجر، شامل: سه چارک یا سه‌قد (سه‌چهارم آجر)، نیمه (نصف آجر)، چارک (یک‌چهارم آجر) و کلوک (پاره آجر) در جایی که استفاده از آجر کامل یا آجر با اندازه بزرگتر مقدور نباشد، مجاز است.

۳- آجر از هر نوع باید در زمان اجرا کاملاً تمیز و زنجاب باشد.

۴- مقاومت فشاری آجر، که در اعضای سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید منطبق با مشخصات طراحی و حداقل ۵ مگاپاسکال باشد.

۵- چگالی حقیقی هر دو نوع آجر توپر و سوراخ‌دار، بجز آجر سبک، نباید از ۱۷۰۰ و چگالی ظاهری آن‌ها از ۱۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب کمتر باشد. چگالی ظاهری آجر سبک نباید از ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب بیشتر باشد.

۶- آجرنما باید عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی، شوره‌زدگی، آلونک و نظایر آن باشد.

۷- درصد جذب آب برای آجرهای در مجاورت آب مانند آجرهای نما نباید بیش از ۵ درصد باشد.

۸-۲-۴-۲ بلوک سفالی

بلوک‌های سفالی توخالی شامل بلوک سفالی دیواری و بلوک سفالی سقفی می‌باشند.

الف) بلوک دیواری:

بلوک‌های سفالی دیواری به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱- بلوک سفالی با سوراخ‌های قائم، مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۱، به دو صورت باربر و غیر باربر استفاده می‌شود. برای استفاده از بلوک سفالی به‌عنوان عنصر باربر در اعضای سازه‌ای، لازم است سوراخ‌های بلوک با بتن، ملات یا دوغاب کاملاً پر شوند.
- ۲- بلوک سفالی با سوراخ‌های افقی، مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۲، صرفاً به صورت غیر باربر در اعضای غیر سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب) بلوک سقفی:

- بلوک سفالی سقفی توخالی، مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۲۹۰۹، به عنوان پرکننده در سقف تیرچه‌بلوک استفاده می‌شود.

۳-۴-۲-۲-۸ بلوک سیمانی

- بلوک‌های سیمانی به دو صورت توخالی (سوراخ‌دار) و توپر تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند. بلوک‌های سیمانی توخالی شامل بلوک سیمانی دیواری و بلوک سیمانی سقفی می‌باشند.

الف) بلوک‌های توخالی دیواری:

- بلوک‌های سیمانی توخالی که در ساختمان مصرف می‌شود باید مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۷۷۸۲ و موارد زیر باشند:

۱- بلوک‌های ساخته شده از شن و ماسه طبیعی رودخانه‌ای یا شکسته، دارای وزن ویژه معمولی و در حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب هستند. بلوک‌های با وزن ویژه کمتر از ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب را سبک به حساب می‌آورند. در صورتی که وزن ویژه بلوک بین ۱۷۰۰ و ۲۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب باشد آنرا نیمه سبک به‌شمار می‌آورند.

۲- برای بلوک‌های سیمانی مورد استفاده در دیوار باربر، خلاصه ضوابط ضخامت جان‌ها و پوسته‌ها در جدول ۲-۲-۸ آمده است.

۳- مخلوط بتن مصرفی در ساخت بلوک باید از یک پیماننه سیمان پرتلند و ۳/۵ پیماننه شن (به درشتی حداکثر نصف ضخامت نازک‌ترین دیواره بلوک) و ۲/۵ پیماننه ماسه و ۱۵۰-۱۳۰ لیتر

آب برای بتن لرزیده یا ۱۸۰-۱۶۰ لیتر آب برای بتن نلرزیده در هر متر مکعب تشکیل شده باشد، اختلاط می‌تواند با دست یا ماشین انجام شود.

۴- بلوک سیمانی توخالی به دو صورت باربر و غیرباربر استفاده می‌شود. برای استفاده از بلوک سیمانی به عنوان عنصر باربر در اعضای سازه‌ای، لازم است سوراخ‌های بلوک با بتن یا ملات کاملاً پر شوند.

جدول ۸-۲-۲: ضوابط ضخامت جان‌ها و پوسته‌ها

| عرض بلوک سیمانی (میلی‌متر) | حداقل ضخامت پوسته (میلی‌متر) ^(۱) | حداقل ضخامت جان (میلی‌متر) ^{(۱)(۲)} | ضخامت جان معادل (میلی‌متر بر متر طول) ^(۳) |
|-------------------------------|--|---|---|
| ۱۰۲ و ۷۶/۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۶ |
| ۱۵۲ | ۲۵ | ۲۵ | ۱۸۸ |
| ۲۰۳ | ۳۲ | ۲۵ | ۱۸۸ |
| ۲۵۴ و بزرگتر | ۳۲ | ۲۹ | ۲۰۹ |

- (۱) برای بلوک‌های سیمانی کاملاً دوغاب شده ضخامت پوسته و جان نباید کمتر از ۱۶ میلی‌متر باشد
 (۲) برای بلوک‌های سیمانی با فاصله بین جان‌ها کمتر از ۲۵ میلی‌متر، حداقل ضخامت جان ۲۰ میلی‌متر می‌باشد.
 (۳) بلوک‌های سیمانی دوغاب شده کامل یا به شکل جزئی، از این ضوابط مستثنی هستند. در این موارد برای محاسبه ضخامت جان معادل باید طول دوغاب شده از طول بلوک کسر شود.

ب) بلوک‌های توخالی سقفی:

بلوک‌های سیمانی مورد استفاده در سقف تیرچه‌بلوک باید مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۲۹۰۹ ساخته شوند. ضخامت پوسته و جان بلوک سقفی باید حداقل ۱۵ میلی‌متر و عرض تکیه‌گاه بلوک سقفی بر روی تیرچه دست کم ۲۰ میلی‌متر باشد.

پ) بلوک‌های توپر سبک:

استفاده از بلوک‌های سیمانی توپر سبک، از جمله: بلوک بتن هوادار اتوکلاو شده یا بتن گازی (استاندارد ملی ایران، شماره ۸۵۹۳) و بلوک بتنی سبک اسفنجی (استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۵۰۴)، در ساخت اعضای غیرسازه‌ای مجاز است.

۳-۴-۲-۲-۸ سنگ

الف) ویژگی‌های سنگ مصرفی

- ۱- سنگ‌هایی که در ساخت اعضای باربر مانند دیوارهای باربر، دیوارهای حائل و شالوده‌ها به کار برده می‌شوند باید از نظر ظاهر یک‌نواخت و بدون ترک، رگه‌های سست و سایر کانی‌هایی باشند که بر اثر عوامل جوی و هوازدگی خراب شده و به استحکام آن‌ها لطمه می‌زنند.
- ۲- استفاده از قلوه سنگ مجاز نیست مگر اینکه به صورت شکسته و در ابعاد مورد نظر این فصل مصرف شود.
- ۳- ابعاد قطعه سنگ مصرفی باید حداقل ۱۵۰ میلی‌متر و حداکثر به اندازه پهنای دیوار باشد. استفاده از سنگ‌های کوچک فقط به عنوان پرکننده مجاز است.
- ۴- استفاده مجدد از سنگ‌های مصرف شده در صورتی که با شرایط این فصل منطبق باشند مجاز است.
- ۵- سنگ‌های مصرفی در اقلیم‌های سرد باید در برابر یخ‌بندان پایدار بوده و ضوابط مندرج در استانداردهای مربوطه، از جمله استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۹۵۹، را تأمین نمایند.

ب) حداقل ضوابط لازم برای سنگ‌های مصرفی

مقاومت فشاری سنگ مورد استفاده در عضو بنایی باربر نباید کمتر از ۱۵ مگاپاسکال باشد. جذب آب سنگ‌های رگی حداکثر ۵٪ و ضریب افت مقاومت سنگ در آب، در مورد سنگ‌های باربر و نما دست کم ۷۰٪ است. جذب آب مجاز برای سنگ‌های آهکی متراکم ۱۵٪، سنگ‌های آهکی متخلخل ۲۵٪ و در مورد توف‌ها ۳۰٪ تعیین شده است.

تعریف: ضریب افت مقاومت سنگ در آب عبارت است از نسبت مقاومت فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت حداقل ۲۴ ساعت به مقاومت فشاری همان سنگ در حالت خشک.

۸-۲-۲-۵ فولاد

الف) میلگرد

- ۱- ویژگی‌های میلگردهای گرم نورد شده فولادی باید مطابق با استاندارد ملی ایران، شماره ۳۱۳۲ و مبحث پنجم و تهم مقررات ملی ساختمان و میلگردهای فولادی تولید شده به روش کشش سرد باید مطابق با استاندارد ملی ایران، شماره ۱۱۵۵۸ و مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و میلگردهای کالوانیزه باید مطابق با استانداردهای معتبر بین‌المللی باشند.
- ۲- میلگردهای فولادی باید تمیز و عاری از پوسته‌های رنگ، روغن، گرد و خاک و هر نوع آلودگی دیگر باشند.

ب) فولادهای ساختمانی

- ۱- قطعات فولادی اعم از نیمرخ‌های نورد شده و ورق باید از نواقصی که به مقاومت یا شکل ظاهری آن‌ها لطمه می‌زند، عاری باشند. استفاده از قطعات زنگ زده و پوسته پوسته شده مجاز نیست، مگر اینکه به وسیله ماسه‌پاشی یا برس‌زنی کاملاً تمیز شوند. در این حالت، چنان‌چه سطح مقطع نیمرخ‌ها ضعیف شده باشد، سطح واقعی ضعیف شده باید در محاسبات منظور شود.
- ۲- خواص فولادهای ساختمانی باید مطابق مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی ایران، از جمله استانداردهای شماره ۳۶۹۴، ۱۳۹۶۸ و ۱۴۴۸۴ باشد.

پ) اتصال دهنده‌ها

بست‌های دیوار و مهارهایی که با سیم‌های فولادی ساخته می‌شوند و دیگر بست‌ها و مهارهای فولادی، باید مطابق با استانداردهای ملی ایران و یا در صورت عدم وجود استاندارد ملی باید مطابق با استانداردهای معتبر بین‌المللی تهیه و استفاده شوند. بست‌ها و مهارهای ساخته شده از مس، برنج یا دیگر فلزات مقاوم در برابر خوردگی باید دارای مقاومت تسلیم حداقل برابر با ۲۰۰ مگاپاسکال باشند.

ت) شبکه فولاد جوش شده

شبکه فولادی جوش شده باید مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.

۶-۲-۲-۸ ملات

ملات تازه، ماده ای است خمیری که از اختلاط ماده چسباننده، مانند خمیر سیمان، و ماده پرکننده، مانند سنگدانه ریز، ساخته شده و در صورت نیاز به مشخصات ویژه کاربری، از مواد افزودنی در آن استفاده می‌شود. از ملات برای چسباندن واحدهای مصالح بنایی به یکدیگر، تامین بستری برای توزیع بار، اندودکاری، نماسازی و بندکشی استفاده می‌کنند. برای ساخت و استفاده از ملات باید ضوابط این بخش و ضوابط مندرج در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان اعمال شوند.

۱-۶-۲-۲-۸ انواع ملات

ملات‌های مورد استفاده در ساختمان‌های بتایی موضوع این مبحث به انواع زیر تقسیم می‌شوند.

الف) ملات ماسه-سیمان: این ملات متشکل از ماسه و سیمان با عیار حداقل ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات می‌باشد. رعایت موارد زیر برای ملات ماسه-سیمان ضروری است:

۱- برای زودگیر کردن ملات ماسه-سیمان نباید به آن گچ افزوده شود.

۲- برای شمشه‌گیری ملات ماسه-سیمان نباید از گچ استفاده نمود.

ب) ملات ماسه-سیمان-آهک (باتارد): این ملات متشکل از ماسه، سیمان و آهک با عیار حداقل ۱۰۰ کیلوگرم سیمان و ۱۲۵ کیلوگرم آهک در متر مکعب ملات می‌باشد.

پ) ملات گچ و خاک (گل و گچ): این ملات متشکل از خاک (رس و ماسه) و گچ با نسبت وزنی ۱ به ۱ می‌باشد.

ت) ملات بنایی: این ملات مخلوطی است از چسباننده‌های غیرآلی، سنگدانه، آب و برخی افزودنی‌ها و عمدتاً در نازک‌کاری ساختمان، مانند بندکشی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۶-۲-۲-۸ موارد کاربرد و ملاحظات ساخت ملات

۱- ملات ماسه-سیمان در ساخت دیوار (یا چرز و یا ستون) آجری، بلوک سیمانی و سنگی استفاده می‌شود.

۲- ملات ماسه-سیمان-آهک صرفاً در ساخت دیوار (یا چرز و یا ستون) آجری استفاده می‌شود.

۳- برای اجرای جان‌پناه بام و بالکن و قسمت طره‌ای دودکش‌ها باید منحصر از ملات ماسه-سیمان استفاده شود.

۴- ملات گچ و خاک، به علت زودگیر بودن، برای اجرای سقف‌های تاق‌ضربی استفاده می‌شود.

۵- استفاده از ملات‌های آهکی و گلی در ساخت عناصر بنایی مجاز نمی‌باشد. از این ملات‌ها می‌توان در اندودکاری، نماسازی و بندکشی استفاده نمود.

۶- برای اندازه‌گیری نسبت مواد تشکیل‌دهنده ملات باید از ابزار دقیق اندازه‌گیری وزنی و یا حجمی استفاده شود.

۷- برای اختلاط ملات‌های سیمانی (ماسه-سیمان و باتارد)، باید تا حد ممکن از دستگاه‌های مخلوط‌کن استفاده شود.

۸- ملات‌هایی که سفت شده‌اند را نباید با افزودن آب، دوباره در هم آمیخت و استفاده نمود.

۸-۲-۲-۳ مقاومت فشاری ملات

به لحاظ مقاومتی، مطابق استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۷۰۶، ملات‌ها به چهار گروه ملات خیلی قوی (M۲۰)، ملات قوی (M۱۵)، ملات متوسط (M۱۰) و ملات ضعیف (M۵-M۱) و به شرح زیر تقسیم می‌شوند.

الف) ملات خیلی قوی: این ملات دارای مقاومت فشاری ۲۸ روزه برابر یا بیش از ۲۰ مگاپاسکال بوده و برای ساخت عناصر بنایی در زیر سطح زمین استفاده می‌شود.

ب) ملات قوی: این ملات دارای مقاومت فشاری ۲۸ روزه برابر یا بیش از ۱۵ مگاپاسکال بوده و برای دیوارهایی که به مقاومت خمشی زیاد نیاز دارند و برای جان‌پناه‌ها و دودکش‌ها استفاده می‌شود.

پ) ملات متوسط: این ملات دارای مقاومت فشاری ۲۸ روزه برابر یا بیش از ۱۰ مگاپاسکال بوده و برای ساخت عناصر بنایی معمولی استفاده می‌شود.

ت) ملات ضعیف: ملات با مقاومت کم که فقط برای نازک‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تبصره: مقاومت فشاری ملات سازه‌ای (خیلی قوی، قوی و متوسط) نباید از مقاومت فشاری واحد های مصالح بنایی مورد استفاده کمتر باشد.

۷-۲-۲-۸ دوغاب

دوغاب، ماده‌ای است روان، که از اختلاط ماده چسباننده، مانند سیمان و سنگ‌دانه ریز و آب کافی ساخته می‌شود. از دوغاب برای پر کردن بین عناصر بنایی و یا تقویت آن‌ها استفاده شده و به دو نوع دوغاب بنایی و دوغاب سیمانی تقسیم می‌شود.

الف) دوغاب بنایی

این نوع دوغاب در ساختمان‌های بنایی به عنوان پرکننده بین عناصر بنایی کاربرد دارد. انواع دوغاب، مقاومت فشاری آن، نسبت اختلاط مصالح مورد استفاده در آن و بقیه ویژگی‌ها باید مطابق استاندارد ملی ایران، شماره ۸۸۷۱، باشد.

ب) دوغاب سیمانی

دوغاب سیمانی برای تقویت عناصر بنایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از ساخت هر پنج ردیف آجر (و یا معادل آن بلوک سیمانی و یا سنگ)، عمل دوغاب‌ریزی سیمانی انجام می‌شود و این عمل باید تا پایان ساخت کامل عنصر بنایی ادامه یابد. موارد زیر باید در دوغاب‌ریزی مورد توجه قرار گیرد:

- ۱- دوغاب سیمانی باید به نسبت حجمی یک سیمان و یک ماسه ساخته شود.
- ۲- دوغاب سیمانی باید در کمترین زمان ممکن بعد از اختلاط و پیش از آغاز گرفتن سیمان مصرف شود.

۳- استفاده از دوغاب سیمانی که در آن گیرش سیمان اتفاق افتاده و سخت شده، مجاز نیست. همچنین، نباید از دوغابی که از شروع اختلاط آن بیش از ۱/۵ ساعت گذشته است، استفاده شود.

۴- لازم است از یخ زهن دوغاب سیمانی حداقل تا ۲۴ ساعت پس از اجرا، جلوگیری شود.

۸-۲-۲-۸ افزودنی‌های ملات و دوغاب

الف) مخلوط‌های ضد یخ: مایعات ضد یخ، نمک‌ها یا سایر مواد مشابه نباید در ملات یا دوغاب بکار روند.
ب) هوادهی: استفاده از مواد هوازا برای ساخت دوغاب و ملات، در مناطق سردسیر که خطر یخ‌زدگی وجود دارد، مجاز می‌باشد.
پ) رنگ‌ها: فقط اکسید معدنی خالص، کربن سیاه یا رنگ‌های پلاستیکی را می‌توان در ساخت ملات یا دوغاب بکار برد. مقدار کربن سیاه موجود باید به حداکثر ۳ درصد وزن سیمان محدود شود.

۹-۲-۲-۸ شفته آهکی

از شفته آهکی برای تقویت لایه‌های زیرین استفاده می‌شود. در ساخت و استفاده از شفته آهکی موارد زیر باید منظور شود:

- ۱- مقدار آب لازم برای شفته آهکی بستگی به کارایی و مقاومت مورد نیاز دارد. با حفظ کارایی مورد نیاز، هر اندازه آب کمتر مصرف شود مقاومت بیشتری حاصل می‌شود.
- ۲- مقدار آهکی که در ساختن شفته آهکی باید مصرف شود بستگی به مقاومت مورد نیاز و مقدار خاک رس دارد.
- ۳- وجود دانه‌های سنگی درشت در شفته، مشروط بر اینکه مجموعه دانه‌بندی مناسبی داشته باشد، بلامانع است.
- ۴- بهترین خاک برای ساختن شفته آهکی، خاک با دانه‌بندی پیوسته است که ریزدانه آن از ۲۵ درصد و خاک رس آن از ۱۵ درصد خاک کمتر نباشد.
- ۵- کاهش حجم ناشی از خشک شدن شفته آهکی، که به سبب وجود خاک رس و آب زیاد اتفاق می‌افتد، باید مورد توجه قرارگیرد.

۱۰-۲-۲-۸ بتن

بتن مخلوطی از سیمان، سنگ‌دانه، آب و افزودنی‌ها می‌باشد که در ساخت پی، کلاف بتنی و هسته‌های بتنی بنایی مسلح استفاده می‌شود. کیفیت بتن از نظر مقاومت، پایداری و سایر نیازهای ویژه محیطی باید با ضوابط مندرج در مبحث پنجم و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و ضوابط زیر مطابقت داشته باشد.

- ۱- حداقل عیار سیمان ۲۵۰ کیلوگرم در هر مترمکعب بتن می‌باشد.
- ۲- حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن مورد استفاده در کلاف‌ها ۲۰ مگاپاسکال می‌باشد.
- ۳- حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن مورد استفاده در پی ۲۰ مگاپاسکال می‌باشد.
- ۴- حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن مورد استفاده در بنایی مسلح ۲۰ مگاپاسکال می‌باشد.
- ۵- برای پی‌سازی استفاده از بتن خرده‌سنگی با مصرف حداقل ۷۰ درصد بتن با مقاومت فشاری ۲۸ روزه ۲۰ مگاپاسکال و ۳۰ درصد سنگ لاشه با خرده‌سنگ، مجاز است.

۱۱-۲-۲-۸ چوب

در ساختمان‌های مصالح بنایی از چوب عمدتاً در ساخت سقف‌های شیب‌دار و اعضای غیر سازه‌ای مانند پلکان، در و پنجره و نما یا کف پوش داخلی استفاده می‌شود. چوب مورد استفاده باید علاوه بر برآورده کردن الزامات مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، دارای ضوابط زیر باشد:

- ۱- چوب مصرفی باید عاری از معایب خشک شدن، رگه‌های معدنی، شیره گیاهی و دیگر معایب، مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۱۲۷۵، باشد.
- ۲- رطوبت الوارهای مصرفی باید با شرایط اقلیمی و مورد مصرف تناسب داشته باشد.
- ۳- خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب‌های طبیعی، در انواع مختلف گونه‌های چوب و در جهات طولی، شعاعی و مماسی تنه درخت با یکدیگر متفاوتند، بنابراین، هنگام مصرف باید به این عوامل توجه کرد.
- ۴- لازم است ارزیابی کارکرد تیرهای چوبی برابر که در عضو ساختمانی تحت خمش قرار می‌گیرند، تحت الزامات و روش‌های آزمون استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۲۲۳۸۹ انجام پذیرد.

۵- چوب مصرفی باید با استفاده از مواد مناسب در برابر تهاجم موربانه ایمن شده باشد و در برابر پوسیدگی محافظت شود.

۳-۲-۸ ویژگی‌های مکانیکی مصالح

ویژگی‌های مکانیکی مصالح را می‌توان مقادیر مندرج در جدول ۳-۲-۸ در نظر گرفت. در صورت لزوم، مقادیر واقعی را می‌توان با استفاده از آزمون بر مبنای استانداردهای ملی ایران و در صورت عدم وجود استاندارد ملی با استفاده از استانداردهای معتبر به‌دست آورد. در صورت به‌دست آوردن ویژگی‌های مکانیکی توسط آزمون، نتایج حاصل نباید بیش از ۲۵٪ متفاوت با مقادیر مندرج در جدول ۳-۲-۸ در نظر گرفته شوند.

جدول ۳-۲-۸ ویژگی‌های مکانیکی مصالح

| مصالح | | | | | ویژگی |
|-------------|------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|
| فولاد | دوغاب | بتن و ملات | بنایی بلوک سیمانی | بنایی آجر رسی | |
| $E_s = 200$ | $E_g = 0.15 f_g$ | $E_c = 4.17 \sqrt{f_c}$ | $E_m = 0.18 f_m$ $\leq 20 \text{ GPa}$ | $E_m = 0.17 f_m$ $\leq 20 \text{ GPa}$ | مدول ارتجاعی ^(۱) (GPa) |
| - | $G_g = 0.14 E_g$ | $G_c = 0.14 E_c$ | $G_m = 0.14 E_m$ | $G_m = 0.14 E_m$ | مدول برشی (GPa) |
| - | - | - | $k_t = 8.1 \times 10^{-6}$ | $k_t = 7.12 \times 10^{-6}$ | ضریب انبساط حرارتی mm/mm/°C |
| - | - | - | - | $k_c = 3 \times 10^{-2}$ | ضریب ازدیاد حجم رطوبتی (mm/mm) |
| - | - | - | $k_c = 0.36 \times 10^{-2}$ | $k_c = 0.8 \times 10^{-2}$ | ضریب خزش (هر MPa) |

(۱) در محاسبه مدول ارتجاعی، مقاومت فشاری بنایی، بتن، ملات و دوغاب به مگاپاسکال (MPa) می‌باشد.

۴-۲-۸ ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی

مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی (f_m) حداقل مقاومت فشاری در نظر گرفته شده در طراحی برای واحد بنایی (منشور واحدهای مصالح بنایی و ملات) می‌باشد. ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی بر مبنای یکی از دو روش: آزمایش نمونه منشوری و روش تخمین به شرح زیر است.

۱-۴-۲-۸ روش آزمایش نمونه منشوری

آزمایش نمونه منشوری مطابق با استاندارد ملی ایران یا استانداردهای معتبر دیگر انجام می‌شود. مقاومت فشاری واحد بنایی که بر مبنای نمونه‌های منشوری تعیین می‌شود، باید مساوی یا بیشتر از مقاومت مشخصه f_{cm} باشد. این مقاومت بر مبنای آزمایش نمونه ۲۸ روزه می‌باشد. آزمایش نمونه منشوری واحد بنایی باید با شرایط زیر انجام شود:

۱- یک مجموعه پنج تایی از نمونه‌های منشوری واحد بنایی قبل از اجرا ساخته و مطابق استاندارد ملی ایران آزمایش شوند. مصالح مورد استفاده در ساخت نمونه‌ها از همان مصالحی انتخاب شوند که در ساخت ساختمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نمونه‌ها باید تحت نظر مهندس ناظر در یک موسسه مجاز ساخته و آزمایش شوند.

۲- در صورتی که کل تنش‌های مجاز در طراحی مورد استفاده قرار گیرند، در حین اجرا برای هر ۴۵۰ مترمربع از مساحت دیوار، یک سری سه تایی از نمونه‌های منشوری، مطابق ضوابط استاندارد ملی ایران ساخته و آزمایش شوند. حداقل یک سری سه تایی از نمونه‌های منشوری برای هر ساختمان لازم است.

۳- در صورتی که نصف تنش‌های مجاز در طراحی مورد استفاده قرار گیرد، ساخت و آزمایش نمونه‌های کارگاهی لازم نیست. اخذ گواهی تأمین کننده مصالح مبنی بر تایید مقاومت فشاری مشخصه f_{cm} در حین یا قبل از تحویل مصالح به محل اجرا لازم است تا اطمینان حاصل شود که مصالح مورد استفاده در اجرا، همانند مصالحی است که برای ساخت نمونه‌های منشوری، قبل از اجرا مشخص شده است.

تبصره: هنگامی که مهندس ناظر در انطباق مقاومت فشاری واحد بنایی اجرا شده، با مقاومت فشاری مشخصه مورد نظر تردید کند، برای کنترل مقاومت لازم است نمونه‌های منشوری از واحد بنایی اجرا شده استخراج و مطابق مورد ۲ بند ۱-۴-۲-۸ آزمایش شوند.

۲-۴-۲-۸ روش تخمین

در این روش، مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی، با توجه به مقاومت فشاری مشخصه واحد مصالح بنایی و نوع ملات مصرفی (بند ۲-۲-۲-۸-۳-۶)، بر اساس جدول ۴-۲-۸ برای آجر رسی و جدول ۲-۸-۲-

۵ برای بلوک سیمانی تخمین زده می‌شود. مقاومت فشاری واحدهای مصالح بنایی سوراخ‌دار و توخالی، بر مبنای حداقل مساحت خالص محاسبه می‌شود. اگر واحدهای مصالح بنایی توخالی با دوغاب پر شود، دوغاب باید با ضوابط استاندارد ملی ایران (۸۸۷۱) مطابقت داشته باشد.

جدول ۴-۲-۸ مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی، f_m ، بر حسب مقاومت فشاری آجر رسی

| مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی، f_m (MPa) | | مقاومت فشاری مشخصه آجر (MPa) |
|--|-------------------------------------|------------------------------|
| ملاط ماسه-سیمان نوع متوسط | ملاط ماسه-سیمان نوع خیلی قوی یا قوی | |
| ۳/۰ | ۳/۵ | ≥ 10 |
| ۲/۸ | ۳/۴ | ۹ |
| ۲/۵ | ۳/۰ | ۸ |
| ۲/۳ | ۲/۸ | ۷ |
| ۲/۰ | ۲/۴ | ۶ |
| ۱/۷ | ۲/۰ | ۵ |
| ۱/۴ | ۱/۸ | ۴ |
| ۱/۰ | ۱/۴ | ۳ |

جدول ۵-۲-۸ مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی، f_m ، بر حسب مقاومت فشاری بلوک سیمانی

| مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی، f_m (MPa) | | مقاومت فشاری مشخصه بلوک سیمانی (MPa) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ملاط ماسه-سیمان نوع متوسط | ملاط ماسه-سیمان نوع خیلی قوی یا قوی | |
| ۱۹ | ۲۰ | ≥ 35 |
| ۱۶ | ۱۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۲۰ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۳ |
| ۶ | ۶ | ۹ |

۵-۲-۸ مدول گسیختگی واحد بنایی

مدول گسیختگی واحد بنایی با توجه به نوع مصالح بنایی، امتداد تنش و نوع ملات مصرفی (بند ۸-۲-۲-۳) بر اساس جدول ۶-۲-۸ تخمین زده می‌شود.

جدول ۶-۲-۸ مدول گسیختگی واحد بنایی f_r (MPa)

| نوع ملات | | امتداد تنش خمشی و نوع مصالح بنایی |
|------------------------------|--|---|
| ملات ماسه-سیمان نوع متوسط | ملات ماسه-سیمان نوع خیلی قوی یا قوی | |
| ۰/۵۲ | ۰/۶۹ | عمود بر بندهای افقی: واحدهای توپر واحدهای توخالی: دوغاب نشده کاملاً دوغاب شده |
| ۰/۳۳ | ۰/۴۳ | موازی بندهای افقی: واحدهای توپر واحدهای توخالی: دوغاب نشده یا قسمتی دوغاب شده ^(۱) کاملاً دوغاب شده |
| ۱/۰۹ | ۱/۱۲ | |
| ۱/۰۳ | ۱/۳۸ | |
| ۰/۶۵ | ۰/۸۶ | |
| ۱/۰۳ | ۱/۳۸ | |

(۱) برای بنایی که قسمتی دوغاب شده است، مقدار مدول گسیختگی باید بر اساس درون‌یابی خطی بین حالات کاملاً دوغاب شده و دوغاب نشده واحدهای توخالی بر اساس میزان دوغاب شدن بدست آید.

۶-۲-۸ کارآیی مصالح سیمانی

کارآیی مصالح سیمانی، شامل: بتن، ملات ماسه-سیمان و دوغاب سیمان (کروت) بر مبنای میزان نشست آزمایش اسلامپ، باید در محدوده‌های زیر قرار داشته باشد.

بتن: ۵۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر

ملات: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر

دوغاب: ۲۰۰ تا ۲۷۰ میلی‌متر.

عظیم قابل استاد

۲-۸ ضوابط عمومی

۱-۳-۸ کلیات

در طراحی و اجرای ساختمان‌های موضوع این مبحث، علاوه بر الزامات عمومی مندرج در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط عمومی زیر نیز الزامی است.

۲-۳-۸ ساختگاه

احداث ساختمان‌های مشمول این مبحث بر روی زمین‌های ناپایدار یا در معرض سیل، مجاز نمی‌باشد. منظور از زمین ناپایدار زمینی است که احتمال وقوع پدیده‌هایی مانند روانگرایی، نشست زیاد، نشست نسبی، سنگ ریزش و زمین لغزش در آن وجود داشته باشد یا اینکه زمین متشکل از خاک رس حساس باشد.

۳-۳-۸ پیکره‌بندی ساختمان

۱-۳-۳-۸ پیوستگی سازه‌ای

- در مورد اعضای سازه‌ای ساختمان‌های مشمول این مبحث رعایت موارد کلی زیر الزامی است:
- ۱- تمامی اعضای ساختمان باید به‌گونه مناسبی به هم پیوسته باشند تا ساختمان در برابر نیروها به طور یک‌پارچه عمل کند.
 - ۲- دیوارهای باربر باید در یک راستای قائم بدون انفصال تا پی ادامه داشته باشند.
 - ۳- کل ساختمان باید از نظر واژگونی پایدار باشد.

۴- دیوارها باید به تمام کفها، سقفها و سایر عناصری که برای دیوار تکیه‌گاه جانبی تأمین می‌کنند به‌نحو مناسبی مهار شوند.

۸-۳-۳-۲ درز لرزه‌ای (انقطاع)

لازم است دو ساختمان مجاور هم را با ایجاد درز لرزه‌ای از یکدیگر جدا کرد. علاوه بر این، چنان‌چه نسبت ابعاد پلان ساختمان بزرگتر از مقادیر مندرج در فصل چهارم و پنجم این مبحث باشد و نیز وجود پیشامدگی‌ها در پلان بیش از حد مجاز باشد، لازم است ساختمان را با استفاده از درزهای لرزه‌ای به قسمت‌های مجزا تقسیم کرد.

در اجرای درز لرزه‌ای، باید ملزومات زیر رعایت گردد.

۱- درز لرزه‌ای نباید از ۱۰ میلی‌متر به ازای هر یک متر ارتفاع کوتاه‌ترین ساختمان و یا قسمت جدا شده ساختمان و یا ۵۰ میلی‌متر، هر کدام بیشتر است، کمتر باشد.

۲- لازم است درز لرزه‌ای در تمام ارتفاع قسمت‌های جدا شده، از جمله در تراز کفها و کلاف‌های افقی اجرا شود، ولی لازم نیست در پی مشترک دو قسمت جدا شده ادامه یابد.

۳- درز لرزه‌ای باید عاری از هرگونه مصالح ساختمانی از جمله نخاله بوده و مناسب است با مواد پرکننده نرم پر شود.

۸-۳-۴ اعضای سازه‌ای

۸-۳-۴-۱ پی‌سازی

رعایت ملاحظات ژئوتکنیکی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در طراحی پی ضروری است. در طراحی و اجرای پی بتنی برای ساختمان‌های بنایی مسلح و بنایی با کلاف باید ضوابط موجود در مباحث هفتم و نهم مقررات ملی ساختمان رعایت شوند. در پی‌سازی با شالوده و کلاف بتنی برای ساختمان‌های بنایی با کلاف باید ضوابط مندرج در بند ۸-۵-۵-۲ رعایت شوند.

۸-۳-۴-۲ ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون

۸-۳-۴-۲-۱ عرض (ضخامت) مؤثر

عرض مؤثر دیوار و ستون به شرح زیر می‌باشد.

الف) دیوار تک‌جداره

عرض مؤثر دیوار تک‌جداره واحدهای توپر یا میان‌خالی، ضخامت کل دیوار بدون در نظر گرفتن نازک‌کاری می‌باشد.

ب) دیوار چندجداره

عرض مؤثر دیوار چندجداره، چنان‌چه فضای بین جداره‌ها با ملات یا دوغاب پر شده باشد، برابر با ضخامت کل دیوار و چنان‌چه فضای بین جداره‌ها پر نشده باشد، برابر با جمع ضخامت‌های جداره‌ها، بدون در نظر گرفتن نازک‌کاری می‌باشد.

پ) ستون

عرض مؤثر ستون مستطیلی در امتداد مورد نظر، برابر با عرض ستون، بدون در نظر گرفتن نازک‌کاری است. عرض مؤثر برای ستون‌های غیر مستطیلی بعد از یک ستون مربعی با همان ممان اینرسی، حول محوری می‌باشد که در ستون واقعی مورد نظر است.

۳-۸-۳-۲-۲ ارتفاع مؤثر

ارتفاع مؤثر دیوار و ستون، برابر با ارتفاع آزادی است که بین تکیه‌گاه‌های جانبی بالا و پایین و در امتداد عمود بر محور مورد نظر قرار دارد. برای اعضایی که در بالا و در امتداد عمود بر محور مورد نظر، دارای تکیه‌گاه نیستند، ارتفاع مؤثر، دو برابر ارتفاع عضو از بالای آن تکیه‌گاه پایین است.

۳-۸-۳-۲-۳ مساحت مؤثر

مساحت مؤثر ستون و دیوار ساخته شده از واحدهای توخالی برابر است با مساحت خالص بستر و برای ستون و دیوار ساخته شده از واحدهای توپر برابر است با مساحت خالص به‌اضافه مساحتی که در آن دوغاب ریخته شده باشد. اگر از واحدهای توخالی با حفره‌های عمود بر امتداد تنش استفاده

شده باشد، مساحت مؤثر، کوچک‌ترین عدد از دو مقدار حداقل مساحت بستر یا حداقل مساحت مقطع عرضی خواهد بود. اگر بندهای افقی تورفته باشند، مساحت مؤثر به همان نسبت کاهش خواهد یافت. مساحت مؤثر برای دیوارهای توخالی باید مقداری باشد که از جداره‌های تحت بار به دست می‌آید.

۸-۳-۴-۳ حداقل ضخامت دیوار سازه‌ای

۸-۳-۴-۳-۱ دیوار بنایی غیر مسلح

ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای غیر مسلح نباید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۸-۳-۴-۳-۲ دیوار بنایی مسلح

ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای مسلح نباید از ۱۵۰ میلی‌متر کمتر باشد. در مورد دیوار برابر بنایی مسلح با واحد آجر سوراخ‌دار، ضخامت اسمی ۱۰۰ میلی‌متر مجاز است، به شرط آن‌که مقاومت واحد سطح خالص بیشتر از ۵/۵ مگاپاسکال باشد، نسبت لاغری بزرگتر از ۲۵ نباشد، واحدها در پیوند ممتد قرار گیرند، اندازه قطر میلگرد بیشتر از ۱۲ میلی‌متر نباشد و حداکثر یک میلگرد با یک وصله در هر سوراخ قرار گیرد.

۸-۳-۴-۳-۳ دیوار چندجداره

فاصله بین کلیه جداره‌های دیوار چندجداره باید توسط دوغاب، ملات یا بتن پر شود. همچنین، جداره‌ها باید با بست‌های مقاوم در برابر خوردگی یا میلگردهای بستر و یا با هم‌پوشانی واحدهای مصالح بنایی به یکدیگر متصل شوند. لازم است بست‌های فولادی یا میلگردهای بستر با سطح مقطع حداقل برابر با ۲۰ میلی‌متر مربع در فواصل افقی و قائم حداکثر برابر با ۵۰ میلی‌متر در دیوار کار گذاشته شوند.

۸-۳-۴-۳-۴ کنترل نسبت لاغری

الف) کنترل نسبت لاغری دیوار

نسبت لاغری در دیوار از تقسیم ارتفاع موثر بر عرض (ضخامت) موثر و یا تقسیم طول موثر بر عرض موثر، هر کدام که بیشتر است، به دست می‌آید. در دیوارهای سازه‌ای غیرمسلح، نسبت لاغری نباید از ۱۷ بیشتر شود. در دیوارهای سازه‌ای مسلح، این نسبت به مقادیر جدول ۳-۸-۱ محدود می‌شود.

جدول ۳-۸-۱ حداکثر نسبت لاغری در دیوارهای سازه‌ای مسلح

| شرایط انتهایی | حداکثر نسبت لاغری مجاز |
|-----------------|------------------------|
| تکیه‌گاه ساده | ۳۰ |
| تکیه‌گاه پیوسته | ۴۰ |
| دیوار طره | ۱۵ |

ب) کنترل نسبت لاغری در ستون

نسبت لاغری در ستون از تقسیم ارتفاع مؤثر ستون بر عرض مؤثر در هر امتداد، هر کدام که بیشتر است، به دست می‌آید. در ستون‌های غیرمسلح، نسبت لاغری نباید از ۱۵ بیشتر باشد. در ستون‌های مسلح، این نسبت به عدد ۲۰ محدود می‌شود. در محاسبات باید حداکثر خروج از مرکزیتی معادل با ۱۰ درصد بعد ستون در هر امتداد در نظر گرفت.

۳-۸-۴-۶ تکیه‌گاه دیوار

تکیه‌گاه جانبی را می‌توان بوسیله دیوارهای متقاطع، ستون‌های پشت‌بندها و یا کلاف‌های قائم که با فاصله افقی معینی از یکدیگر قرار گرفته باشند، یا بوسیله پی، کف‌ها، سقف، تیرها یا کلاف‌های افقی که بطور عمودی دارای فاصله معینی باشند، تأمین کرد. در صورتی که از تیر به عنوان تکیه‌گاه جانبی استفاده شود، فاصله آزاد بین تیرها یا کلاف‌ها نباید از ۳۲ برابر حداقل عرض مساحت ناحیه فشاری بیشتر باشد.

توضیح: منظور از ناحیه فشاری، ناحیه‌ای از مقطع عضو است که تحت خمش در فشار قرار می‌گیرد. عرض این ناحیه در بنایی غیرمسلح، نصف عرض موثر دیوار و در بنایی مسلح، چنان‌چه میلگردها در وسط مقطع قرار داشته باشند، تقریباً یک‌چهارم عرض موثر دیوار می‌باشد.

۸-۳-۴-۷ بازشو

بازشوها باید حتی الامکان کوچک بوده و در قسمت‌های مرکزی دیوار قرار گیرند. در دیوارهای سازه‌ای، در صورت امکان باید از تعبیه بیش از یک بازشو در یک راستای قائم پرهیز شود. در غیر این صورت، باید پیرامون بازشوها به نحو مناسب (مندرج در فصل چهارم و فصل پنجم) با میلگرد یا کلاف تقویت شود.

۸-۳-۴-۸ نعل درگاه

۱- نعل درگاه می‌تواند از مصالحی مانند بنایی مسلح، فولاد، بتن مسلح درجا و یا بتن مسلح پیش ساخته باشد. در طبقه زیر زمین، استفاده از نعل درگاه فولادی مجاز نمی‌باشد.

۲- بار وارد بر نعل درگاه عبارت است از بخشی از دیوار مثلثی شکل که اضلاع جانبی آن با افق زاویه ۶۰ درجه می‌سازد. تمام بار مثلث به اضافه کتافها و تیرها باید در طراحی نعل درگاه در نظر گرفته شوند.

۳- طول تکیه‌گاه تیر نعل درگاه در هر طرف باید حداقل ۳۵۰ میلی‌متر یا یک دهم طول دهانه، هر کدام که بیشتر است، در نظر گرفته شود.

۸-۳-۴-۹ خرپشته

چنانچه سطح زیر بنای خرپشته بیش از ۲۵ درصد سطح زیر بنای طبقه زیر خود باشد، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب شده و باید ضوابط بند ۸-۴-۱-۲ و ۸-۴-۵-۲ را برآورده نماید. در غیر این صورت، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب نشده ولی لازم است ضوابط زیر را رعایت کند.

۱- در ساختمان‌های بنایی مسلح، دیوارهای سازه‌ای و سقف خرپشته باید بر اساس بارهای ثقلی و جانبی وارد بر آنها طراحی گردند.

۲- در ساختمان‌های بنایی با کلاف، لازم است ضوابط مربوط به دیوار نسبی طبقه، در هر دو امتداد، مطابق بند ۸-۴-۵-۳ رعایت گردند.

۳- در ساختمان‌های بنایی با کلاف، لازم است کلاف‌بندی ساختمان، شامل کلاف‌های قائم و افقی، در خرپشته نیز اجرا شود.

۱۰-۴-۳-۸ میلگرد بستر

میلگرد بستر پیش‌ساخته از میلگردها و یا سیم‌های طولی و عرضی باید دارای حداقل یک میلگرد و یا سیم عرضی با قطر حداقل ۳ میلی‌متر در هر ۰/۲ مترمربع از مساحت دیوار باشد. میلگردهای طولی باید کاملاً در ملات بند افقی قرار داده شوند. میلگردهای بستر باید همه جداره‌های دیوار دو یا چند جداره را در بر گیرند.

۱۱-۴-۳-۸ بست بنایی

در اعضای بنایی دو و یا چند جداره، لازم است از بست‌های فولادی برای اتصال جداره‌های دیوار به یکدیگر استفاده نمود. بست فولادی می‌تواند از انواع: مفتول پاپیونی، تسمه و یا میلگرد آج‌دار باشد. فاصله افقی و قائم این بست‌ها از یکدیگر نباید از ۵۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۱۲-۴-۳-۸ پیچ‌های مهار می‌مافون

پیچ‌های مهار از میلگرد خم شده باید دارای یک قلاب با خم ۹۰ درجه و قطر داخلی سه برابر قطر پیچ، به اضافه طول مستقیمی مساوی ۱/۵ برابر قطر پیچ بعد از انتهای آزاد باشند. پیچ‌های مهار با مهره دارای یک مهره استاندارد خواهند بود. پیچ‌های مهار صفحه، دارای صفحه‌ای خواهند بود که به بدنه پیچ، جوش می‌شود تا معادل پیچ مهار با مهره را تأمین کند.

عمق مؤثر مدفون برای پیچ‌های مهار صفحه یا پیچ‌های مهار با مهره، برابر با طول مدفون است که از سطح واحد مصالح بنایی تا سطح باربر صفحه یا مهره مهار در امتداد عمود اندازه‌گیری می‌شود. عمق مؤثر مدفون برای مهار با میلگرد خم شده، طول توکاری است که از سطح واحد بنایی تا سطح باربر خم، منتهای یک برابر قطر پیچ مهار در امتداد عمود اندازه‌گیری می‌شود. همه پیچ‌ها، باید در محل خود، با حداقل ۲۵ میلی‌متر ملات یا دوغاب بین پیچ و واحد مصالح بنایی محصور شوند، مگر پیچ‌های به قطر ۶ میلی‌متر که آنها را می‌توان در بندهای افقی با ضخامت حداقل ۱۲ میلی‌متر جای داد. حداقل فاصله مرکز تا مرکز پیچ‌ها ۴۰ برابر قطر پیچ است.

۸-۳-۴-۱۳ حفاظت از میلگردهای بستر، بست‌ها و پیچ‌های مهاری

بست‌ها، پیچ‌های مهاری یا میلگردهای بستر باید با ملاتی که حداقل ضخامتش ۱۵ میلی‌متر است در برابر هوازدگی پوشش داده شوند. در مواردی که از میلگرد بستر یا بست دیوار در بند بستر استفاده می‌شود، ضخامت ملات بین واحدهای مصالح بنایی و میلگرد بستر یا بست دیوار نباید کمتر از ۶ میلی‌متر باشد.

۸-۳-۵ اعضای غیرسازه‌ای

۸-۳-۵-۱ دیوار غیرسازه‌ای جداگر

۱- دیوار غیرسازه‌ای جداگر می‌تواند از آجر، بلوک سفالی یا بتنی و یا قطعات پیش‌ساخته گچی و نظایر آن ساخته شود. عرض دیوار جداگر آجری نباید از ۱۰۰ میلی‌متر و عرض دیوار جداگر بلوک سفالی و قطعات پیش‌ساخته گچی نباید از ۸۰ میلی‌متر کمتر باشد. دیوار جداگر آجری باید صرفاً با آجر سوراخ‌دار و ملات ماسه-سیمان ساخته شود.

۲- حداکثر ارتفاع مجاز دیوار غیرسازه‌ای از تراز کف مجاور ۳/۵ متر یا سی برابر عرض دیوار می‌باشد. در صورت تجاوز از این حد، باید با استفاده از مهارهای افقی مناسب، مانند کلاف، (مطابق بند ۸-۵-۵-۶-۳)، این الزام محقق شود. مهار افقی باید در طول دیوار به‌طور پیوسته ادامه یافته و به نزدیک‌ترین عناصر قائم سازه‌ای مهار شود.

۳- طول آزاد دیوار غیرسازه‌ای بین دو پشت‌بند یا کلاف نباید از چهل برابر عرض دیوار و یا ۵ متر بیشتر باشد، در غیر این صورت، لازم است با تعبیه مهار قائم مانند کلاف (مطابق بند ۸-۵-۵-۶-۳) یا پشت‌بند در طول دیوار، این الزام محقق شود. مهار قائم باید در تمام ارتفاع دیوار به‌طور پیوسته ادامه یافته و به نزدیک‌ترین عناصر افقی سازه‌ای مهار شود.

۴- دیوارهای غیرسازه‌ای که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید در تراز سقف کاملاً مهار شوند.

۵- لبه قائم دیوار غیرسازه‌ای نباید آزاد باشد. این لبه باید به یک دیوار سازه‌ای و یا غیرسازه‌ای عمود بر آن و یا عنصر قائم که به همین منظور از فولاد، بتن‌آرمه و یا چوب ساخته شده است، با اتصال مناسب مهار شود.

۶- برای اتصال اعضای غیرسازه‌ای به اعضای سازه‌ای باید از طرح‌هایی استفاده شود که صدمات وارد به عضو غیرسازه‌ای در اثر تغییرشکل اعضای سازه‌ای به حداقل برسد.

۷- در صورتی که دیوار غیرسازه‌ای و دیوار تکیه‌گاه عمود بر آن به‌طور هم‌زمان و یا به‌صورت لاریز چیده شوند، اتصال بین دو دیوار کافی تلقی می‌شود، ولی چنانچه دیوار غیرسازه‌ای بعد از احداث دیوار تکیه‌گاه و بدون اتصال به آن ساخته شود باید دو دیوار در محل تقاطع به‌نحو مناسبی به یکدیگر متصل شوند. در غیر این صورت، لبه کناری دیوار غیرسازه‌ای آزاد تلقی شده و باید عنصر قائم در این لبه تعبیه شود. دو دیوار غیرسازه‌ای عمود بر هم نیز باید به‌نحو مناسب به یکدیگر متصل شوند.

۸- در دیوار غیرسازه‌ای غیرمسلح که با واحدهای مصالح بنایی (آجر و بلوک سفالی یا سیمانی) ساخته شده و طول آن از ۲/۵ متر بیشتر باشد، لازم است در سه تراز مختلف در ناحیه یک‌سوم میانی ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفاده شود. میلگرد بستر باید شامل حداقل دو میلگرد طولی، هر کدام به قطر حداقل ۶ میلی‌متر، که در فاصله‌ای برابر دوسوم ضخامت دیوار از یکدیگر به‌صورت قرینه در بند بستر قرار می‌گیرند، باشد. این میلگردها باید توسط میلگردهای عرضی به قطر حداقل ۶ میلی‌متر و در فواصل حداکثر ۲۵۰ میلی‌متر به یکدیگر متصل شوند. میلگردهای بستر باید بدون انفصال در سرتاسر دیوار تا محل کلاف‌های قائم ادامه یافته و در داخل آن‌ها مهار شوند.

۲-۵-۳-۸ کف‌سازی

در کف‌سازی طبقات و بام، باید الزامات زیر رعایت شوند.

۱- برای شیب‌بندی کف و بام استفاده از مصالح سنگین، مانند خاک و ماسه، معمولی مجاز نمی‌باشد.

۲- لوله‌های تاسیساتی باید از داخل قسمت شیب‌بندی عبور داده شوند.

۸-۳-۵-۳ سقف کاذب

در اجرای سقف کاذب، علاوه بر رعایت الزامات مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، رعایت موارد زیر نیز الزامی است:

- ۱- آویزهای سقف کاذب به اعضای اصلی ساختمان (سقف، کلاف و یا دیوار سازه‌ای) با اتصال مناسب وصل شوند.
- ۲- از آویزهایی استفاده شود که مقاومت کافی داشته و در برابر عوامل خوردنده و زنگ‌زدگی مقاوم باشند.
- ۳- تعداد و فاصله آویزها بسته به نوع پوشش سقف کاذب محاسبه و برآورد شود، اما در هر حال نباید از ۳ عدد در هر متر مربع سقف کمتر باشد.
- ۴- آویزها باید شاقولی و صاف باشند.
- ۵- بار وارد از سقف کاذب به سقف اصلی در طراحی سقف اصلی منظور شود.
- ۶- چنانچه تأسیسات حرارتی در فضای بین سقف اصلی و سقف کاذب قرار می‌گیرند، ایجاد درز انبساط در اطراف سقف کاذب به منظور تأمین جا برای تغییر مکان‌های حرارتی ضروری است.

۸-۳-۵-۴ پلکان

پلکان می‌تواند از انواع بتن‌آرمه، فولادی یا چوبی ساخته شود. در اجرای پلکان الزامات مندرج در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و الزامات زیر باید رعایت شود:

- ۱- طول هر پله نباید از ۱/۱۰ متر کمتر باشد.
- ۲- عرض قفسه پله دارای پاگرد نباید از ۲/۴۰ متر کمتر باشد.
- ۳- عرض یا شعاع پاگرد نباید از طول پله کمتر باشد.
- ۴- ارتفاع آزاد پلکان در تمام طول مسیر نباید از ۲/۰۵ متر کمتر باشد.
- ۵- تعداد پله‌های بین دو پاگرد نباید از ۱۲ پله بیشتر باشد.
- ۶- پهنای کف هر پله نباید از ۲۸۰ میلی‌متر کمتر و ارتفاع آن باید به میزانی باشد که مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع آن از ۶۴۰ میلی‌متر بیشتر نباشد.

۸-۳-۵-۵ آسانسور و بالابر

- ۱- نصب آسانسور و بالابر در ساختمان‌های بنایی مسلح و با رعایت ضوابط مندرج در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان مجاز می‌باشد.
- ۲- نصب آسانسور در ساختمان‌های بنایی با کلاف در صورتی مجاز است که دیوارهای چاه آسانسور در تمام ارتفاع ساختمان از بنایی مسلح و یا بتن مسلح ساخته شده و به‌نحو مناسب به یکدیگر و عناصر سازه‌ای ساختمان، مانند کف‌ها و کلاف‌های افقی، متصل شوند. همچنین، لازم است پروفیل‌های فولادی نگهدارنده بالابر و آسانسور با استفاده از پیچ مهار به‌نحو مناسب به عناصر سازه‌ای ساختمان، مانند کلاف‌ها، کف‌ها و دیوارهای بتنی یا بنایی مسلح وصل گردند.
- ۳- نصب بالابر در ساختمان‌های بنایی با کلاف مجاز است. لازم است که بالابر به‌نحو مناسب به عناصر سازه‌ای ساختمان، از جمله کلاف‌ها، متصل شود.

۸-۳-۵-۶ نما

- نمای ساختمان بنایی می‌تواند از انواع آجری، سنگی یا سیمانی باشد. در اجرای نما لازم است الزامات زیر رعایت شود.
- ۱- حداکثر ضخامت نما ۵۰ میلی‌متر می‌باشد، مگر آن‌که نما هم‌زمان با عضو اجرا شده و واحدهای مصالح بنایی نما و عضو به‌نحو مناسب هم‌پوشانی شده باشند.
- ۲- اتصالات نما به سازه باید توانایی انتقال نیروی زلزله ایجاد شده در اثر جرم نما به سازه پشتیبان را دارا باشند. همچنین این اتصالات باید بتوانند تغییر مکان در اعضای سازه‌ای پشتیبان را به شکل مناسبی به نما منتقل کنند.
- ۳- نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی ویژه هر منطقه را دارا بوده و تا آنجا که ممکن است، در ساخت آن از مصالح سبک و انعطاف‌پذیر استفاده شود.
- ۴- نما باید با سطح پشت‌کار اتصال مناسب و کافی داشته باشد تا توانایی انتقال نیروهای متقابل بوجود آید.

۸-۳-۵-۷ جان پناه

- ۱- دیوار جان پناه اطراف بام و بالکن‌ها می‌تواند از نوع بنایی مسلح یا بنایی با کلاف بر اساس ضوابط مندرج در فصل‌های مربوطه باشد.
- ۲- ارتفاع جان پناه بنایی از کف تمام شده باید حداکثر ۷۰۰ میلی‌متر برای بنایی مسلح و ۵۰۰ میلی‌متر برای بنایی با کلاف و ضخامت آن حداقل ۲۰۰ میلی‌متر باشد.
- ۳- در ساخت جان پناه از ملات باتارد نمی‌توان استفاده نمود.

۸-۳-۵-۸ دودکش و هواکش

- ۱- دودکش و هواکش باید به صورت روکار اجرا شده و نباید از داخل عناصر سازه‌ای پیوسته، مانند دیوار، جرز، ستون، تیر، نعل درگاه و یا کلاف‌های افقی و قائم عبور داده شوند.
- ۲- دودکش و هواکش و عناصر بنایی محافظ آنها باید به‌نحو مناسب به اعضای سازه‌ای پشت‌کار مانند دیوار وصل شوند.
- ۳- دودکش و هواکش باید به‌صورت یک‌پارچه از طبقات پایین تا پشت بام و یا تراز مورد نظر ادامه یابند.
- ۴- دودکش باید در ارتفاعی برابر با ارتفاع جان پناه به روشن‌مناسی به جان پناه مهار شود.
- ۵- ساخت دودکش با واحد بنایی غیر مسلح در ارتفاع بالاتر از تراز بام مجاز نیست.
- ۶- چنانچه ارتفاع دودکش بیش از ۱/۵ متر از تراز بام باشد، لازم است دودکش به وسیله عناصر قائم فولادی یا بتن مسلح به‌گونه مناسبی تقویت و در تراز روی بام مهار شود.

۸-۳-۵-۹ بادگیر

- ۱- ساخت بادگیر با واحد بنایی غیرمسلح مجاز نیست، مگر آن‌که به وسیله عناصر قائم و افقی (کلاف) فولادی یا بتن مسلح به‌نحو مناسب تقویت شود.
- ۲- بادگیر و عناصر تقویت‌کننده مورد فوق باید به‌نحو مناسبی به اعضای سازه‌ای در تراز بام مهار شوند.

۸-۳-۵-۱۰ لوله‌ها و مجاری توکار

تعبیه لوله‌ها و مجاری توکار در عناصر سازه‌ای، چه به صورت افقی و یا قائم، در صورتی مجاز می‌باشد که قطر آنها از یک‌ششم ضخامت عضو سازه‌ای کمتر باشد. این لوله‌ها و مجاری نباید باعث قطع و یا خم شدن میلگردهای تسلیح شوند. همچنین، تعبیه چند لوله یا مجرا در مجاورت هم مجاز نمی‌باشد. حداقل فاصله بین دو لوله یا مجرای مجاور ۷۵۰ میلی‌متر می‌باشد. چنانچه، به هر دلیل، نیاز به عبور مجرای بزرگتر از یک‌ششم ضخامت عضو از درون اعضای سازه‌ای باشد، آن قسمت از عضو که مجرا از آن عبور می‌کند، به عنوان یک انفصال یا بازشو به حساب آمده و ضوابط مربوط به بازشو به آن اعمال می‌شود.

۸-۳-۵-۱۱ عایق رطوبتی

عایق رطوبتی باید ضوابط مندرج در محدث پنجم مقررات ملی ساختمان و الزامات زیر را برآورده نماید.

۱- اجرای عایق رطوبتی در موارد زیر لازم است:

- الف- بام‌های تخت، شیب‌دار و قوسی
 - ب- ایوان‌ها
 - پ- کف‌ها (در تماس با زمین نمناک و کف سرویس‌ها و آشپزخانه)
 - ت- شالوده‌ها (در تماس با زمین نمناک)
 - ج- دیوارهای زیرزمین و دیوارهای در تماس با زمین نمناک
 - د) سایر قسمت‌ها از قبیل کف پنجره‌های در تماس با محیط اطراف، دریوش و دیوار جان‌پناه، دودکش‌ها و نماهایی که در معرض بوران قرار می‌گیرند.
- ۲- اگر عایق‌کاری با قیر و گونی و یا گونی قیر اندود انجام می‌شود، باید موارد زیر رعایت شوند:
- الف- ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایق‌کاری ضروری است.
 - ب- عایق‌کاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.
 - پ- عایق‌کاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست.
 - ت- قیرهای جامد را تا هنگامی که گرم و روانند باید مصرف کرد.

- ج- عایق کاری در هوای سرد (زیر $+4$ درجه سلسیوس) مجاز نیست.
- د- مصرف میخ برای محکم کردن لایه‌های عایق کاری مجاز نیست.
- ر- لایه‌های عایق باید از هر طرف حداقل ۱۰۰ میلی‌متر هم‌پوشانی داشته و با قیر کاملاً بهم چسبانده شوند. در هم‌پوشانی لایه‌ها باید لایه‌های رویی در سمتی قرار گیرند که مطابق شیب‌بندی انجام شده آب از روی آن‌ها به سمت لایه زیری سرازیر شود.
- س- هنگامی که عایق کاری در بیش از یک لایه انجام می‌شود، لایه‌های متوالی عایق باید عمود بر هم قرار گیرند.
- ش- سطوح عایق کاری شده باید پس از تکمیل با لایه محافظی پوشانده شوند.
- ۳- عایق کاری با عایق‌های رطوبتی آماده، باید مطابق روش‌های توصیه شده توسط تولیدکنندگان و بر اساس مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان انجام شود.
- ۴- استفاده از کاه‌گل به عنوان عایق رطوبتی بر روی سقف‌های آجری قوسی و چوبی مسطح مجاز می‌باشد.
- ۵- اطراف ساختمان تا فاصله یک متر باید با شیب ۳ درصد برای عدم نفوذ آب برف و باران به دیوار، با بتن سیمانی، بتن آسفالتی یا مصالح مناسب دیگر پوشیده شود.
- ۶- عایق رطوبتی زیر دیوار باید الزامات زیر را رعایت کند:
- الف- لایه عایق رطوبتی باید تا کف‌های تمام شده بیرونی و درونی ساختمان ادامه یافته و حداقل به اندازه ۱۰۰ میلی‌متر در کف مهار شود.
- ب- در دیوارهای بیرونی، لازم است تراز اجرای عایق رطوبتی حداقل ۲۰ میلی‌متر بالاتر از تراز کف تمام شده بیرون ساختمان باشد.
- پ- در دیوارهای درونی، مناسب است عایق رطوبتی در تراز کف تمام شده اجرا شود. در صورت اجرای عایق رطوبتی در هر تراز دیگری پایین تر از تراز کف تمام شده، لازم است عایق رطوبتی تا تراز کف تمام شده ادامه یافته و حداقل ۱۰۰ میلی‌متر در کف مهار شود.

۱۲-۵-۳-۸ تاسیسات

تاسیسات ساختمان‌های بنایی باید بر مبنای ضوابط مندرج در مبحث‌های چهاردهم و شانزدهم مقررات ملی ساختمان طراحی و نصب شوند.

۱- کلیه تاسیسات باید در جای خود به اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای ساختمان به‌نحو مناسب مهار شوند.

۲- در نصب و اتصال تاسیسات به اعضای سازه‌ای ساختمان نباید هیچ‌گونه خسارت سازه‌ای به این اعضا وارد شود.

۳- تاسیسات نباید در داخل اعضای سازه‌ای ساختمان قرار گرفته و یا از درون آنها عبور داده شوند، مگر مواردی که در بند ۱۲-۵-۳-۸ مجاز شده باشند.

۶-۳-۸ دیوار محوطه

در ساخت دیوار محوطه بنایی، الزامات زیر باید رعایت شوند.

۱- دیوار محوطه می‌تواند از انواع بنایی مسلح، بنایی با کلاف و یا بنایی غیرمسلح باشد. ساخت دیوار محوطه بنایی غیرمسلح بدون کلاف برای ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد و اهمیت زیاد (گروه‌های خطر پذیری ۱ و ۲ مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) و در معابر پر تردد مجاز نمی‌باشد.

۲- طول پیوسته دیوار محوطه نباید از ۲۰ متر بیشتر باشد. در غیر این صورت، لازم است دیوار توسط درز انقطاع به دو و یا چند قسمت تقسیم شده، به‌گونه‌ای که طول هر قسمت از ۲۰ متر بیشتر نباشد.

۳- نسبت ارتفاع به عرض دیوار محوطه نباید از ۱۰ بیشتر باشد.

۴- ارتفاع دیوار محوطه بنایی نباید از ۲ متر، برای دیوار بنایی غیرمسلح و ۳ متر، برای دیوار بنایی با کلاف بیشتر باشد. چنانچه ارتفاع دیوار محوطه از ۳ متر بیشتر باشد، لازم است، علاوه بر رعایت الزامات دیگر، دیوار و عناصر مقاومتی آن (میلگرد یا کلاف)، به همراه پی دیوار برای نیروهای جانبی خارج از صفحه محاسبه و طراحی گردند.

۵- لازم است در زیر دیوار محوطه، پی بتنی و یا کلاف افقی بتنی زیر دیوار (مطابق بند ۸-۵-۵-۲-۳ و یا بند ۸-۵-۵-۲-۴) تعبیه شود. لازم است پی و یا کلاف زیر دیوار برای مقابله با واژگونی دیوار کنترل شود.

۶- در طراحی و اجرای دیوار محوطه از نوع بنایی مسلح، دیوار و پی آن باید برای نیروی افقی خارج از صفحه ناشی از بار زلزله، بار باد و بارهای دیگر محاسبه و طراحی گردد. در طراحی و ساخت دیوار محوطه بنایی مسلح باید ضوابط فصل چهارم این مبحث رعایت شود.

۷- در اجرای دیوار محوطه از نوع بنایی با کلاف، باید ضوابط بند ۸-۵-۶-۷ این مبحث نیز رعایت شود.

فایل استناد

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

۱-۴-۸ کلیات

این فصل شامل حداقل ضوابط برای طراحی و ساخت ساختمان‌های بنایی مسلح می‌باشد. در طراحی و اجرای ساختمان‌های بنایی مسلح، علاوه بر رعایت الزامات عمومی ذکر شده در فصل سوم، رعایت ضوابط این فصل الزامی می‌باشد.

۱-۱-۴-۸ تعریف

ساختمان مصالح بنایی مسلح نوعی ساختمان بنایی است که اعضای سازه‌ای آن شامل دیوار، تیر، ستون و یا جرز با قرار گرفتن میلگردهای فولادی درون هسته بتنی و یا درون حفره‌های واحدهای بنایی سوراخ‌دار که توسط ملات یا دوغاب پر شده باشند، مسلح شوند (شکل ۱-۴-۸). سقف این ساختمان‌ها می‌تواند از نوع تیرچه بلوک، تاق‌ضربی، بتن‌آرمه، کامپوزیت و یا هر نوع سقف مناسب دیگری که در ساخت ساختمان‌های بتن‌آرمه و فولادی استفاده می‌شود، باشد.

۲-۱-۴-۸ محدوده کاربرد


حداکثر ارتفاع ساختمان‌های بنایی مسلح ۱۵ متر از تراز پایه یا حداکثر ۵ طبقه با احتساب زیرزمین می‌باشد.

۸-۴-۱-۳ مصالح


مصالح مصرفی باید با کلیه مقررات و ضوابط ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و فصل دوم و چهارم این مبحث مطابقت داشته باشند.

۸-۴-۱-۴ طراحی

در این فصل، ضوابط طراحی ساختمان بنایی مسلح به روش مقاومت نهایی ارائه شده است. در طراحی به روش مقاومت نهایی، رعایت ضوابط مندرج در بند ۸-۴-۶ و دیگر ضوابط مندرج در این فصل الزامی است. طراحی ساختمان بنایی مسلح به روش تنش مجاز، بر مبنای ضوابط مندرج در پیوست ۸-پ-۲، مجاز می‌باشد.



دیوار آجر مسلح



دیوار بلوک سیمانی مسلح

شکل ۸-۴-۱ نمونه‌هایی از دیوار بنایی مسلح

۲-۴-۸ بارگذاری

۱-۲-۴-۸ ضوابط بار

- ۱- بارهای طراحی باید منطبق بر الزامات مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و ضوابط مندرج در این بخش محاسبه شوند. میزان کاهش سربار نیز بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان محاسبه است.
- ۲- برای انتقال بارهای وارده به زمین، مسیرهای بار باید پیوسته و دارای مقاومت و سختی کافی باشند.

۲-۲-۴-۸ مقاومت در برابر بارهای جانبی

- طراحی ساختمان بنایی مسلح باید به نحوی انجام شود که ساختمان علاوه بر تحمل بارهای ثقلی، در برابر بارهای جانبی، نظیر بار ناشی از باد و زلزله، مقاومت لازم را دارا باشد و قادر به تحمل تغییرشکل‌های ناشی از آنها نیز باشد.

۳-۲-۴-۸ انتقال بار در اتصال اعضای قائم و افقی

- انتقال بار در اتصال بین اعضای قائم و افقی باید بر اساس الزامات زیر باشد.
- ۱- دیوارها، ستون‌ها و جرزها باید برای مقاومت در برابر بارها، لنگرها و برش‌ها در محل اتصال به اعضای افقی طراحی شوند.
 - ۲- تاثیر تغییرشکل جانبی و انتقالی اعضای تامین کننده تکیه‌گاه جانبی باید لحاظ شود.
 - ۳- ابزارهایی که برای اتصال اعضا استفاده می‌شوند باید برای نیروهای ایجاد شده در آنها طراحی شوند.

۴-۲-۴-۸ توزیع بارهای جانبی

- نیروهای جانبی باید بین عناصر باربر جانبی به نسبت سختی آنها توزیع شده و الزامات این بخش را برآورده سازند.

۱- بال‌های دیوارهای متقاطع، که بر اساس بند ۸-۴-۶-۱۰ طراحی شده‌اند، باید در محاسبه سختی در نظر گرفته شوند.

۲- توزیع بار باید تاثیر پیچش افقی سازه ناشی از عدم تقارن سازه‌ای را دربرگیرد.

۸-۴-۲-۵ تاثیر عوامل دیگر

تاثیر نیروها و یا تغییر شکل‌های ناشی از ارتعاشات، ضربه، جمع‌شدگی، انبساط، تغییر درجه حرارت، نشست‌های غیریکنواخت و تغییر مکان‌های غیر هم‌سان نیز، در صورت لزوم، باید در طراحی مد نظر قرار گیرند.

۸-۴-۲-۶ ترکیب بارها

در طراحی اعضای سازه‌ای به روش مقاومت نهایی، حداکثر تلاش‌های ناشی از ترکیب‌های مختلف بار باید بر مبنای ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند.

۸-۴-۲-۷ ضریب رفتار

ضریب رفتار برای ساختمان بنایی مسلح جهت طراحی به روش مقاومت نهایی برابر با چهار (۴) می‌باشد. ($R_H =$)

۸-۴-۲-۸ تغییر مکان نسبی طبقه

رعایت محدودیت تغییر مکان نسبی طبقات بر اساس ضوابط این بند الزامی است. تغییر مکان نسبی طبقه عبارت است از اختلاف تغییر مکان‌های افقی مرکز جرم کف و سقف در هر طبقه. در صورت وجود نامنظمی در پلان، بیشترین اختلاف تغییر مکان‌های لبه ساختمان در کف و سقف طبقه به عنوان تغییر مکان نسبی طبقه محسوب می‌شود. چنانچه تغییر مکان طبقه در اثر پیچش زیاد باشد، مقدار تغییر مکان نسبی باید شامل اثر پیچش نیز باشد. در محاسبه سختی اعضا برای محاسبه تغییر مکان لازم است از مقطع ترک‌خورده عضو استفاده شود.

۱-۸-۲-۴-۸ محاسبه تغییرمکان نسبی طبقه

تغییرمکان نسبی هر طبقه (ΔM) طبق رابطه ۱-۴-۸ محاسبه می‌شود.

$$\Delta M = C_d \Delta e_u \quad (1-4-8)$$

در این رابطه:

C_d = ضریب افزایش تغییرمکان که برای ساختمان بنایی مسلح برابر ۳/۰ منظور می‌شود.

Δe_u = جابجایی نسبی طبقه تحت اثر زلزله طرح با استفاده از روش‌های تحلیل خطی.

۲-۸-۲-۴-۸ تغییرمکان نسبی مجاز طبقه

تغییرمکان نسبی مجاز هر طبقه ناشی از بارهای جانبی (Δa) برای دیوارهای طره و دوسر گیردار، به ترتیب $0.1h_s$ و $0.107h_s$ می‌باشد. اگر دوره تناوب طبیعی ساختمان برابر یا بیشتر از ۰/۷ ثانیه باشد، تغییرمکان نسبی مجاز باید ۲۰ درصد کمتر از مقادیر داده شده در این بند در نظر گرفته شود.

۹-۲-۴-۸ سختی جانبی

در تراز هر طبقه، حداقل ۸۰ درصد سختی جانبی طبقه باید توسط دیوارهای باربر برشی تامین شود.

۳-۴-۸ تحلیل

تحلیل ساختمان بنایی مسلح باید بر اساس ضوابط این بند انجام پذیرد.

۱-۳-۴-۸ مدل‌های سازه‌ای ساده شده

برای تحلیل ساختمان بنایی مسلح می‌توان از مدل‌های سازه‌ای ساده شده استفاده نمود و تحلیل به روش دستی و یا با استفاده از نرم‌افزارهای معتبر قابل انجام می‌باشد. مدل سازه‌ای ساختمان از مجموعه‌ای از اعضا و اجزاء به شرح زیر تشکیل می‌شود.

۸-۴-۳-۱ عضو میله‌ای

عضو میله‌ای به عضوی اطلاق می‌شود که در آن یکی از ابعاد (طول یا ارتفاع) به مقدار قابل ملاحظه‌ای بزرگتر از دو بعد دیگر باشد. در این عضو، فاصله بین دو مقطع با لنگرهای خمشی صفر باید حداقل دو برابر ارتفاع عضو باشد. تیرها و ستون‌ها از جمله اعضای میله‌ای می‌باشند.

۸-۴-۳-۲ عضو صفحه‌ای

عضو صفحه‌ای به عضوی اطلاق می‌شود که در آن یکی از ابعاد (ضخامت) به مقدار قابل ملاحظه‌ای کوچکتر از دو بعد دیگر باشد. دال‌ها، دیوارها، جرزها، تیرتیغه‌ها و پوسته‌ها از جمله اعضای صفحه‌ای می‌باشند که به صورت زیر تعریف می‌شوند:

الف) دال:

دال عضو صفحه‌ای است که علاوه بر تحمل بارهای ثقلی می‌تواند بارهای جانبی را با عملکرد دیافراگمی انتقال دهد. عضو صفحه‌ای در صورتی دال محسوب می‌شود که تحت بار گسترده، فاصله بین مقاطع با انحنای صفر آن حداقل چهار برابر ضخامت آن باشد.

ب) دیوار:

دیوار عضو صفحه‌ای است که علاوه بر تحمل بارهای ثقلی و جانبی درون صفحه خود می‌تواند بارهای خارج از صفحه را نیز تحمل نماید.

پ) جرز و تیرتیغه:

جرز و تیرتیغه اعضای دیواری شکل هستند که نشیمن‌گاه‌های آن‌ها غیرپیوسته است. این اعضا علاوه بر نیروهای درون صفحه خود، تحت تاثیر خمش و برش خارج از صفحه نیز قرار می‌گیرند.

ت) پوسته:

یوسته عضو صفحه‌ای است که بیشتر تحت اثر بارهای عمود بر صفحه خود قرار گرفته و به علت شکل هندسی، نیروهای موثر درون صفحه آن در مقایسه با خمش و برش خارج از صفحه قابل ملاحظه است.

۴-۳-۱-۲ عضو سه بعدی

عضو سه بعدی به عضوی اطلاق می‌شود که در آن هیچ‌یک از ابعاد اختلاف قابل ملاحظه‌ای با دو بعد دیگر نداشته باشند.

۴-۳-۲ روش تحلیل

در این مبحث، در تحلیل ساختمان بنایی مسلح تمام تلاش‌ها در مقاطع مختلف اعضا با فرض خطی بودن رفتار مصالح و کوچک بودن تغییر شکل‌های ایجاد شده و بر اساس تئوری ارتجاعی تعیین می‌شوند. این روش تحلیل را می‌توان در انواع ساختمان‌های بنایی و در طراحی به روش مقاومت نهایی مورد استفاده قرار داد.

۴-۴-۸ الزامات میلگردگذاری

در این بخش الزامات ویژه میلگردگذاری در تیرها، ستون‌ها، جرزها و دیوارها آورده شده است.

۴-۴-۸-۱ الزامات میلگردها

- ۱- اندازه قطر میلگرد اصلی نباید از ۲۸ میلی‌متر بیشتر باشد.
- ۲- در دیوار و جرز، قطر میلگرد اصلی نباید بیشتر از یک‌هشتم ضخامت اسمی دیوار یا یک‌چهارم هر یک از موارد زیر باشد:
 - الف- بعد کوچک حفره
 - ب- ضخامت هسته مسلح

۳- درصد نسبی میلگردهای اصلی در هر حفره یا هسته مسلح دیوار نباید بیش از ۴ درصد در محل‌های بدون وصله و ۸ درصد در محل وصله میلگردها باشد. همچنین در یک حفره دیوار نباید بیش از ۲ میلگرد جایگذاری شود.

تعریف: درصد نسبی میلگرد، نسبت سطح مقطع میلگرد به مساحت حفره و یا هسته مسلح معادل می‌باشد.

۸-۴-۴-۲ فاصله میلگردها

- ۱- فاصله آزاد بین میلگردهای موازی، بجز در ستون‌ها و جرزها، نباید کمتر از قطر اسمی میلگردها یا ۲۵ میلی‌متر، هر کدام که بیشتر است، باشد.
- ۲- در ستون‌ها و جرزها، فاصله آزاد بین میلگردهای اصلی نباید از هیچ‌یک از دو مقدار ۱/۵ برابر قطر اسمی میلگرد و ۴۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۳- محدودیت فواصل آزاد بین میلگردها باید برای فاصله آزاد بین یک وصله پوششی و وصله‌ها یا میلگردهای مجاور نیز رعایت شود.
- ۴- فاصله آزاد بین یک میلگرد اصلی و هر سطح واحد بنایی نباید کمتر از ۱۵ میلی‌متر باشد. برای میلگرد بستر که در بند بستر قرار می‌گیرد، این فاصله حداقل ۶ میلی‌متر می‌باشد.

۸-۴-۴-۳ مهار میلگردهای خمشی

- ۱- فشار یا کشش محاسبه شده در میلگرد در هر مقطع از اعضای سازه‌ای باید در هر طرف آن مقطع به وسیله طول گیرایی مستقیم، قلاب یا وسایل مکانیکی یا ترکیبی از آنها تامین شود. از قلاب‌ها نباید برای مهار میلگردهای تحت فشار استفاده کرد.
- ۲- لازم است انتهای میلگرد کششی را یا به وسیله قلاب استاندارد خم شده در ارتفاع جان مهار کرد و یا با میلگرد موجود در وجه مخالف عضو به صورت پیوسته اجرا نمود.
- ۳- مقاطع بحرانی برای مهار میلگرد در اعضای خمشی عبارتند از نقاط تنش حداکثر و نقاطی در طول دهانه که در آن نقاط میلگرد مجاور قطع یا خم می‌شود.

- ۴- میلگرد باید از نقطه‌ای که از نظر مقاومت خمشی دیگر به آن نیازی نیست تا فاصله‌ای برابر با بزرگترین دو مقدار عمق مؤثر عضو و ۱۲ برابر قطر اسمی میلگرد امتداد یابد، مگر در تکیه‌گاه‌های ساده و در انتهای آزاد اعضای طره‌ای.
- ۵- میلگرد خمشی نباید در یک ناحیه کششی قطع شود، مگر اینکه یکی از شرایط زیر برآورده شود:
- الف- برش در نقطه قطع میلگرد از دوسوم ظرفیت برشی، با در نظر گرفتن مقاومت میلگردهای برشی موجود، فراتر نرود.
- ب- سطح مقطع میلگرد امتداد یافته حداقل دو برابر مقدار لازم برای خمش در نقطه قطع باشد و برش از سه‌چهارم ظرفیت برشی مقطع فراتر نرود.
- ۶- میلگردهای فشاری در اعضای خمشی باید توسط تنگ و در صورت نیاز بست مهار شوند. قطر تنگ یا بست نباید کمتر از ۶ میلی‌متر و فاصله بین آن‌ها نباید بیشتر از ۱۶ برابر قطر اسمی میلگرد یا ۴۸ برابر قطر تنگ باشد. این تنگ‌ها و بست‌ها باید در طولی که در آن به فولاد فشاری نیاز هست به کار روند.

۸-۴-۳-۴-۱ مهار میلگرد لنگر مثبت

- ۱- حداقل یک‌سوم میلگردهای لنگر مثبت در اعضای با تکیه‌گاه ساده و یک‌چهارم میلگردهای لنگر مثبت در اعضای پیوسته باید در امتداد همان وجه عضو به داخل تکیه‌گاه امتداد یابند. در تیرها چنین میلگردهایی باید حداقل ۱۵۰ میلی‌متر به داخل تکیه‌گاه امتداد یابند.
- ۲- هرگاه عضو خمشی قسمتی از یک سیستم اصلی مقاوم در برابر بار جانبی است، میلگردهای لنگر خمشی مثبت، که طبق مورد ۱ لازم است به داخل تکیه‌گاه امتداد یابند، باید به‌گونه‌ای مهار شوند که بتوانند در بر تکیه‌گاه به مقاومت تسلیم (f_y) برسند.

۸-۴-۳-۴-۲ مهار میلگرد لنگر منفی

- ۱- میلگرد لنگر منفی در یک عضو پیوسته (سراسری)، گیردار یا طره ای باید به‌وسیله طول مهاری، قلاب و یا مهار مکانیکی در داخل عضو تکیه‌گاهی، یا با عبور از آن، مهار شود.

۲- حداقل یک سوم کل میلگرد کششی تامین شده برای لنگر منفی در یک تکیه‌گاه باید در آن سوی نقطه عطف و حداقل به اندازه عمق موثر عضو یا یک‌شانزدهم طول آزاد دهانه، دارای طول مهاری باشد.

۸-۴-۳-۳ طول مهاری

طول مهاری مورد نیاز میلگرد در کشش و فشار باید با استفاده از رابطه ۸-۴-۲ محاسبه شود، اما نباید از ۳۰۰ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.

$$l_d = \frac{1.5d_b^2 f_y \gamma}{K \sqrt{f'_m}} \quad (۸-۴-۲)$$

در معادله فوق، مقدار K نباید از حداقل پوشش بنایی و یا ۹ برابر قطر میلگرد، هر کدام کمتر است، بیشتر باشد. همچنین مقدار γ باید برای میلگردهای با قطر ۱۰ تا ۱۶ میلی‌متر برابر با ۱، برای میلگردهای با قطر ۱۸ تا ۲۲ میلی‌متر برابر با ۱/۳ و برای میلگردهای با قطر ۲۵ میلی‌متر و بیشتر برابر با ۱/۵ در نظر گرفته شود. طول مهاری میلگردهای با پوشش اپوکسی باید ۱/۵ برابر مقدار محاسبه شده از رابطه ۸-۴-۲ در نظر گرفته شود.

۸-۴-۴-۴ مهار میلگردهای برشی

- ۱- میلگرد برشی باید به اندازه عمق عضو، منهای پوشش میلگرد، ادامه یابد. میلگرد برشی باید در هر دو انتها بر اساس تنش محاسباتی مهار شود.
- ۲- به غیر از محل تقاطع دیوارها، انتهای یک میلگرد افقی برشی باید دور میلگرد قائم لبه دیوار با یک قلاب ۱۸۰ درجه مهار شود.
- ۳- در محل تقاطع دیوارها، میلگرد افقی برشی باید دور میلگرد قائم لبه دیوار با یک قلاب استاندارد ۹۰ درجه خم شده و در دیوار متقاطع به‌طور افقی حداقل به اندازه طول مهاری ادامه یابد.

۴- انتهای میلگردهای برشی (خاموت) تک‌شاخه و U شکل باید به یکی از روش‌های زیر مهار شود:
 الف- توسط یک قلاب استاندارد با طول مدفون موثری معادل نصف طول مهاری ($0.5l_d$) ساق میلگرد برشی. طول مدفون موثر برابر است با فاصله بین وسط ارتفاع موثر مقطع ($d/2$) تا ابتدای خم قلاب. □

ب- برای میلگرد به قطر ۱۶ میلی‌متر و کمتر، توسط خم ۱۳۵ درجه حول میلگردهای طولی با طول مدفون موثری معادل یک‌سوم طول مهاری ($0.33l_d$) ساق میلگرد برشی.

۵- هر خم یک میلگرد برشی U شکل باید یک میلگرد طولی را در برگرد.

۶- طول وصله ساق‌های میلگردهای برشی U شکل یا تک‌شاخه که یک واحد بسته را تشکیل می‌دهند برابر $1.7l_d$ می‌باشد.

۷- میلگردهای طولی که به عنوان میلگرد برشی خم می‌شوند، اگر به داخل یک ناحیه کششی امتداد یابند باید با میلگرد طولی آن ناحیه وصله شوند و چنانچه به داخل ناحیه فشاری امتداد یابند باید بعد از نیمه ارتفاع موثر عضو ($d/2$) مهار شوند.

۵-۴-۴-۸ تنگ‌های ستون مسلح

تنگ‌های ستون باید با ضوابط زیر مطابقت داشته باشند:

۱- میلگردهای طولی باید توسط تنگ‌هایی به قطر حداقل ۶ میلی‌متر بسته شوند.

۲- فاصله قائم تنگ‌ها نباید از کمترین مقادیر زیر، بیشتر شود:

الف- ۱۶ برابر قطر میلگردهای طولی

ب- ۴۸ برابر قطر تنگ

پ- کوچکترین بعد عضو فشاری

۳- تنگ‌ها باید به گونه‌ای قرار گیرند که میلگردهای طولی، حداقل یک در میان، توسط دو ساق تنگ مهار شوند. زاویه داخلی بین دو ساق نباید از ۱۳۵ درجه بیشتر باشد. در صورتی که فاصله آزاد بین میلگردهای طولی بیش از ۱۵۰ میلی‌متر باشد، باید به وسیله تنگ اضافی مهار شود.

۴- تنگ‌ها باید با فواصل تعیین شده در تمام طول عضو قرار داده شوند. فاصله اولین تنگ از سطح فوقانی شالوده یا دال طبقه تحتانی و آخرین تنگ از زیر پایین‌ترین میلگردهای دال یا کتیبه سرستون طبقه فوقانی نباید از نصف فواصل تعیین شده بیشتر باشد.

۵- در مواردی که تیرها یا دستک‌ها از چهار طرف به یک ستون متصل می‌شوند، می‌توان تنگ‌ها را در مقطعی که حداکثر ۷۵ میلی‌متر پایین‌تر از میلگرد طولی تحتانی کم‌عمق‌ترین عضو متصل می‌باشد، متوقف کرد.

۸-۴-۴-۶ پوشش میلگرد و سیم

۱- برای میلگرد باید حداقل پوشش بنایی زیر تأمین شود:

الف- در مواردی که نمای بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار دارد، پوشش میلگردهای به قطر بزرگتر از ۱۶ میلی‌متر برابر با ۵۰ میلی‌متر و برای میلگردهای به قطر ۱۶ میلی‌متر یا کمتر، برابر با ۴۰ میلی‌متر در نظر گرفته شود.

ب- در مواردی که نمای بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار ندارد، پوشش میلگرد برابر ۴۰ میلی‌متر در نظر گرفته شود.

۲- میلگرد طولی بستر باید کاملاً در ملات مدفون شود. حداقل پوشش بنایی برای حالتی که در معرض خاک یا هوای بیرونی باشد برابر با ۲۰ میلی‌متر و برای حالتی که در معرض خاک یا هوای بیرونی نباشد برابر با ۱۵ میلی‌متر می‌باشد.

۳- در صورتی که بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار داشته باشد، در دیوارهای داخلی که در معرض میانگین رطوبت نسبی بیش از ۷۵ درصد باشند، باید از میلگرد یا سیم فولادی ضد زنگ و یا دارای روکش گالوانیزه یا اپوکسی استفاده شود.

۸-۴-۴-۷ قلاب

در مورد قلاب موارد زیر باید رعایت شود:

۱- کاربرد قلاب در مناطق کششی تیر مجاز نمی‌باشد، مگر در انتهای تیرهای دوسر ساده و طره‌ای یا در تکیه‌گاه انتهایی تیرهای سرتاسری و گیردار.

- ۲- در صورت وجود کشش، طول معادل برای قلاب استاندارد ۱۳ برابر قطر میلگرد می‌باشد.
- ۳- قلاب‌ها را نباید در مهار میلگردهای تحت فشار مؤثر دانست.
- ۴- از هر وسیله مکانیکی که قادر باشد میلگرد را بدون آسیب رساندن به واحد بنایی به نحو مناسب مهار کند، می‌توان به جای قلاب استفاده کرد. در صورت استفاده از این وسایل مکانیکی، لازم است کفایت آنها از طریق انجام آزمایش‌های معتبر به تایید برسد.

۸-۴-۴-۱ قلاب‌های استاندارد

قلاب استاندارد در کشش باید برای تامین مهار در طول مدفونی معادل l_e در نظر گرفته شود:

$$l_e = 13d_b$$

(۸-۴-۳)

هم‌چنین، قلاب‌های استاندارد باید موارد زیر را برآورده کنند:

- ۱- خم ۱۸۰ درجه و اضافه طولی معادل ۴ برابر قطر میلگرد که نباید از ۶۵ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۲- خم ۹۰ درجه و اضافه طولی معادل ۱۲ برابر قطر میلگرد.
- ۳- برای میلگرد برشی و تنگ با قطر ۱۶ میلی‌متر یا کمتر، خم ۹۰ درجه یا خم ۱۳۵ درجه و اضافه طولی برابر ۶ برابر قطر میلگرد که نباید کمتر از ۶۵ میلی‌متر باشد.

۸-۴-۴-۸ حداقل قطر خم برای میلگرد

قطر داخلی خم میلگرد، به جز برای تنگ‌ها، نباید از مقادیر مندرج در جدول ۸-۴-۱ کمتر باشد. برای تنگ‌های ساخته شده از میلگرد با قطر ۱۶ میلی‌متر و کوچکتر قطر داخلی خم نباید از ۴ برابر قطر میلگرد کمتر باشد. برای میلگردهای بزرگتر از ۱۶ میلی‌متر، قطر خم باید مطابق با مقادیر مندرج در جدول ۸-۴-۱ باشد.

جدول ۸-۴-۱ حداقل قطر داخلی خم

| قطر میلگرد (d_b) | تنش جاری شدن (MPa) | حداقل قطر خم |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| ۱۰ تا ۲۲ میلی‌متر | ۲۴۰ | $5d_b$ |
| ۲۵ تا ۳۰ میلی‌متر | ۳۴۰ تا ۴۰۰ | $6d_b$ |
| بزرگتر از ۳۰ میلی‌متر | ۳۴۰ تا ۴۰۰ | $8d_b$ |

۸-۴-۴-۹ وصله میلگردها

وصله میلگردها باید مطابق یکی از موارد زیر باشد:

- ۱- وصله پوششی: حداقل طول وصله پوششی برای میلگردها بزرگترین مقدار ۳۰۰ میلی‌متر و مقدار محاسبه شده برای طول مهارتی بر اساس رابطه (۸-۴-۲) است.
- ۲- وصله جوشی: یک وصله جوشی باید حداقل ۱۲۵ درصد مقاومت تسلیم (f_y) میلگرد در کشش و یا فشار را تامین کند.
- ۳- وصله مکانیکی: یک وصله مکانیکی باید حداقل ۱۲۵ درصد مقاومت تسلیم (f_y) میلگرد در کشش و یا فشار را تامین کند.

۸-۴-۴-۱۰ دسته کردن میلگردها

بجز در تیرهای عمیق، میلگرد تسلیح نباید در هیچ عضو بنایی به صورت دسته شده استفاده شود.

۸-۴-۵ الزامات اجرای بنایی

در اجرای اعضای بنایی رعایت نکات زیر الزامی است:

- ۱- در ساخت هر لایه یا جداره بنایی از یک نوع واحد بنایی استفاده شود.
- ۲- قبل از اجرا، لازم است واحدهای مصالح بنایی زنجاب شوند تا آب ملات را به خود جذب نکنند.

- ۳- اجرای بنایی باید با ملات ماسه-سیمان یا حداقل ملات ماسه-سیمان-آهک (باتارد) با نسبت اختلاط مندرج در بند ۸-۲-۶ و با اطمینان از تأمین مقاومت فشاری تعیین شده در این بند انجام شود.
- ۴- در چینش عضو بتایی، هر واحد مصالح بنایی حداقل به اندازه یک‌چهارم طول خود با واحدهای رگ قبلی هم‌پوشانی داشته باشد.
- ۵- امتداد رگ‌ها کاملاً افقی باشد.
- ۶- بندهای قائم در دو رگ متوالی، در یک امتداد نبوده و شاقولی باشند.
- ۷- ضخامت بندهای افقی و قائم ملات نباید کمتر از ۱۰ میلی‌متر و بیشتر از ۱۲ میلی‌متر باشد. چنانچه میلگرد بستر یا بست دیوار در بند قرار داده شوند، می‌توان ضخامت بند را، با توجه به قطر میلگرد یا بست و حداقل ۶ میلی‌متر پوشش ملات، حداکثر تا ۲۰ میلی‌متر افزایش داد.
- ۸- بندهای قائم باید از ملات پر شوند.
- ۹- هر رگ دیوارچینی باید در تمام دیوارهای ساختمان هم‌زمان اجرا شده و در یک سطح بالا آورده شود. همچنین، استفاده از روش هشت‌گیر در ساخت دیوارهای ممتد و متقاطع مجاز نمی‌باشد.
- ۱۰- دیوارچینی باید کاملاً شاقولی باشد.
- ۱۱- اگر دیوارچینی به طور هم‌زمان میسر نباشد، می‌توان قسمت‌هایی از دیوار را به صورت لاریز ساخت.
- ۱۲- دیوارهای چندجداره که برای عملکرد مرکب طراحی می‌شوند و دارای هسته میانی می‌باشند باید به یکی از دو صورت زیر اجرا شوند:
 - الف- جداره‌های بنایی توسط آجر کله به یکدیگر وصل شوند.
 - ب- جداره‌های بنایی توسط بست دیوار به یکدیگر وصل شوند.
- ۱۳- آجرهای کله که برای اتصال جداره‌های اعضای بنایی استفاده می‌شوند باید الزامات زیر را تأمین نمایند.
 - الف- مجموع سطح آجرهای کله باید حداقل ۴ درصد سطح عضو باشد و به صورت یک‌نواخت توزیع شده باشند.

ب- آجرهای کله‌ای که جداره‌های مجاور عضو بنایی را متصل می‌کنند، باید حداقل ۷۵ میلی-متر در لایه میانی عضو مدفون شوند.

۱۴- بست‌هایی که برای اتصال جداره‌های عضو بنایی بکار برده می‌شوند باید ضوابط زیر را برآورده نمایند:

الف- سیم به قطر ۴ میلی‌متر: حداقل یک بست در هر ۰/۲۵ مترمربع سطح عضو

ب- سیم به قطر ۵ میلی‌متر: حداقل یک بست در هر ۰/۵۰ مترمربع سطح عضو

حداکثر فاصله بین بست‌ها در امتداد افقی ۹۰۰ میلی‌متر و در امتداد قائم ۶۰۰ میلی‌متر می‌باشد.

پ- استفاده از بست‌های دیواری مستطیلی برای اتصال جداره‌ها با هر نوع مصالح بنایی مجاز است.

ت- استفاده از بست‌های Z شکل برای اتصال جداره‌های عضو بنایی که در ساخت آن از واحدهای بنایی توخالی استفاده نشده است، مجاز می‌باشد.

ج- از بست‌های نردبانی یا خریابی که به عنوان میلگرد بستر استفاده می‌شوند نیز می‌توان به جای بست دیوار استفاده کرد.

۱۵- اعضای بنایی باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز به صورت ممتد مرطوب نگه داشته شوند.

۸-۴-۶ طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی

طراحی اعضای بنایی مسلح بر مبنای روش مقاومت نهایی بر اساس ضوابط مندرج در این بخش انجام می‌شود. کلیه اجزای سازه‌ای باید در حالت مقاومت نهایی محاسبه شوند و در هر مقطع باید رابطه عمومی زیر همواره برقرار باشد:

$$\varphi S_n \geq S_u \quad (۴-۴-۸)$$

در این رابطه، S_u نیروی ایجاد شده در مقطع تحت بارهای ضریب‌دار، S_n مقاومت اسمی مقطع و φ ضریب کاهش مقاومت است. مقاومت اسمی مقطع باید متناسب با مشخصات هندسی و مکانیکی

مقطع عضو در برابر آن نیرو و با توجه به شرایط تعادل نیروها و سازگاری تغییرشکل‌ها محاسبه شود. نیروهای ایجاد شده در مقطع نیز شامل نیروی محوری، لنگر خمشی و نیروی برشی با توجه به تحلیل سازه تحت ترکیبات بار، موضوع بند ۴-۸-۲-۶، محاسبه می‌شوند.

۴-۸-۶-۱ فرضیات طراحی

روش طراحی مقاومت نهایی بر فرضیات زیر استوار است:

- ۱- میلگرد کاملاً توسط بنایی در بر گرفته شده و سازگاری کرنش بین بنایی و میلگرد وجود دارد، به طوری که بارهای اعمالی به صورت مرکب تحمل می‌شوند.
- ۲- مقاومت اسمی مقاطع بنایی مسلح برای ترکیب خمش و بار محوری باید بر اساس اعمال شرایط تعادل و سازگاری کرنش‌ها باشد.
- ۳- توزیع کرنش در عمق مقطع، خطی در نظر گرفته می‌شود.
- ۴- حداکثر کرنش قابل استفاده در دورترین تار فشاری بنایی برابر با 0.0035 برای بنایی آجر رسی و 0.0025 برای بنایی بلوک سیمانی فرض می‌شود.
- ۵- مقدار تنش میلگرد در محدوده ارتجاعی از حاصل ضرب مدول ارتجاعی در کرنش میلگرد به دست می‌آید ولی نباید از تنش تسلیم (f_y) بیشتر در نظر گرفته شود. برای کرنش‌های بزرگتر از کرنش تسلیم، تنش در میلگرد باید مستقل از کرنش و برابر با مقاومت تسلیم در نظر گرفته شود.
- ۶- در محاسبات خمش و نیروهای محوری باید از مقاومت کششی بنایی صرف نظر کرد، ولی برای محاسبه خیز، مقاومت کششی بنایی باید در نظر گرفته شود.
- ۷- تنش بنایی در دورترین تار فشاری برابر با 0.18 مقاومت مشخصه بنایی (f'_m) است که در ناحیه فشاری و تا عمق 0.18 فاصله بین تار فشاری حداکثر و محور خنثی به صورت یک‌نواخت توزیع می‌شود.

۴-۸-۶-۲ مقاومت اسمی

۴-۸-۶-۱ مقاومت خمشی اسمی

مقاومت خمشی اسمی (M_n) یک مقطع باید بر اساس فرضیات طراحی بند ۸-۴-۶-۱ و ضوابط این بخش تعیین شود. کمترین مقاومت خمشی اسمی در امتداد عضو نباید کمتر از یک چهارم حداکثر مقاومت خمشی اسمی در امتداد عضو باشد.

۸-۴-۶-۲-۲ مقاومت محوری اسمی

مقاومت محوری اسمی (P_n) یک مقطع باید بر اساس فرضیات طراحی بند ۸-۴-۶-۱ و ضوابط این بخش تعیین شود.

مقاومت محوری اسمی نباید از مقدار محاسبه شده توسط رابطه ۸-۴-۵ یا رابطه ۸-۴-۶ فراتر رود. الف- برای اعضایی که مقدار h/r در آنها از ۱۰۰ کمتر است:

$$P_n = 0.8 \left[0.8 f'_m (A_n - A_{st}) + f_y A_{st} \right] \left[1 - \left(\frac{h}{140r} \right)^2 \right] \quad (۸-۴-۵)$$

ب- برای اعضایی که مقدار h/r در آنها برابر و یا بیشتر از ۱۰۰ است:

$$P_n = 0.8 \left[0.8 f'_m (A_n - A_{st}) + f_y A_{st} \right] \left[\left(\frac{70r}{h} \right)^2 \right] \quad (۸-۴-۶)$$

۸-۴-۶-۳-۲ مقاومت برشی اسمی

مقاومت برشی اسمی (V_n) باید با استفاده از رابطه ۸-۴-۷ و روابط ۸-۴-۸ یا ۸-۴-۹ محاسبه شود.

$$V_n = V_{nm} + V_{ns} \quad (۸-۴-۷)$$

V_n باید محدودیت‌های بندهای (الف) تا (ت) را تامین نماید:

الف- در جایی که $M_u/V_u d_v \leq 0.25$ است:

$$V_n \leq 0.5 A_{nv} \sqrt{f'_m} \quad (۸-۴-۸)$$

ب- در جایی که $M_u/V_u d_v \geq 1.0$ است:

$$V_n \leq 0.33 A_{nv} \sqrt{f'_m} \quad (۹-۴-۸)$$

پ- حداکثر مقدار V_n ، در شرایطی که نسبت $M_u/V_u d_v$ بین دو مقدار ۰.۲۵ و ۱.۰ باشد، را می-توان با استفاده از درون‌یابی خطی بدست آورد.
ت- مقدار $M_u/V_u d_v$ باید به صورت یک عدد مثبت در نظر گرفته شود.

۱-۳-۲-۶-۴-۸ مقاومت برشی اسمی بنایی

مقاومت برشی تامین شده توسط بنایی (V_{nm}) باید با استفاده از رابطه ۱۰-۴-۸ محاسبه شود.

$$V_{nm} = 0.083 \left[4.0 - 1.75 \left(\frac{M_u}{V_u d_v} \right) \right] A_{nv} \sqrt{f'_m} + 0.25 P_u \quad (۱۰-۴-۸)$$

۲-۳-۲-۶-۴-۸ مقاومت برشی اسمی میلگرد

مقاومت برشی تامین شده توسط میلگرد برشی (V_{ns}) باید با استفاده از رابطه ۱۱-۴-۸ محاسبه شود.

$$V_{ns} = 0.5 \frac{A_v}{s} f_y d_v \quad (۱۱-۴-۸)$$

۸-۴-۶-۲-۳-۳ مقاومت اسمی لهیدگی بنایی

مقاومت اسمی لهیدگی بنایی باید از حاصل ضرب مساحت لهیدگی در $0.18 f_m$ محاسبه شود. مساحت لهیدگی برای بارهای متمرکز نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:

$$\begin{aligned} \text{الف-} & A_1 \sqrt{A_2/A_1} \\ \text{ب-} & 2A_1 \end{aligned}$$

۸-۴-۶-۳ ضرایب کاهش مقاومت

ضرایب کاهش مقاومت برای استفاده در محاسبه مقاومت طراحی بر اساس مقادیر داده شده در جدول ۸-۴-۲ در نظر گرفته می‌شوند.

جدول ۸-۴-۲ ضرایب کاهش مقاومت

| عضو | شرایط | ضریب کاهش مقاومت |
|------------------|---|------------------|
| بیج مهاری | جاری شدن فولاد بیج مهاری | ۰/۹ |
| | سایر شکست‌ها | ۰/۵ |
| اعضای بنایی مسلح | لهیدگی | ۰/۶ |
| اعضای بنایی مسلح | خمش، نیروی محوری یا ترکیب خمش و نیروی محوری | ۰/۹ |
| اعضای بنایی مسلح | برش | ۰/۸ |

۸-۴-۶-۴ حداکثر میلگردهای کششی خمشی

۸-۴-۶-۴-۱ برای عضو خمشی بنایی، حداکثر سطح مقطع میلگردهای کششی خمشی با در نظر گرفتن تعادل نیروهای محوری مقطع و رعایت شرایط زیر محاسبه می‌شود:

۱- توزیع کرنش در مقطع باید به صورت خطی، متناظر با کرنش در دورترین میلگرد کششی، معادل $1/5$ برابر کرنش تسلیم و کرنش فشاری حداکثر در بنایی، مطابق مورد ۴ بند ۸-۴-۶-۱، در نظر گرفته شود.

- ۲- فرضیات طراحی بند ۸-۴-۱ باید اعمال شوند.
- ۳- تنش در هر میلگرد باید برابر حاصل ضرب مدول ارتجاعی فولاد در کرنش آن میلگرد در نظر گرفته شود و نباید بیش از f_y منظور شود.
- ۴- نیروهای محوری باید بر اساس ترکیب بار $D+0.75L+0.525E$ محاسبه شوند.
- ۵- تاثیر میلگردهای فشاری با یا بدون میلگردهای مهار جانبی را می‌توان برای محاسبه حداکثر میلگرد کششی خمشی در نظر گرفت.

۸-۴-۶-۴-۲ برای دیوار برشی بنایی مسلح تحت نیروهای درون صفحه که در آن $M_u/V_u d_v \geq 110$ است، توزیع کرنش باید متناظر با کرنش در دورترین میلگرد کششی معادل ۴ برابر کرنش تسلیم و کرنش فشاری حداکثر در بنایی مطابق مورد ۲ بند ۸-۴-۱، در نظر گرفته شود.

۸-۴-۶-۵ طراحی تیر

در طراحی تیر باید الزامات فصل سوم و الزامات این بخش در نظر گرفته شود. نیروهای طراحی تیر باید بر اساس تحلیلی که در آن تاثیر سختی نسبی اعضای سازه‌ای در نظر گرفته شده است، بدست آمده باشند. تاثیر ترک خوردگی بر سختی عضو باید لحاظ شود.

۸-۴-۶-۱ الزامات عمومی

۱- نیروی محوری فشاری ضریب‌دار در تیر نباید از $1.05A_n f'_m$ فراتر رود.

۲- تیر باید کاملاً با ملات یا دوغاب بنایی پر شود.

۸-۴-۶-۲ الزامات ابعادی

۱- عرض تیر نباید کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر باشد.

۲- عمق تیر نباید کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر باشد.

۳- طول دهانه تیر، که به صورت یک پارچه با تکیه‌گاه‌ها اجرا نشده باشد، باید برابر دهانه خالص به علاوه عمق تیر در نظر گرفته شود اما لازم نیست از فاصله مرکز به مرکز تکیه‌گاه‌ها بیشتر شود.

۴- در تیرهای پیوسته، برای محاسبه لنگر خمشی، طول دهانه باید برابر فاصله مرکز به مرکز تکیه‌گاه‌ها در نظر گرفته شود.

۵- وجه فشاری تیر باید دارای تکیه‌گاه جانبی مناسب در فواصل حداکثر ۳۲ برابر عرض تیر یا $120b^2/d$ ، هر کدام کمتر باشد، در نظر گرفته شود.

۶- طول نشیمن تیر در راستای دهانه نباید از ۱۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۸-۴-۶-۵ کنترل خیز

تیر بنایی باید به گونه‌ای طراحی شود که سختی کافی برای محدود ساختن تغییرشکل‌هایی را که تاثیر نامطلوب بر مقاومت و بهره‌برداری سازه دارند داشته باشد. چگونگی محاسبه خیز و محدودیت‌های آن بر مبنای بندهای زیر می‌باشد:

۸-۴-۶-۵-۳ محاسبه خیز

خیز تیر بنایی مسلح باید با استفاده از رابطه مناسب بار-تغییرشکل با در نظر گرفتن شرایط انتهایی مناسب محاسبه شود. در صورت عدم محاسبه مقدار سختی بر اساس روش‌های تحلیلی جامع‌تر، خیز آنی باید با استفاده از گشتاور دوم موثر مقطع (I_{eff}) به شرح زیر محاسبه شود:

$$I_{eff} = I_n \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 + I_{cr} \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 \right] \leq I_n \quad (12-4-8)$$

۱- در تیرهای پیوسته، گشتاور دوم موثر مقطع (I_{eff}) را می‌توان متوسط مقادیر محاسبه شده توسط رابطه (۱۲-۴-۸) برای مقاطع بحرانی لنگر خمشی مثبت و منفی در نظر گرفت.

۲- برای تیر با مقطع یک‌نواخت، گشتاور دوم موثر مقطع (I_{eff}) را می‌توان از رابطه (۱۲-۴-۸)، محاسبه شده در وسط دهانه برای دهانه دوسر ساده و در تکیه‌گاه برای دهانه طره‌ای، به دست آورد.

۳- لنگر نظیر ترک خوردگی (M_{cr}) را می‌توان با استفاده از مدول گسیختگی (f_r) در جدول ۸-۲-۶ به دست آورد.

۴-۸-۴-۵-۳-۲ محدودیت خیز

- ۱- خیز محاسبه شده برای تیر نباید از $l/600$ (طول دهانه = l)، تحت بارهای بهره‌برداری مرده و زنده، فراتر رود.
- ۲- خیز تیر زمانی که طول دهانه آن از ۸ برابر عمق موثر آن (d) بیشتر نشود نیاز به کنترل ندارد.

۴-۸-۴-۵-۶ میلگردهای طولی

- میلگردهای طولی تیر باید علاوه بر الزامات مندرج در بند ۴-۸-۴، الزامات زیر را نیز برآورده نمایند:
- ۱- اختلاف در قطر میلگردهای طولی یک تیر نباید از یک شماره میلگرد فراتر رود. حداکثر دو شماره میلگرد باید در یک تیر به کار رود.
 - ۲- مقاومت خمشی اسمی یک تیر نباید کمتر از $1/3$ لنگر نظیر ترک خوردگی تیر (M_{cr}) باشد. مدول گسیختگی (f_r) برای این محاسبات باید از جدول ۶-۲-۸ محاسبه شود.
 - ۳- در صورتی که فولاد کششی تامین شده در تمامی مقاطع حداقل یک سوم بیش از مقدار مورد نیاز از تحلیل باشد، الزامی به رعایت مورد (۲) نمی‌باشد.

۴-۸-۵-۵-۶ میلگردهای عرضی

- میلگرد عرضی باید در جایی که نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) از مقاومت برشی تامین شده توسط بنایی (ϕV_{nm}) بیشتر باشد، استفاده شود. نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) باید آثار بار جانبی را نیز در برگیرد. زمانی که میلگرد عرضی لازم باشد ضوابط زیر باید رعایت شوند:
- ۱- میلگرد عرضی باید یک میلگرد تک‌شاخه بوده و در هر انتهای آن یک قلاب 180° درجه ایجاد شود.
 - ۲- میلگرد عرضی باید حول میلگردهای طولی قلاب شود.
 - ۳- حداقل مساحت میلگرد عرضی برابر با $0.007bd_v$ است.
 - ۴- اولین میلگرد عرضی نباید در فاصله‌ای بیش از یک چهارم عمق موثر تیر (d_v) نسبت به انتهای تیر اجرا شود.
 - ۵- فاصله بین میلگردهای عرضی نباید از نصف عمق موثر تیر بیشتر شود.

۸-۴-۶-۶ طراحی تیر عمیق

در طراحی تیر عمیق باید علاوه بر موارد ۵ و ۶ بند ۸-۴-۶-۵، الزامات این بخش نیز رعایت شود.

۸-۴-۶-۶-۱ طول موثر دهانه

طول موثر دهانه (l_{eff}) باید برابر فاصله مرکز به مرکز تکیه‌گاه‌ها یا $1/15$ برابر دهانه آزاد، هر کدام کمتر است، در نظر گرفته شود.

۸-۴-۶-۶-۲ بازوی لنگر داخلی

در صورتی که بازوی لنگر داخلی (z) بین نیروهای فشاری و کششی با روشی جامع محاسبه نشده باشد، این مقدار می‌تواند به روش زیر محاسبه شود:

الف- برای دهانه‌های ساده:

$$z = 0.12(l_{eff} + 2d_v) \quad \text{اگر } 1 < l_{eff}/d_v \leq 2 \text{ باشد، در این صورت}$$

$$z = 0.16l_{eff} \quad \text{اگر } l_{eff}/d_v \leq 1 \text{ باشد، در این صورت}$$

ب- برای دهانه‌های پیوسته:

$$z = 0.12(l_{eff} + 1/5d_v) \quad \text{اگر } 1 < l_{eff}/d_v \leq 3 \text{ باشد، در این صورت}$$

$$z = 0.15l_{eff} \quad \text{اگر } l_{eff}/d_v \leq 1 \text{ باشد، در این صورت}$$

۸-۴-۶-۶-۳ میلگردهای خمشی

میلگرد خمشی باید در ناحیه کششی تیر در عمقی برابر نصف کل عمق تیر (d_v) قرار گیرد. حداکثر فاصله میلگردهای خمشی افقی نباید از یک‌پنجم عمق کل تیر و یا 400 میلی‌متر، هر کدام کمتر است، بیشتر شود. استفاده از میلگردهای دسته شده به عنوان میلگردهای خمشی افقی در تیرهای عمیق مجاز است. میلگردهای خمشی افقی باید برای تامین مقاومت تسلیم میلگرد در بر تکیه‌گاه‌ها مهار شوند.

۴-۶-۶-۴-۸ میلگردهای برشی

میلگرد برشی باید در جایی که نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) از مقاومت برشی تامین شده توسط بنایی (ϕV_{nm}) بیشتر باشد، استفاده شود. نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) باید آثار بار جانبی را نیز در برگیرد. زمانی که میلگرد عرضی لازم باشد، الزامات زیر باید رعایت شود:

- ۱- حداقل سطح مقطع میلگردهای برشی قائم برابر با $0.1007bd_v$ باشد.
- ۲- میلگردهای برشی افقی باید سطح مقطعی برابر یا بیشتر از نصف مساحت میلگردهای قائم برشی داشته باشند. این میلگردها باید به‌طور مساوی در دو وجه تیر، زمانی که عرض تیر از ۲۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد، به‌طور یک‌نواخت توزیع شوند.
- ۳- فاصله میلگردهای برشی نباید از یک پنجم کل عمق تیر یا ۴۰۰ میلی‌متر فراتر رود.

۴-۶-۶-۵-۸ مجموع میلگردها

مجموع سطح مقطع میلگردهای افقی قائم باید حداقل 0.1001 سطح مقطع ناخالص تیر عمیق (bd_v) باشد.

۴-۶-۷-۸ طراحی ستون

در طراحی ستون باید الزامات فصل سوم و الزامات این بخش در نظر گرفته شود. نیروهای طراحی ستون باید بر اساس تحلیلی که در آن تاثیر سختی نسبی اعضای سازه‌ای در نظر گرفته شده است، به‌دست آمده باشد. در محاسبه سختی جانبی باید مشارکت تمامی تیرها، جرزها و ستون‌ها در نظر گرفته شود. تاثیر ترک‌خوردگی بر سختی عضو باید لحاظ شود.

۴-۶-۷-۱-۸ الزامات عمومی

ستون باید کاملاً با ملات یا دوغاب بنایی پر شود.

۴-۶-۷-۲-۸ الزامات ابعادی

۱- بعد مقطع ستون در هر جهت نباید از ۳۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

- ۲- بعد بزرگ مقطع ستون نباید از ۳ برابر بعد کوچک مقطع بیشتر باشد.
- ۳- فاصله آزاد بین تکیه‌گاه‌های جانبی ستون نباید از ۳۰ برابر بعد کوچک مقطع ستون بیشتر باشد.
- ۴- نسبت ارتفاع ستون به کوچک‌ترین بعد آن نباید از ۲۰ بیشتر باشد.

۸-۴-۶-۷-۳ میلگردهای طولی

- ۱- حداقل تعداد میلگردهای طولی ستون برابر با چهار می‌باشد. حداقل یک میلگرد باید در هر گوشه ستون قرار گیرد.
- ۲- مساحت میلگرد طولی نباید از $70.4A_n$ بیشتر باشد.
- ۳- مساحت میلگرد طولی نباید از $100.5A_n$ کمتر باشد.

۸-۴-۶-۷-۴ میلگردهای عرضی (تنگ)

میلگردهای عرضی به صورت تنگ باید بر اساس ضوابط بند ۸-۴-۴-۵ و الزامات زیر انتخاب و اجرا شوند.

- ۱- فاصله میلگردهای عرضی ستون نباید از ۲۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد. میلگردهای عرضی باید از نوع تنگ‌های ویژه به قطر حداقل ۱۰ میلی‌متر با ضوابط زیر باشد.
- ۲- تنگ ویژه ستون باید در دو انتها دارای قلاب ویژه باشد. حداقل طول این قلاب باید ۶ برابر قطر میلگرد یا ۱۰۰ میلی‌متر، هر کدام که بیشتر است، بوده و زاویه خم آن ۱۳۵ درجه باشد. این قلاب‌ها باید میلگرد طولی ستون را در بگیرند و به درون ستون نفوذ کنند. قلاب‌ها باید الزامات بند ۸-۴-۴-۷ را نیز تأمین نمایند.

۸-۴-۶-۸ طراحی جرز

در طراحی جرز باید الزامات فصل سوم و الزامات این بخش در نظر گرفته شود. نیروهای طراحی جرز باید بر اساس تحلیلی که در آن تأثیر سختی نسبی اعضای سازه‌ای در نظر گرفته شده است، به دست آمده باشند. نیروی فشاری ضریب‌دار روی جرز نباید از $0.13A_n f'_m$ فراتر رود.

۱-۸-۶-۴-۸ الزامات ابعادی

- ۱- طول اسمی جرز نباید کمتر از ۳ برابر و بیشتر از ۶ برابر ضخامت جرز باشد.
- ۲- در صورتی که نیروی محوری ضریب‌دار در موقعیت لنگر خمشی حداکثر کمتر از $0.105 f_m A_g$ باشد، می‌توان طول اسمی جرز را برابر با ضخامت جرز در نظر گرفت.
- ۳- ارتفاع آزاد جرز نباید بیشتر از ۵ برابر طول اسمی جرز باشد.
- ۴- ضخامت اسمی جرز نباید کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر و بیشتر از ۴۰۰ میلی‌متر باشد.
- ۵- فاصله آزاد بین تکیه‌گاه‌های جانبی یک جرز نباید از ۲۵ برابر ضخامت جرز بیشتر باشد. در صورتی که فاصله بین تکیه‌گاه‌های جانبی یک جرز بزرگتر از ۲۵ برابر ضخامت جرز باشد، طراحی جرز باید بر اساس ضوابط مربوط به طراحی دیوار انجام پذیرد.

۲-۸-۶-۴-۸ میلگردهای طولی

- جرزی که تحت نیروهای رفت و برگشتی درون صفحه قرار دارد باید به‌طور متقارن حول محور خنثی میلگردگذاری شود. میلگردگذاری طولی جرز باید مطابق با موارد زیر باشد:
- ۱- در هر کدام از حفره‌های انتهایی جرز باید حداقل یک میلگرد تعبیه شود.
 - ۲- مساحت میلگرد طولی نباید از $0.1000 \gamma b d_v$ کمتر باشد.
 - ۳- میلگرد طولی باید به‌صورت یک‌نواخت در عمق جرز توزیع شود.

۳-۸-۶-۴-۸ میلگردهای عرضی

- میلگردهای عرضی باید در جایی که نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) از مقاومت برشی تامین شده توسط بنایی (ϕV_{nm}) بیشتر باشد، استفاده شود. نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) باید آثار بار جانبی را نیز در برگیرد. زمانی که میلگرد عرضی لازم باشد، رعایت ضوابط زیر الزامی است:
- ۱- میلگرد عرضی باید دور میلگردهای طولی انتهایی، با یک قلاب ۱۸۰ درجه مهار شود.
 - ۲- در محل تقاطع با دیوار، می‌توان میلگرد عرضی را با یک قلاب استاندارد ۹۰ درجه دور میلگرد قائم دیوار مهار نمود.

۸-۴-۶-۹ طراحی دیوار

در طراحی دیوار بنایی مسلح باید الزامات فصل سوم و الزامات این بخش در نظر گرفته شود. نیروهای طراحی دیوار باید با در نظر گرفتن تاثیر سختی نسبی اعضای سازه‌ای تحلیل شده و به دست آیند. تاثیر ترک خوردگی بر سختی عضو باید لحاظ شود.

۸-۴-۶-۹ الزامات ابعادی

- ۱- ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای مسلح نباید از ۱۵۰ میلی‌متر کمتر باشد. در مورد دیوار باربر بنایی مسلح با واحد مصالح بنایی آجر سوراخ‌دار، ضخامت اسمی ۱۰۰ میلی‌متر مجاز است، به شرط آنکه الزامات زیر برآورده شود:
 - الف- مقاومت واحد سطح خالص بیشتر از ۵/۵ مگاپاسکال باشد،
 - ب- نسبت لاغری بزرگتر از ۲۵ نباشد،
 - پ- واحدها در پیوند ممتد قرار داشته باشند،
 - ت- اندازه قطر میلگرد بیشتر از ۱۲ میلی‌متر نباشد و
 - ج- حداکثر یک میلگرد با یک وصله در هر سوراخ قرار گیرد.
- ۲- نسبت ارتفاع به عرض دیوار سازه‌ای مسلح نباید از مقادیر مندرج در جدول ۸-۳-۱ بیشتر باشد.

۸-۴-۶-۹-۲ میلگردگذاری دیوار

- کلیه دیوارها باید در دو راستای افقی و قائم میلگردگذاری شوند. در میلگرده گذاری دیوارها رعایت ضوابط زیر الزامی است:
- ۱- مساحت میلگرد افقی و قائم هر کدام نباید کمتر از ۰/۰۰۰۷ مساحت کل مقطع، به ترتیب، قائم و عرضی دیوار باشد. همچنین، مجموع مساحت میلگردهای افقی و قائم باید حداقل ۰/۰۰۲ مساحت کل مقطع عرضی دیوار باشد.
 - ۲- حداقل ۱۳۰ میلی‌متر مربع از میلگردهای قائم باید در گوشه‌ها، در محدوده ۴۰۰ میلی‌متری بازوها، ۲۰۰ میلی‌متری درزهای انقطاع و ۲۰۰ میلی‌متری انتهای دیوار قرار داده شوند.

میلگردهای قائم کنار بازشوها لازم نیست برای بازشوهای با عرض کوچک‌تر از ۴۰۰ میلی‌متر تامین شوند، مگر اینکه میلگردهای طولی توسط این بازشو قطع شده باشند. در این صورت، لازم است به اندازه میلگردهایی که قطع می‌شوند، میلگرد مازاد در دو طرف بازشو قرار داده شود. این میلگردها باید به اندازه ۶۰۰ میلی‌متر در هر طرف از گوشه بازشو فراتر روند. چنان‌چه فضای کافی برای این امر تامین نباشد، لازم است انتهای این میلگردها با خم ۹۰ درجه قلاب شوند و یا با قلاب ۱۸۰ درجه به میلگردهای افقی مهار شوند.

۳- میلگردهای افقی که در بستر قرار می‌گیرند باید حداقل دو میلگرد طولی، هر کدام به قطر حداقل ۶ میلی‌متر باشند.

۴- لازم است در بالا و پایین بازشو میلگرد افقی تعبیه شود و حداقل به مقدار ۶۰۰ میلی‌متر یا ۴۰ برابر قطر میلگرد، هر کدام که بیشتر است، پس از بازشو ادامه داده شود. بالاترین میلگرد افقی نباید پایین‌تر از ۳۰۰ میلی‌متر از زیر سقف تعبیه شود. میلگرد افقی کنار بازشو لازم نیست برای بازشوهای کوچک‌تر از ۴۰۰ میلی‌متر تامین شود، مگر اینکه میلگردهای طولی توسط این بازشو قطع شده باشند. در این صورت، لازم است به اندازه میلگردهایی که قطع می‌شوند، میلگرد مازاد در بالا و پایین بازشو قرار داده شود. این میلگردها باید به اندازه ۶۰۰ میلی‌متر در هر طرف از گوشه بازشو فراتر روند. چنان‌چه فضای کافی برای این امر تامین نباشد، لازم است انتهای این میلگردها با خم ۹۰ درجه قلاب شوند و یا با قلاب ۱۸۰ درجه به میلگردهای قائم مهار شوند.

۵- فاصله میلگردهای قائم نباید از یک‌سوم طول دیوار، یک‌سوم ارتفاع دیوار و یا ۶۰۰ میلی‌متر بیشتر شود.

۶- فواصل میلگردهای افقی نباید از یک‌سوم طول دیوار، یک‌سوم ارتفاع دیوار و یا ۶۰۰ میلی‌متر فراتر رود. این میلگردها باید به‌طور یک‌نواخت در دیوار پخش شده و در دهانه‌ها موفون شوند.

۷- قطر میلگرد نباید از ۱۰ میلی‌متر کمتر باشد (به‌غیر از میلگرد بستر که ممکن است به عنوان تمام یا بخشی از حداقل میلگرد مورد نیاز، در نظر گرفته شود).

۸- میلگردها باید در اطراف گوشه‌های دیوار و در محل تقاطع دیوارها به‌صورت پیوسته قرار داده شوند، مگر اینکه دیوارهای متقاطع از یکدیگر جدا باشند.

۹- فقط میلگردهای افقی که در دیوار یا عضو به صورت پیوسته قرار دارند باید در محاسبه سطح میلگرد افقی منظور شوند.

۱۰- انتهای میلگردهای برشی افقی باید دور میلگردهای قائم با قلاب استاندارد مهار شوند.

۸-۴-۶-۹-۳ میلگردگذاری دیوار جدا از سیستم لرزه ای سازه

دیوار بنایی که جزئی از سیستم باربر جانبی نیست، باید در راستای درون صفحه خود از سیستم باربر جانبی مجزا شود، مگر در مواردی که برای باربری ثقلی به آن نیاز است. اتصالات جداکننده باید بر اساس سازگاری تغییرمکان‌های جانبی نسبی طبقات طرح شوند. دیوار جدا از سیستم لرزه-ای سازه باید دارای حداقل میلگرد افقی برابر با 0.007 مساحت مقطع عرضی دیوار باشد. این ضابطه باید با توزیع یک‌نواخت میلگرد بستری با میلگردهای افقی که فاصله آن‌ها از یکدیگر بیش از 600 میلی‌متر نباشد و بطور کامل در ملات یا دوغاب مدفون باشند، برآورده شود.

۸-۴-۶-۹-۴ طراحی دیوار برای بارهای خارج از صفحه

الزامات این بخش برای طراحی دیوار در برابر بارهای خارج از صفحه می‌باشد. محاسبات لنگر و تغییرشکل در این بند بر اساس شرایط تکیه‌گاه ساده در بالا و پایین دیوار می‌باشند. برای شرایط دیگر تکیه‌گاهی و گیرداری، لنگر و تغییرشکل باید با استفاده از اصول تحلیل سازه محاسبه شوند. همچنین، تنش محوری ضریب‌دار دیوار باید الزامات رابطه $8-4-13$ را برآورده سازد.

$$\frac{P_u}{A_g} \leq 0.2f'_m \quad (8-4-13)$$

چنان‌چه نسبت ارتفاع موثر به ضخامت اسمی (h/t) از 30 فراتر رود، تنش محوری ضریب‌دار نباید از $0.05f'_m$ بیشتر شود.

الف- لنگر و نیروی محوری ضریب‌دار:

لنگر و نیروی محوری ضریب‌دار باید در وسط ارتفاع دیوار محاسبه شده و در طراحی استفاده شود. لنگر ضریب‌دار (M_u) در وسط ارتفاع دیوار باید با استفاده از رابطه ۱۴-۴-۸ محاسبه شود.

$$M_u = \frac{w_u h^2}{8} + P_{uf} \frac{e_u}{2} + P_u \delta_u \quad (۱۴-۴-۸)$$

که:

$$P_u = P_{uw} + P_{uf} \quad (۱۵-۴-۸)$$

تغییر شکل ناشی از بارهای ضریب‌دار (δ_u) باید از روابط ۱۷-۴-۸ و ۱۸-۴-۸ با جایگزینی M_{ser} با M_u و δ_s با δ_u به دست آید.

ب- مقاومت محوری، خمشی و برشی اسمی:

مقاومت محوری، خمشی و برشی اسمی با استفاده از ضوابط بند ۲-۶-۴-۸ به دست می‌آیند.

پ- کنترل خیز وسط ارتفاع:

خیز افقی وسط ارتفاع (δ_s) تحت بارهای محوری و جانبی بهره‌برداری (بدون ضریب) باید به رابطه ۱۶-۴-۸ محدود شود:

$$\delta_s = 0.007h \quad (۱۶-۴-۸)$$

اثرات $P-\Delta$ باید در محاسبه خیز لحاظ شوند. خیز وسط ارتفاع باید با استفاده از رابطه ۱۷-۴-۸ یا ۱۸-۴-۸ محاسبه شود:

الف- برای $M_{ser} \leq M_{cr}$:

$$\delta_s = \frac{5M_{ser}h^2}{48E_m I_g} \quad (۱۷-۴-۸)$$

ب- برای $M_{cr} < M_{ser} < M_n$:

$$\delta_s = \frac{5M_{cr}h^2}{48E_m I_g} + \frac{5(M_{ser} - M_{cr})h^2}{48E_m I_{cr}} \quad (18-4-8)$$

در روابط (17-4-8) و (18-4-8):

- ۱- لنگر نظیر ترک خوردگی دیوار باید با استفاده از مدول گسیختگی (f_r)، ارائه شده در جدول ۸-۶-۲، محاسبه شود.
- ۲- تارخشی برای محاسبه ممان اینرسی مقطع ترک خورده (I_{cr}) باید بر اساس فرضیات طراحی (بند ۸-۶-۴-۱) محاسبه شود. تاثیر بارهای محوری را می توان در محاسبه I_{cr} لحاظ کرد.
- ۳- در غیاب تحلیل های جامع تر برای محاسبه سختی، ممان اینرسی مقطع ترک خورده برای یک دیوار باید با استفاده از روابط ۱۹-۴-۸ و ۲۰-۴-۸ محاسبه شود.

$$I_{cr} = n \left(A_s + \frac{P_u t_{sp}}{f_y 2d} \right) (d - c)^2 + \frac{bc^3}{3} \quad (19-4-8)$$

که در آن:

$$c = \frac{A_s f_y + P_u}{0.64 f'_m b} \quad (20-4-8)$$

۸-۴-۶-۹-۵ طراحی دیوار برای بارهای درون صفحه

طراحی دیوار برای تلاش های ناشی از بارهای درون صفحه مطابق با ضوابط این بخش می باشد.

۸-۴-۶-۹-۵-۱ طراحی برای خمش و نیروی محوری

طراحی دیوار برای لنگر خمشی و نیروی محوری درون صفحه بر اساس ضوابط زیر انجام می شود.

- ۱- لنگر خمشی حداکثر در دیواری که با یک انحنای تغییر شکل می دهد در پی دیوار محاسبه شده و در دیواری که با دو انحنای تغییر شکل می دهد می توان آن را از حاصل ضرب نیروی برشی ضریب دار درون صفحه دیوار در نصف ارتفاع آزاد دیوار محاسبه کرد.

- ۲- مقاومت خمشی و محوری اسمی باید بر اساس بندهای ۸-۴-۶-۲-۱ و ۸-۴-۶-۲-۲ محاسبه شوند.

۳- میلگردهای طولی خمشی، یا به صورت یک‌نواخت در طول دیوار و یا به صورت متقارن در دو انتهای دیوار و یا درون المان‌های مرزی دیوار، با رعایت الزامات آرایش میلگردها، مندرج در بند ۴-۴-۸، قرار داده شوند.

۴- چنانچه دیوار برشی بر اساس الزامات بند ۴-۸-۶-۹-۵-۳ طراحی شده باشد، الزامات مربوط به حداکثر میلگرد مندرج در بند ۴-۴-۸-۶-۴ نباید در نظر گرفته شود.

۴-۸-۶-۹-۵-۲ طراحی برای برش

طراحی دیوار برای نیروی برش درون صفحه بر اساس ضوابط زیر انجام می‌شود:

۱- مقاومت برشی طراحی باید از برش متناظر با $1/25$ برابر مقاومت خمشی اسمی، M_n المان بیشتر باشد.

۲- مقاومت برشی اسمی باید بر اساس بند ۴-۸-۶-۴-۳ محاسبه شود.

۳- چنانچه نیروی برشی ضریب‌دار از مقاومت اسمی برشی بنایی کمتر باشد، باید میلگرد برشی حداقل بر اساس ضوابط بند ۴-۸-۶-۹-۲ استفاده شود.

۴- چنانچه نیروی برشی ضریب‌دار از مقاومت اسمی برشی بنایی بیشتر باشد، باید میلگرد برشی بر اساس بند ۴-۸-۶-۴-۳ محاسبه شود.

۵- میلگردهای برشی A_v ، به صورت افقی در دیوار تعبیه می‌شوند.

۶- علاوه بر میلگردهای برشی افقی، لازم است میلگردهای قائم به میزان حداقل یک‌سوم A_v در دیوار تعبیه شوند. این میلگردها باید به صورت یک‌نواخت در دیوار پخش شده و نباید فاصله بین آنها از ۶۰۰ میلی‌متر بیشتر شود.

۴-۸-۶-۹-۵-۳ المان‌های مرزی دیوار

کنترل نیاز به المان مرزی:

۱- اجرای المان‌های مرزی در دیوارهای تحت برش درون صفحه که یکی از شرایط زیر را دارا باشند الزامی نمی‌باشد:

الف- برای دیوارهای با مقطع متقارن: $P_u \leq 0.1A_g f'_m$

برای دیوارهای با مقطع نامتقارن: $P_u \leq 0.05A_g f'_m$

$$b - \frac{M_u}{V_u d_v} \leq 1.0$$

$$p - \frac{M_u}{V_u d_v} \leq 3.0 \text{ و } V_u \leq 0.25 A_n \sqrt{f'_m}$$

P_u از ترکیب بارهای لرزه‌ای و ثقلی بدست می‌آید.

۲- چنانچه المان‌های مرزی بر اساس مورد ۱ نیاز باشد، الزامات زیر باید برآورده شود:

الف- المان‌های مرزی باید از دورترین تار فشاری حداقل به اندازه بزرگ‌ترین $(l_w - 0.1c)$ و $(c/2)$ ادامه یابند.

ب- در مقاطع بال‌دار، المان مرزی باید شامل عرض موثر بال در فشار بوده و به اندازه حداقل ۳۰۰ میلی‌متر در جان ادامه یابند.

پ- میلگردهای عرضی المان مرزی باید به اندازه حداقل طول مهاری میلگردهای المان مرزی در زیر دیوار ادامه یابند، مگر اینکه المان مرزی به پی ختم شود، که در این صورت میلگردهای عرضی باید حداقل ۳۰۰ میلی‌متر در پی ادامه یابند.

ت- میلگردهای افقی دیوار باید برای رسیدن به مقاومت تسلیم (f_y) درون هسته المان مرزی مهار شوند.

المان مرزی برای دیوار تک‌انحنا:

چنانچه دیواری با یک انحنا دچار خمش شود، به طوری که حالت حدی رفتار خمشی در آن با تسلیم میلگردهای پایین دیوار کنترل شود و بر اساس شروط فوق نیاز به المان مرزی داشته باشد، لازم است بر اساس ضوابط زیر در آن المان مرزی اجرا نمود:

۱- چنانچه شرط زیر حاکم باشد نیازی به اجرای المان مرزی نمی‌باشد.

$$c \geq \frac{l_w}{600 \left(\frac{Q_d \delta n e}{h_w} \right)} \quad (21-4-8)$$

۲- میلگردهای المان مرزی باید در راستای قائم از مقطع بحرانی به اندازه حداقل l_w و $M_u/4V_u$ ادامه یابند.

المان مرزی برای سایر دیوارها:

در سایر دیوارهایی که نیاز به المان مرزی دارند، چنانچه تنش فشاری در دورترین تار مقطع دیوار بیش از $0.12 f_m$ باشد، باید المان‌های مرزی در دو انتهای دیوار و لبه بازشوها تعبیه شوند. المان مرزی در جایی که تنش فشاری از $0.115 f_m$ کمتر باشد لازم نیست ادامه یابد. تنش‌ها باید تحت بارهای ضریب‌دار، شامل بار زلزله و با استفاده از تحلیل ارتجاعی خطی و مقاطع ناخالص محاسبه شوند. برای دیوارهای بال‌دار، عرض موثر بال مطابق بند ۸-۴-۶-۱۰-۱ تعریف می‌شود.

۸-۴-۶-۱۰ دیوارهای متقاطع

دیوارهای متقاطع باید الزامات زیر را برآورده سازند.

۸-۴-۶-۱۰ الزامات عمومی

- ۱- واحدهای مصالح بنایی باید دارای خمشی با هم‌پوشانی مناسب باشند.
- ۲- مشارکت بال‌ها در مقابله با بارهای وارد شده باید در نظر گرفته شود.
- ۳- عرض موثر بال در هر سمت جان باید کم‌ترین مقادیر زیر در نظر گرفته شود:
 - الف- عرض واقعی بال در هر سمت،
 - ب- چنانچه بال در فشار باشد: شش برابر ضخامت اسمی بال،
 - پ- چنانچه بال در کشش خمشی باشد: سه‌چهارم ارتفاع دیوار (کف تا کف).
- ۴- طراحی برای برش، شامل انتقال برش در سطوح تماس باید بر اساس بند ۸-۴-۶-۹ صورت گیرد.

۸-۴-۶-۱۰-۲ الزامات اتصال دیوارهای متقاطع

- اتصال دیوارهای متقاطع باید بر اساس الزامات زیر انجام شود:
- ۱- در دیوارهای ممتد، میلگردهای افقی دیوارها باید بدون قطع و یا وصله شدن در محل اتصال، به طول حداقل برابر ۵۰۰ میلی‌متر از بر اتصال، ادامه داشته باشند.

۲- در تقاطعی که یک و یا هر دو دیوار ادامه نمی‌یابند، میلگردهای افقی دیواری که ادامه نمی‌یابد باید با خم ۹۰ درجه، به طول حداقل برابر ۵۰۰ میلی‌متر از بر اتصال، در دیوار متقاطع مهار شوند.

علاوه بر الزامات فوق، باید حداقل یکی از الزامات زیر نیز در تقاطع اجرا شود.

- ۱- واحدهای بنایی در تمام ارتفاع محل تماس باید با هم‌پوشانی مناسب به یکدیگر قفل شوند.
- ۲- دیوارها با استفاده از اتصالات فولادی که در داخل هسته میانی و یا حفره واحد بنایی دوغاب شده قرار می‌گیرند، مطابق ضوابط زیر در ارتفاع مهار شوند:
 - الف- اتصال فولادی باید دارای حداقل سطح مقطع ۲۰۰ میلی‌متر مربع و طول ۷۰۰ میلی‌متر باشد.
 - ب- حداکثر فاصله اتصالات فولادی ۱۷۲ متر می‌باشد.
- ۳- تیرچه اتصال مسلح در فواصل حداکثر ۱۷۲ متر تامین شود. مساحت میلگرد در هر تیرچه اتصال نباید کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر مربع در هر متر ارتفاع دیوار باشد. میلگردها باید در هر سمت اتصال مهار شوند.

۸-۴-۶-۱۱ پیچ مهار

پیچ مهار باید بر اساس ضوابط این بند طراحی شود.

۸-۴-۶-۱۱-۱ مقاومت اسمی بدست آمده از آزمایش

- ۱- حداقل پنج نمونه پیچ مهار باید بر اساس استانداردهای معتبر تحت آزمایش قرار گیرند. شرایط بارگذاری در آزمون باید بیانگر شیوه استفاده مورد انتظار از پیچ مهار باشد.
- ۲- مقاومت اسمی پیچ مهار نباید از ۶۵ درصد میانگین نیروی متناظر با زوال نمونه‌ها حاصل از آزمون بیشتر در نظر گرفته شود.

۸-۴-۶-۱۱-۲ مقاومت اسمی محاسباتی

مقاومت اسمی پیچ مهار سردار و پیچ مهار خمیده مدفون در ملات یا دوغاب بر اساس ضوابط زیر به دست می‌آید.

۴-۸-۶-۱۱-۲-۱ مقاومت کششی اسمی پیچ مهار سردار

مقاومت کششی اسمی پیچ مهار سردار (B_{an}) با استفاده از رابطه ۲۲-۴-۸ (چنانچه مقاومت کششی با شکست کششی مصالح بنایی کنترل شود) و یا رابطه ۲۳-۴-۸ (چنانچه مقاومت کششی با تسلیم فولاد کنترل شود) به دست می‌آید. مقاومت کششی محوری طراحی (ΦB_{an}) نیز از حاصل ضرب ضریب کاهش مقاومت در کمترین مقدار به دست آمده از روابط ۲۲-۴-۸ و ۲۳-۴-۸ به دست می‌آید.

$$B_{anb} = 0.33A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (22-4-8)$$

$$B_{ans} = A_b f_y \quad (23-4-8)$$

۴-۸-۶-۱۱-۲-۲ مقاومت کششی اسمی پیچ مهار خمیده

مقاومت کششی اسمی پیچ مهار خمیده مدفون (B_{an}) با استفاده از رابطه ۲۴-۴-۸ (چنانچه مقاومت کششی با شکست کششی مصالح بنایی کنترل شود)، یا رابطه ۲۵-۴-۸ (چنانچه مقاومت کششی با بیرون کشیده شدن پیچ مهار کنترل شود) و یا رابطه ۲۶-۴-۸ (چنانچه مقاومت کششی با تسلیم فولاد کنترل شود) به دست می‌آید. مقاومت کششی محوری طراحی نیز (ΦB_{an}) از حاصل ضرب ضریب کاهش مقاومت در کمترین مقدار به دست آمده از روابط ۲۴-۴-۸ الی ۲۶-۴-۸ به دست می‌آید.

$$B_{anb} = 0.33A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (24-4-8)$$

$$B_{anb} = 1.5f'_m e_b d_b + 2.07\pi(l_b + e_b + d_b)d_b \quad (25-4-8)$$

$$B_{ans} = A_b f_y \quad (26-4-8)$$

در رابطه (۸-۴-۲۵)، e_b فاصله بین ابتدای خم پیچ مهار تا انتهای قلاب پیچ می‌باشد.

۸-۴-۱۱-۶-۲-۳ مقاومت برشی پیچ مهار سردار و خمیده

مقاومت برشی اسمی پیچ مهار سردار و خمیده با استفاده از رابطه (۸-۴-۲۷) (چنانچه مقاومت برشی با شکست کششی مصالح بنایی کنترل شود) یا رابطه (۸-۴-۲۸) (چنانچه مقاومت برشی با خورد شدن مصالح بنایی کنترل شود) یا رابطه (۸-۴-۲۹) (چنانچه مقاومت برشی با بیرون کشیده شدن پیچ مهار کنترل شود) یا رابطه (۸-۴-۳۰) (چنانچه مقاومت برشی با تسلیم فولاد کنترل شود) به دست می‌آید. مقاومت برشی طراحی (ΦB_{vn}) نیز از حاصل ضرب کم‌ترین مقدار به دست آمده از روابط (۸-۴-۲۷) الی (۸-۴-۳۰) در ضریب کاهش مقاومت به دست می‌آید.

$$B_{vnb} = 0.33A_{pv}\sqrt{f'_m} \quad (۸-۴-۲۷)$$

$$B_{vnc} = 3216\sqrt{f'_m A_b} \quad (۸-۴-۲۸)$$

$$B_{vnpry} = 2.0B_{anb} = 0.67A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (۸-۴-۲۹)$$

$$B_{vns} = 0.6A_b f_y \quad (۸-۴-۳۰)$$

۸-۴-۱۱-۶-۲-۴ پیچ مهار تحت ترکیب کشش محوری و برش

پیچ مهاری که تحت ترکیب کشش محوری و برش قرار دارد باید رابطه (۸-۴-۳۱) را برآورده نماید.

$$\frac{b_{af}}{\phi B_{an}} + \frac{b_{vf}}{\phi B_{vn}} \leq 1.0 \quad (۸-۴-۳۱)$$

۴-۶-۴-۸ طراحی و اجرای پی

پی ساختمان بنایی مسلح با در نظر گرفتن تلاش‌های محوری، خمشی، برشی و لهیدگی ناشی از اعمال بارهای ثقلی و جانبی وارد از عناصر قائم ساختمان، به صورت پی بتن مسلح نواری و یا مرکب و بر اساس ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی می‌شود. در اجرای پی، تعبیه میلگرد رسته برای کلیه میلگردهای عمودی عناصر قائم دیوار، جرز و ستون، با سطح مقطعی حداقل برابر سطح مقطع میلگرد قائم و با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، الزامی است.

۴-۶-۴-۸-۱۳ طراحی و اجرای دال و دیافراگم

دال کف‌ها و سقف ساختمان بتایی مسلح می‌تواند از انواع تیرچه بلوک، بتن‌آرمه و یا هر دال مهندسی دیگری، که توان و یک‌پارچگی لازم جهت انتقال نیروهای ثقلی و جانبی به عناصر مقاوم ساختمان را داشته باشد، انتخاب شود. تحلیل و طراحی دال و دیافراگم، بسته به نوع آن، بر اساس ضوابط زیر انجام می‌پذیرد.

۴-۶-۴-۸-۱-۱۳-۶-۴-۸ دال تیرچه بلوک

دال تیرچه بلوک اساساً یک دال بنایی مسلح است. این دال در ابتدا برای پوشش سقف در ساختمان‌های بنایی مسلح (به‌ویژه بنایی مسلح با بلوک سیمانی) ابداع گردید، هر چند در حال حاضر از آن برای پوشش سقف در ساختمان‌های دیگر، از جمله ساختمان‌های بتن‌آرمه و فولادی نیز استفاده می‌شود. طراحی سقف تیرچه بلوک باید بر مبنای دستورالعمل‌ها و استانداردهای معتبر انجام پذیرد. در اجرای سقف تیرچه بلوک، رعایت ضوابط زیر الزامی است.

۱- سقف باید از طریق تیرچه‌ها و میلگرد اتصال به‌نحو مناسب به اعضای باربر بنایی مسلح متصل شود.

۲- میلگردهای حرارتی مورد استفاده در بتن پوشش سقف باید حداقل به قطر ۶ میلی‌متر بوده و در فواصل حداکثر ۲۵۰ میلی‌متر، به صورت کاملاً کشیده، در جهت عمود بر تیرچه‌ها، قرار داده

- شوند. رعایت فاصله حداقل ۲۰ میلی‌متر بین شبکه میلگرد پوشش بتن و سطح بلوک‌ها و همچنین حداقل ۲۰ میلی‌متر پوشش بتن روی شبکه میلگرد حرارتی الزامی است.
- ۳- ضخامت پوشش بتن روی بلوک‌ها نباید از ۵۰ میلی‌متر کمتر و از ۷۰ میلی‌متر بیشتر باشد.
- ۴- چنانچه دهانه تیرچه‌ها از ۴ متر بیشتر باشد، لازم است تیرچه‌ها به وسیله کلاف عرضی که عرض مقطع آن حداقل ۱۰۰ میلی‌متر باشد به هم متصل شوند. این کلاف باید دارای حداقل ۲ میلگرد آج‌دار سراسری، هر کدام به قطر حداقل ۱۰ میلی‌متر (یکی در بالا و یکی در پایین مقطع کلاف) باشد.
- ۵- در صورت وجود طره در سقف، لازم است در بالای طره میلگردهایی حداقل به اندازه میلگردهای پایین طره و به طول حداقل ۱/۵ متر تعبیه شوند.

۸-۴-۶-۱۳-۲ دال بتن آرمه

در ساختمان‌های بنایی مسلح، لازم است طراحی و اجرای کف‌ها و سقف بتن‌آرمه بر اساس ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام شود.

۸-۴-۶-۱۳-۳ دال تاق ضربی

در ساختمان‌های بنایی مسلح، لازم است اجرای کف‌ها و سقف تاق‌ضربی بر اساس ضوابط بند ۸-۵-۵-۱ انجام شود.

۷-۴-۷ اجرای اعضای بنایی مسلح

روش‌های گوناگونی برای اجرای اعضای بنایی آجری، بلوک سیمانی و یا ترکیب این دو وجود دارد. نمونه‌هایی از روش‌های اجرایی اعضای بنایی مسلح در بند ۸-۴-۷-۸ راهنمای این مبحث آورده شده است.

۸-۴-۸ الزامات غیرسازه‌ای

۱-۸-۴-۸ نماسازی

در نماسازی ساختمان باید الزامات بند ۸-۳-۵-۶ رعایت شود.

۲-۸-۴-۸ دیوار جداگر

در ساختمان‌های بنایی مسلح، دیوار جداگر، به‌عنوان یک عضو غیرسازه‌ای می‌تواند از نوع بنایی مسلح، بنایی غیرمسلح و یا انواع دیگر باشد. در ساخت دیوارهای جداگر بنایی، الزامات زیر باید رعایت شود:

۱-۲-۸-۴-۸ دیوار جداگر بنایی مسلح

۱- دیوار غیرسازه‌ای جداگر بنایی مسلح باید برای لنگرهای خارج از صفحه ناشی از اینرسی لرزه‌ای خود محاسبه و طراحی شود.

۲- عرض دیوار جداگر آجری نباید از ۱۰۰ میلی‌متر و عرض دیوار جداگر بلوک سفالی یا بتنی نباید از ۸۰ میلی‌متر کمتر باشد. دیوار جداگر آجری باید صرفاً با آجر سوراخ‌دار و ملات ماسه-سیمان ساخته شود.

۳- ارتفاع دیوار جداگر بنایی مسلح از تراز کف مجاور نباید از ۴ متر یا چهل برابر عرض دیوار بیشتر باشد. در صورت تجاوز از این حد، باید با استفاده از مهارهای افقی مناسب، مانند کلاف (مطابق بند ۸-۵-۵-۳)، این الزام محقق شود. مهار افقی باید در طول دیوار به‌طور پیوسته ادامه یافته و به نزدیک‌ترین عناصر قائم سازه‌ای مهار شود. در تحلیل و طراحی دیوار جداگر، می‌توان سهم باربری مهارهای افقی را لحاظ نمود.

۴- طول آزاد دیوار جداگر بنایی مسلح، بین دو عضو سازه‌ای مسلح، نباید از ۵ متر یا پنجاه برابر عرض دیوار بیشتر باشد. در صورت تجاوز از این حد، باید با استفاده از مهارهای قائم مناسب، مانند دیوار یا جرز بنایی مسلح متعامد و یا ستون بنایی مسلح و یا کلاف (مطابق بند ۸-۵-۵-۳)، این الزام محقق شود. مهار قائم باید در تمام ارتفاع دیوار به‌طور پیوسته ادامه یافته و به

نزدیک‌ترین عناصر افقی سازه‌ای مهار شود. در تحلیل و طراحی دیوار جداگر، می‌توان سهم باربری مهارهای قائم را لحاظ نمود.

۵- دیوار غیرسازه‌ای جداگر باید به‌نحو مناسب به اعضای سازه‌ای مانند دیوار، جرز، ستون، تیر، کف و پی متصل شوند. برای این منظور، لازم است میلگردهای دیوار جداگر در اعضای سازه‌ای مهار شوند.

۶- برای اتصال دیوار جداگر به اعضای سازه‌ای باید از طرح‌هایی استفاده شود که صدمات وارد به دیوار جداگر در اثر تغییر شکل اعضای سازه‌ای به حداقل برسد.

۲-۲-۸-۴-۸ دیوار جداگر بنایی غیر مسلح

دیوار غیرسازه‌ای بنایی غیرمسلح باید الزامات بند ۱-۵-۳-۸ را برآورده نماید.

۳-۸-۴-۸ پلکان

در ساخت پلکان، باید الزامات بند ۴-۵-۳-۸ رعایت شود.

۴-۸-۴-۸ آسانسور و بالابر

نصب آسانسور و بالابر در ساختمان‌های بنایی مسلح، با رعایت ضوابط مندرج در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان مجاز می‌باشد. علاوه بر آن باید الزامات فصل سوم این مبحث (بند ۵-۳-۸-۵) نیز رعایت شود.

۵-۸-۴-۸ کف‌سازی

در کف‌سازی طبقات و بام باید الزامات بند ۲-۵-۳-۸ رعایت شود.

۶-۸-۴-۸ تاسیسات

تاسیسات ساختمان‌های بنایی مسلح باید بر مبنای ضوابط مندرج در مباحث مربوطه مقررات ملی ساختمان طراحی و نصب شوند. علاوه بر آن باید الزامات بند ۱۲-۵-۳-۸ نیز رعایت شود.

۷-۸-۴-۸ دیوار محوطه

در ساختمان‌های بنایی مسلح، دیوار محوطه، به‌عنوان یک عضو غیرسازه‌ای می‌تواند از نوع بنایی مسلح، بنایی غیرمسلح و یا انواع دیگر باشد. در ساخت دیوار محوطه بنایی، باید الزامات بند ۶-۳-۸ رعایت شود.

غیر
قابل
استناد

عقود قابل استناد

۵-۸ ساختمان‌های بنایی با کلاف

۱-۵-۸ کلیات

ساختمان بنایی با کلاف، ساختمانی است که با آجر، بلوک سیمانی و یا سنگ ساخته شده و در آن تمام و یا قسمتی از بارهای قائم و تمام بار جانبی در هر دو امتداد اصلی ساختمان توسط دیوارهای بنایی غیرمسلح تحمل می‌شوند. در این ساختمان‌ها، جهت حفظ انسجام و پیوستگی اعضای اصلی ساختمان، شامل دیوارها، سقف و شالوده، از کلاف‌بندی استفاده می‌شود.

۲-۵-۸ محدوده کاربرد

این فصل از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان شامل حداقل ضوابط برای اجرای ساختمان‌های بنایی با کلاف می‌باشد. رعایت محدودیت ارتفاع، تعداد طبقات و پلان ساختمان طبق ضوابط بند ۴-۵-۸ الزامی است.

۳-۵-۸ مصالح

مصالح مصرفی باید با کلیه مقررات و ضوابط ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و فصل دوم این مبحث مطابقت داشته باشد.

۴-۵-۸ الزامات معماری

۱-۴-۵-۸ پلان ساختمان

پلان ساختمان باید واجد ویژگی‌های زیر باشد:

۱- طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا ۲۵ متر بیشتر نباشد.

۲- نسبت به هر دو محور اصلی تقریباً قرینه باشد.

۳- پیشامدگی‌های آن الزامات زیر را برآورده نماید:

الف- اندازه پیشامدگی در هر امتداد نباید از یک پنجم بُعد ساختمان در همان امتداد بیشتر باشد. علاوه بر آن، بعد دیگر پیشامدگی نباید از مقدار پیشامده کمتر باشد.

ب- چنانچه اتصال قسمت پیشامده با ساختمان، بیش از نصف بعد ساختمان در آن امتداد باشد، این قسمت پیشامدگی تلقی نمی‌شود و در این صورت محدودیتی برای بعد دیگر وجود ندارد مشروط بر آن که پلان ساختمان نامتقارن نشود.

در صورت نداشتن هر یک از الزامات فوق، باید با ایجاد درز لرزه‌ای، مطابق بند ۸-۳-۳، ساختمان را به قطعات مناسب تقسیم نمود، به گونه‌ای که هر قطعه واجد شرایط یاد شده باشد. لازم نیست که درز لرزه‌ای در پی ساختمان ادامه یابد.

۸-۴-۵-۲ ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان

در مورد ساختمان‌های مشمول این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:

۱- حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به دو محدود می‌شود.

۲- در احتساب تعداد طبقات، تراز روی سقف زیرزمین نباید نسبت به متوسط تراز زمین مجاور بیش از ۱/۵ متر باشد، در غیر این صورت، زیرزمین نیز به عنوان طبقه‌ای از ساختمان منظور می‌شود. به علاوه، تفاوت تراز سقف زیرزمین با تراز زمین در پایین دست ساختمان نباید از ۲ متر بیشتر باشد. در غیر این صورت، این طبقه نیز به عنوان یک طبقه منظور می‌شود.

۳- حداکثر تعداد طبقات زیرزمین یک طبقه می‌باشد.

۴- تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید بیش از ۸ متر باشد.

۵- ارتفاع طبقه (از روی کلاف زیر دیوار یا پی بتنی تا زیر سقف) نباید از ۴ متر بیشتر باشد. چنانچه ارتفاع طبقه بیشتر از این مقدار در نظر گرفته شود، باید یک کلاف افقی اضافی در

داخل دیوارها و در تراز حداکثر ۴ متر بالاتر از روی کلاف زیر دیوار تعبیه شود. در صورت اخیر می‌توان ارتفاع طبقه را تا حداکثر ۶ متر افزایش داد.

۶- حداکثر ارتفاع زیرزمین، از روی پی بتنی یا کلاف زیر دیوار تا زیر سقف زیرزمین، ۲/۵ متر می‌باشد.

۳-۴-۵-۸ پیشامدگی سقف

در صورت وجود پیشامدگی سقف لازم است ضوابط زیر رعایت شوند:

- ۱- طول پیشامده طره در مورد بالکن‌های سه طرف باز از ۱/۲ متر و برای بالکن‌های دو طرف باز از ۱/۵ متر بیشتر نباشد.
- ۲- طره‌ها باید بخوبی در سقف طبقه مهار شوند.
- ۳- روی هیچ قسمت پیشامدگی ساختمان نباید دیواری ساخته شود ولی ساخت جان‌پناه بنایی تا ارتفاع ۵۰۰ میلی‌متر از روی کف تمام شده مجاز است.

۴-۴-۵-۸ اختلاف سطح سقف در طبقه

حتی‌المقدور از ایجاد اختلاف سطح در طبقه پرهیز شود. چنان‌چه اختلاف سطح در طبقه بیشتر از ۶۰۰ میلی‌متر نباشد، باید در انتهای هر قسمت از سقف یک کلاف افقی مجزا در دیوار، حد فاصل دو قسمتی که اختلاف سطح دارند، اجرا شود و یا اینکه دو قسمت ساختمان به وسیله درز لرزه‌ای از یکدیگر جدا شوند. چنان‌چه اختلاف سطح بیش از ۶۰۰ میلی‌متر باشد، لازم است دو قسمت ساختمان به وسیله درز لرزه‌ای از یکدیگر جدا شوند.

۵-۵-۸ الزامات سازه‌ای

۱-۵-۵-۸ الزامات عمومی

در مورد ملاحظات سازه‌ای ساختمان‌های مشمول این فصل، رعایت موارد کلی زیر الزامی است:

- ۱- تمامی اعضای ساختمان باید به گونه مناسبی به هم پیوسته باشند تا ساختمان در برابر نیروهای وارده به طور یک پارچه عمل کند. به ویژه سقف باید با حفظ انسجام خود به صورت یک پارچه، علاوه بر تحمل و انتقال نیروی ثقلی، نیروی ناشی از زلزله را نیز به اعضای قائم منتقل نماید.
- ۲- ساختمان باید دارای تقارن سازه‌ای مناسب باشد، در غیر این صورت باید از درز لرزه‌ای استفاده شود.
- ۳- از قرار دادن اجزای ساختمانی، تأسیسات و یا اجسام سنگین روی طره‌ها، اعضای لاغر، دهانه‌های بزرگ و بام پرهیز شود.

۸-۵-۵-۲ شالوده و پی

پی ساختمان‌های مشمول این فصل می‌تواند از نوع بتن مسلح و یا ترکیب کرسی چینی و کلاف بتنی زیر دیوار باشد. شالوده و پی ساختمان‌های مشمول این فصل لازم است با رعایت ضوابط زیر ساخته شوند:

۸-۵-۵-۱-۲ شالوده

شالوده قسمتی از پی‌سازی است که زیر پی بتنی و یا کلاف بتنی زیر دیوار اجرا می‌شود. در ساخت شالوده الزامات زیر باید رعایت شوند.

- ۱- شالوده باید در یک تراز ساخته شود و هر گاه احداث شالوده، به هر دلیل، در یک تراز ممکن نباشد، هر بخش از شالوده باید به صورت افقی در یک تراز قرار گیرد.
- ۲- ساخت شالوده شیب‌دار مجاز نیست. در زمین‌های شیب‌دار چنانچه ساخت شالوده ساختمان در یک تراز ممکن نباشد باید از شالوده پلکانی استفاده شود، به طوری که قسمت‌های مختلف شالوده در جهت افقی حداقل ۶۰۰ میلی‌متر هم‌پوشانی داشته و ارتفاع هر پله نباید بیش از ۳۰۰ میلی‌متر باشد.
- ۳- برای اجرای شالوده، پی‌کنی باید تا رسیدن به لایه خاک مقاوم انجام شود. همچنین، عمق پی‌کنی نباید از ۸۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۴- عمق شالوده نباید از ۵۰۰ میلی‌متر کمتر باشد. همچنین، عرض شالوده نباید از ۱/۵ برابر عرض کرسی چینی یا عرض دیوار (در صورت عدم وجود کرسی چینی) کمتر باشد.

۵- در زمین‌های سنگی، که پی‌کنی بدون استفاده از دستگاه‌های ضربه‌ای دشوار می‌باشد، اجرای شالوده الزامی نیست.

۶- شالوده باید به یکی از روش‌های زیر اجرا شود:

الف- شفته آهکی، با عیار حداقل ۲۵۰ کیلوگرم آهک در مترمکعب.

ب- سنگ لاشه غوطه‌ای در بتن با عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب

پ- سنگ کاری با ملات ماسه-سیمان یا باتارد

ت- بتن با عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب

۷- اجرای شالوده به صورت خنک‌چینی با سنگ مجاز نمی‌باشد.

۸-۵-۲-۲ کرسی چینی

کرسی قسمتی از پی‌سازی است که به منظور رسیدن به تراز مورد نظر برای اجرای پی یا کلاف زیر دیوار انجام می‌شود. در کرسی چینی رعایت موارد زیر الزامی است:

۱- کرسی چینی باید از روی سطح بتن یا شفته آهک تسطیح روی شالوده تا پی بتنی و یا کلاف زیر دیوار ادامه داشته باشد.

۲- عرض کرسی در تراز روی شالوده، نباید از بیشترین دو مقادیر زیر کمتر باشد.

الف- نصف ارتفاع کرسی

ب- مقادیر مندرج در جدول ۸-۵-۱، بر حسب تعداد طبقات و نوع خاک ساختگاه.

۳- عرض کرسی در تراز زیر دیوار باید حداقل ۱۰۰ میلی‌متر بیشتر از عرض دیوار باشد.

۴- لازم است کرسی چینی با ۲۰ میلی‌متر ملات ماسه-سیمان با نسبت سیمان به ماسه یک به دو پوشانده شود.

۵- لازم است کرسی چینی با استفاده از سنگ لاشه، آجر یا بلوک سیمانی توپر و ملات ماسه-سیمان، یا ماسه-سیمان-آهک، تعریف شده در فصل دوم این مبحث، اجرا شود.

۶- در صورت استفاده از بلوک سیمانی حفره‌دار، لازم است حفره‌ها از بتن یا ملات کاملاً پر شوند.

۷- در زمین‌های مرطوب، در صورت استفاده از آجر در کرسی چینی، مصرف آجرهای ماسه آهکی یا رسی مرغوب (مهندسی) الزامی است.

۸- در صورت نیاز، می‌توان کرسی چینی را در مقطع به صورت پله‌ای (هرمی) و با رعایت موارد فوق در رابطه با حداقل عرض در تراز زیر و بالای کرسی، اجرا کرد.

جدول ۸-۵-۱ حداقل عرض کرسی چینی

| تعداد طبقات (با احتساب زیر زمین) | | | نوع خاک محل ساخت |
|----------------------------------|-----|-----|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | |
| عرض کرسی چینی (میلی‌متر) | | | |
| ۶۰۰ | ۴۰۰ | ۳۰۰ | خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بیش از ۲ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد. |
| ۷۰۰ | ۵۰۰ | ۳۵۰ | خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بین ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد. |
| ۱۰۰۰ | ۷۰۰ | ۴۰۰ | خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بین ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد. |

۸-۵-۲-۳ پی بتن آرمه

در صورتی که از پی بتن آرمه استفاده شود، رعایت موارد زیر الزامی است:

- ۱- مقاومت فشاری (مشخصه) بتن مورد استفاده در پی حداقل ۲۰ مگاپاسکال باشد.
- ۲- مقاومت کششی میلگرد مورد استفاده در پی حداقل ۲۴ مگاپاسکال باشد.
- ۳- در زیر پی، بتن تسطیح به عرض حداقل ۱۰۰ میلی‌متر بیشتر از عرض پی و ضخامت حداقل ۵۰ میلی‌متر اجرا شود.
- ۴- عرض پی نباید از ۱/۵ برابر عرض دیوار و یا ۶۰۰ میلی‌متر، هر کدام که بیشتر است، کمتر باشد. همچنین عمق پی نباید از ۵۰۰ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.
- ۵- میلگرد عرضی پی بر مبنای میزان میلگرد خمشی مورد نیاز یک پی نواری بتنی جهت انتقال نیروی محوری دیوار محاسبه شده و نباید از مقادیر مندرج در جدول ۸-۵-۲ کمتر در نظر گرفته شود. همچنین، فاصله بین میلگردهای عرضی نباید از ۳۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

۶- میلگرد طولی پی بر مبنای میزان میلگرد حرارتی مورد نیاز یک پی نواری بتنی در نظر گرفته می‌شود. برای این منظور می‌توان از میلگردهای به قطر ۱۲ میلی‌متر با حداکثر فاصله ۳۰۰ میلی‌متر استفاده نمود.

۷- در مناطق سردسیر و دارای یخبندان، لازم است تراز روی پی حداقل ۴۰۰ میلی‌متر زیر سطح زمین قرار گیرد.

جدول ۸-۵-۲ حداقل اندازه میلگرد عرضی (خمشی) پی در هر ۳۰۰ میلی‌متر طول دیوار

| تعداد طبقات (با احتساب زیر زمین) | | | نوع خاک محل ساخت |
|----------------------------------|------|------|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | |
| حداقل اندازه میلگرد عرضی (خمشی) | | | |
| Φ ۱۲ | Φ ۱۲ | Φ ۱۲ | خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بیش از ۲ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد. |
| Φ ۱۴ | Φ ۱۲ | Φ ۱۲ | خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بین ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد. |
| Φ ۱۴ | Φ ۱۴ | Φ ۱۲ | خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بین ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد. |

۸-۵-۵-۲-۴ شالوده کرسی چینی و کلاف بتنی

به جای پی بتنی می‌توان از شالوده کرسی چینی و کلاف بتنی استفاده کرد. چنانچه از شالوده کرسی چینی و کلاف بتنی استفاده شود، رعایت موارد زیر الزامی است.

- ۱- کرسی چینی بر مبنای ضوابط مندرج در بند ۸-۵-۵-۲-۲ اجرا شود.
- ۲- روی کرسی، کلاف بتنی زیر دیوار بر مبنای ضوابط مندرج در بند ۸-۵-۵-۶-۱ اجرا شود.
- ۳- برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، لازم است لایه عایق رطوبتی مناسب بر روی کلاف زیر دیوار و یا در تراز مناسب در درز بستر دیوار اجرا شود.
- ۴- در مناطق سردسیر و دارای یخبندان، لازم است تراز روی کلاف بتنی زیر دیوار حداقل ۴۰۰ میلی‌متر زیر سطح زمین قرار گیرد.

۸-۵-۳ دیوار

دیوارهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای ساختمان‌های مشمول این فصل باید با رعایت ضوابط زیر اجرا شوند:

۸-۵-۳-۱ دیوار سازه‌ای

- ۱- دیوار سازه‌ای به دیواری اطلاق می‌شود که بار ثقلی و (یا) بار جانبی (مانند زلزله) را حمل کند.
- ۲- دیوار سازه‌ای می‌تواند با واحدهای مصالح بنایی آجر، سنگ و یا بلوک سیمانی اجرا شود. چنانچه از بلوک سیمانی حفره‌دار برای ساخت دیوار استفاده شود، لازم است که حفره‌های واحد مصالح بنایی در حین اجرا با بتن و یا ملات فشرده کاملاً پر شود.
- ۳- حداکثر طول مجاز دیوار محصور بین دو کلاف قائم ۵ متر می‌باشد.
- ۴- ارتفاع دیوارهای سازه‌ای باید با مفاد بند ۸-۵-۴ تطبیق نماید.
- ۵- حداکثر نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار سازه‌ای ۱۵ می‌باشد. همچنین، عرض (ضخامت) دیوار سازه‌ای در طبقات نباید از ۲۰۰ میلی‌متر و در زیر زمین از ۳۲۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۶- دیوارهای سازه‌ای طبقات باید در امتداد قائم پیوسته بوده و تا روی پی ادامه داشته باشند.
- ۷- دیوارهای سازه‌ای باید به‌طور یک‌نواخت در دو امتداد عمود بر هم توزیع شوند.

۸-۵-۳-۲ دیوار نسبی

دیوار نسبی، به نسبت سطح مقطع دیوارهای سازه‌ای برشی یک طبقه در هر امتداد، که در برابر بار ناشی از زلزله در آن امتداد مقاومت می‌کنند، به کل مساحت طبقه اطلاق می‌شود. موارد زیر در محاسبه دیوار نسبی به حساب نمی‌آیند.

- ۱- دیوارهای غیرسازه‌ای (جداگر)
- ۲- دیوارهایی که ضخامت آنها از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۳- دیوارهایی که طول آنها از یک‌سوم ارتفاع آنها کمتر باشد.
- ۴- دیوارهایی که طول آنها از ۱/۰ متر کمتر باشد.

۵- ستون‌ها و جرزهای کنار و بین بازشوها که نسبت طول به ارتفاع موثر آنها از یک‌سوم کمتر باشد.

۶- بخش‌هایی از دیوار که در بالا و پایین بازشوها قرار دارند.

۷- دیوارهایی که پس از اجرای سقف ساخته شده و به‌نحو مناسب به سقف وصل نگردیده باشند.

در ساختمان‌های موضوع این فصل در رابطه با دیوار نسبی الزامات زیر باید رعایت شوند:

۱- در هر یک از امتدادهای طولی و عرضی ساختمان، مقدار دیوار نسبی مورد نیاز در هر طبقه، متناظر با خطر نسبی زلزله مندرج در آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، نباید از مقادیر داده شده در جدول ۳-۵-۸ کمتر باشد.

جدول ۳-۵-۸ حداقل دیوار نسبی سازه‌ای در هر امتداد ساختمانی بنایی با کلاف (%)

| خطر نسبی زلزله | | | | | | نوع دیوار و تعداد طبقات | |
|---------------------|----------|---------|----------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------------|
| خطر نسبی متوسط و کم | | | خطر نسبی بسیار زیاد و زیاد | | | | |
| طبقه دوم | طبقه اول | زیرزمین | طبقه دوم | طبقه اول | زیرزمین | | |
| - | ۳ | ۵ | - | ۴ | ۶ | یک طبقه | دیوار آجری |
| ۳ | ۵ | ۶ | ۴ | ۶ | ۸ | دو طبقه | |
| - | ۵ | ۸ | - | ۶ | ۱۰ | یک طبقه | دیوار بلوک سیمانی |
| ۵ | ۸ | ۹ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | دو طبقه | |
| - | ۴ | ۵ | - | ۵ | ۶ | یک طبقه | دیوار سنگی |
| ۴ | ۶ | ۶ | ۵ | ۸ | ۸ | دو طبقه | |

۲- دیوارهای سازه‌ای قابل استفاده در محاسبه دیوار نسبی در هر طبقه و در هر امتداد باید به‌طور یک‌نواخت و قرینه در سطح طبقه پخش شوند، به‌گونه‌ای که فاصله بین مرکز سطح یک طبقه و مرکز سطح دیوارهای نسبی آن طبقه (خروج از مرکزیت) در هر امتداد از ۵٪ بعد ساختمان در آن امتداد بیشتر نباشد. چنان‌چه این فاصله در هر کدام از دو امتداد از ۵٪ بیشتر شود، لازم است به ازای هر یک درصد خروج از مرکزیت مازاد، مقادیر حداقل دیوار نسبی مندرج در

جدول ۸-۵-۳ به اندازه یک درصد افزایش یابند (در ۱/۰۱ ضرب شوند). در هر صورت، در هر طبقه و در هر امتداد، خروج از مرکزیت بیش از ۲۰٪ مجاز نمی‌باشد.

۸-۵-۵-۳ دیوار زیرزمین

رعایت موارد زیر برای دیوار زیرزمین الزامی است:

- ۱- ارتفاع دیوار زیرزمین، از روی کلاف زیر دیوار تا زیر سقف، به ۲/۵ متر محدود می‌شود.
- ۲- ضخامت دیوار زیرزمین نباید از ۳۲۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۳- ضخامت دیوار زیرزمین نباید از ضخامت دیوار طبقه هم‌کف کمتر باشد.
- ۴- کلیه نعل درگاه‌ها در طبقه زیرزمین باید از بتن درجا و یا بنایی مسلح ساخته شده و به کلاف‌های قائم مجاور متصل شوند. استفاده از نعل درگاه فولادی در زیرزمین مجاز نمی‌باشد.
- ۵- دیوارها باید در برابر نفوذ آب و رطوبت عایق کاری شوند.

۸-۵-۵-۴ دیوار غیرسازه‌ای (جداگر)

- دیوار غیرسازه‌ای باید، علاوه بر موارد ذکر شده در بند ۸-۳-۵، الزامات زیر را نیز برآورده نماید:
- ۱- دیوار غیرسازه‌ای منحصراً به منظور جداسازی فضاهای ساختمان به کار می‌رود. وزن این دیوار یا مستقیماً به وسیله شالوده یا با واسطه کف‌ها توسط دیوارهای سازه‌ای تحمل می‌شود.
 - ۲- لازم است کلیه لبه‌های افقی و قائم دیوار غیرسازه‌ای توسط عناصر افقی و قائم محصور و مهار شوند. این عناصر می‌توانند دیوار متعامد، پشت‌بند، دال، پی و یا کلاف باشند.

۸-۵-۵-۵ اجرای دیوار

- در اجرای دیوارهای بنایی غیرمسلح سازه‌ای و غیرسازه‌ای رعایت نکات زیر الزامی است:
- ۱- در ساخت دیوار از یک نوع واحد مصالح بنایی استفاده شود.
 - ۲- استفاده از آجرهای توپر که به صورت سنتی تولید می‌گردند (آجر فشاری یا گری)، بجز برای کرسی‌چینی و ساخت دیوار سازه‌ای زیرزمین، در چینش دیوار سازه‌ای و یا غیرسازه‌ای مجاز نمی‌باشد.

۳- قبل از اجرا، لازم است واحدهای مصالح بنایی زنجاب شوند تا آب ملات را به خود جذب نکنند.
۴- دیوارچینی باید با ملات ماسه-سیمان یا ملات ماسه-سیمان-آهک (باتارد) با نسبت اختلاط مندرج در بند ۸-۲-۲-۶ و با اطمینان از تأمین مقاومت فشاری تعیین شده در این بند انجام شود.

۵- در چینش دیوار، هر واحد مصالح بنایی حداقل به اندازه یک‌چهارم طول خود با واحدهای رگ قبلی هم‌پوشانی داشته باشد.

۶- امتداد رگ‌ها کاملاً افقی باشد.

۷- بندهای قائم در دو رگ متوالی، در یک امتداد نبوده و شاقولی باشند.

۸- ضخامت بندهای افقی و قائم ملات نباید کمتر از ۱۰ میلی‌متر و بیشتر از ۱۵ میلی‌متر باشد. چنان‌چه میلگرد بستر در بند قرار داده شود، می‌توان ضخامت بند را، با توجه به قطر میلگرد و حداقل ۶ میلی‌متر پوشش ملات، حداکثر تا ۲۰ میلی‌متر افزایش داد.

۹- بندهای قائم باید از ملات پر شوند.

۱۰- در هر دیوار سازه‌ای بدون بازشو، که طول آن از $\frac{2}{5}$ متر بیشتر باشد، لازم است در سه تراز مختلف در ناحیه یک‌سوم میانی ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفاده شود. میلگرد بستر باید شامل حداقل دو میلگرد طولی، هر کدام به قطر حداقل ۸ میلی‌متر، که در فاصله‌ای برابر دوسوم ضخامت دیوار از یکدیگر به‌صورت قرینه در بند بستر قرار می‌گیرند، باشد. این میلگردها باید توسط میلگردهای عرضی به قطر حداقل ۶ میلی‌متر و در فواصل حداکثر ۲۵۰ میلی‌متر به یکدیگر متصل شوند. میلگردهای بستر باید بدون انفصال در سرتاسر دیوار تا محل کلاف‌های قائم ادامه یافته و در داخل آن‌ها مهار شوند.

۱۱- هر رگ دیوارچینی باید در کلیه دیوارهای ساختمان هم‌زمان اجرا شده و در یک سطح بالا آورده شود. همچنین، استفاده از روش هشت‌گیر در ساخت دیوارهای متقاطع مجاز نمی‌باشد.

۱۲- اگر دیوارچینی به‌طور هم‌زمان میسر نباشد، می‌توان قسمتهایی از دیوار را به‌صورت لاریز ساخت.

۱۳- دیوارچینی باید کاملاً شاقولی باشد.

۱۴- دیوار در محل اجرای کلاف‌های قائم بتن مسلح باید به صورت دندان‌دار (هشت‌گیر) اجرا شود. در این حالت، حداقل فاصله بین آجرهای هشت‌گیر نباید از بعد لازم کلاف کمتر باشد. به‌جای استفاده از هشت‌گیر می‌توان در هنگام اجرای دیوار با تعبیه دو میلگرد افقی به قطر حداقل ۸ میلی‌متر در هر ۵۰۰ میلی‌متر ارتفاع دیوار، اتصال بین دیوار و کلاف را تأمین نمود. لازم است میلگردهای اتصال در هر طرف از کلاف قائم به اندازه ۳۰۰ میلی‌متر درون بند بستر ادامه یابند.

۱۵- دیوارها باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز به صورت ممتد مرطوب نگه داشته شوند.

۸-۵-۵-۴ بازشو

علاوه بر موارد ذکر شده در بند ۸-۳-۴، رعایت ضوابط زیر در ساختمان‌های موضوع این فصل الزامی است:

- ۱- بازشو نباید سبب قطع کلاف شود.
- ۲- مجموع سطح بازشوها در هر دیوار نباید از یک‌سوم سطح آن دیوار بیشتر باشد.
- ۳- مجموع طول بازشوها در هر دیوار سازه‌ای نباید از یک‌دوم طول دیوار بیشتر باشد.
- ۴- فاصله اولین بازشو از ابتدای طول دیوار نباید از دوسوم ارتفاع بازشو و یا ۷۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۵- فاصله دو بازشو نباید از دوسوم ارتفاع کوچکترین بازشوی طرفین خود و همچنین از یک‌ششم مجموع طول آن دو بازشو کمتر باشد. در غیر این صورت جرز بین دو بازشو جزئی از بازشو منظور می‌شود و نباید آن را به عنوان دیوار سازه‌ای به حساب آورد.
- ۶- هیچ‌یک از ابعاد بازشو نباید از ۲ متر بیشتر باشد.
- ۷- چنانچه هر کدام از موارد ۲ تا ۶ برآورده نشود، لازم است اطراف بازشوهای مربوطه، بر اساس ضوابط بند ۸-۵-۵-۳، کلاف بازشو تعبیه شود.

۸-۵-۵-۵ نعل درگاه

در اجرای نعل درگاه، علاوه بر موارد ذکر شده در بند ۸-۳-۴، رعایت موارد زیر الزامی است:

- ۱- در صورت استفاده از کلاف‌های قائم در اطراف بازشو، نعل درگاه باید به‌نحو مناسبی به آن‌ها متصل شود.
- ۲- عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد.
- ۳- نعل درگاه روی بازشوها مجاور باید به‌صورت یک‌سره اجرا شده و ضوابط طول تکیه‌گاه مندرج در مورد ۳ بند ۸-۳-۴-۸ را نیز برآورده نماید.

۸-۵-۵-۶ کلاف‌بندی

کلاف‌بندی ساختمان‌های موضوع این فصل، جهت حفظ انسجام و پیوستگی اعضای اصلی ساختمان، شامل دیوارها، کف‌ها و سقف‌ها، الزامی است. کلاف‌بندی باید بر اساس ضوابط زیر انجام گیرد. همچنین، لازم است کلیه کلاف‌های افقی و قائم از بتن مسلح، با مقاومت مشخصه ۲۰ مگاپاسکال ساخته شوند.

۸-۵-۵-۱ کلاف‌بندی افقی

الف) مشخصات و محل قرار دادن کلاف افقی:

در کلیه دیوارهای باربر، کلاف افقی باید در تراز زیر و تراز روی دیوار با رعایت ضوابط زیر ساخته شود:

- ۱- در تراز زیر دیوار: عرض کلاف نباید از عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلی‌متر و ارتفاع آن نباید از دوسوم عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۲- در تراز روی دیوار: عرض کلاف نباید از عرض دیوار کمتر باشد، مگر در دیوارهای بیرونی که به منظور نماسازی می‌توان عرض کلاف را حداکثر تا ۵۰ میلی‌متر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود، ولی در هر حالت عرض کلاف افقی نباید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد. ارتفاع کلاف نیز نباید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد. هنگام اجرای کلاف سقف، تدابیر لازم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ شود. همچنین، چنان‌چه سقف از تاول تخت بتن مسلح درجا ساخته شود، نیازی به کلاف افقی اضافی در تراز سقف نیست.

ب) مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کلاف افقی بتنی:

- ۱- میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر ۱۲ میلی‌متر باشند.
- ۲- میلگردهای طولی باید حداقل چهار عدد بوده و در چهار گوشه کلاف با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند. در صورتی که عرض کلاف از ۲۵۰ میلی‌متر فراتر رود تعداد میلگردهای طولی باید به ۶ عدد و یا بیشتر افزایش داده شود به گونه‌ای که فاصله هر دو میلگرد مجاور از ۲۵۰ میلی‌متر بیشتر نباشد.
- ۳- میلگردهای طولی باید با تنگ‌هایی به قطر حداقل ۸ میلی‌متر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگ‌ها از یکدیگر نباید از ۲۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد. فاصله تنگ‌ها در طولی برابر با ۴۵۰ میلی‌متر از بر کلاف قائم، که ناحیه بحرانی نامیده می‌شود، باید به ۱۰۰ میلی‌متر کاهش یابد. در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کلاف‌ها به یکدیگر، نباید میلگرد وصله شود.
- ۴- پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید در مورد کلاف زیر دیوار از ۵۰ میلی‌متر و در مورد کلاف سقف از ۳۰ میلی‌متر کمتر باشد.

پ) اتصال کلاف‌های افقی:

- ۱- در هر تراز، کلاف‌ها باید به یکدیگر متصل شوند تا کلاف‌بندی به صورت یک شبکه به هم پیوسته باشد.
- ۲- میلگردها در محل تلاقی کلاف‌ها باید حداقل به اندازه ۵۰۰ میلی‌متر هم‌پوشانی داشته باشند.
- ۳- کلاف افقی نباید در هیچ جا منقطع باشد. در صورت نیاز به عبور لوله، قطر آن نباید بیش از یک‌ششم عرض کلاف باشد. عبور لوله نباید باعث قطع و یا جابجایی میلگردها شود. همچنین لوله آب گرم باید با عایق حرارتی پوشانده شود.

۸-۵-۶-۲ کلاف‌بندی قائم

الف) مشخصات و محل قرار دادن کلاف قائم

۱- کلاف‌های قائم بتن مسلح باید در محل تقاطع دیوارهای سازه‌ای تعبیه شوند. در صورتی که طول دیوار بین دو کلاف بیشتر از ۵ متر باشد باید کلاف‌های قائم اضافی با توزیع یک‌نواخت در فواصل حداکثر ۵ متر در داخل دیوار، تعبیه شود.

۲- عرض کلاف قائم نباید از عرض دیوار مجاور در هر جهت کمتر باشد. مگر در دیوارهای بیرونی که به منظور نماسازی می‌توان عرض کلاف را حداکثر تا ۵۰ میلی‌متر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود ولی در هر حالت هیچ یک از ابعاد مقطع کلاف قائم نباید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۳- در ساختمان‌های دو طبقه و یا ساختمان‌های دارای زیرزمین، لازم است در کلیه گوشه‌های بیرونی ساختمان از کلاف قائم گوشه (دوبل)، مطابق مورد (پ) در زیر استفاده نمود.

۴- طول کلاف قائم گوشه در امتداد گوشه، نباید از ۵۰۰ میلی‌متر و یا عرض دیوار متعامد به‌علاوه ۲۰۰ میلی‌متر، هر کدام بیشتر است، کمتر باشد.

(ب) مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کلاف قائم بتنی تک

۱- میلگردهای طولی باید از نوع آج‌دار با حداقل قطر ۱۲ میلی‌متر باشد.

۲- حداقل چهار میلگرد طولی باید در چهار گوشه کلاف با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند و به‌نحو مناسبی با میلگردهای طولی کلاف افقی مهار شوند.

۳- میلگردهای طولی باید با تنگ‌هایی به قطر حداقل ۸ میلی‌متر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگ‌ها از یکدیگر نباید از ۲۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد. حداکثر فاصله تنگ‌ها در ناحیه بحرانی بالا و پایین کلاف باید به ۱۰۰ میلی‌متر کاهش یابد. طول ناحیه بحرانی در کلاف قائم از بر داخلی کلاف افقی محاسبه می‌شود و بزرگترین دو مقدار زیر می‌باشد.

(الف) یک‌پنجم فاصله محور تا محور کلاف‌های افقی بالا و پایین دیوار

(ب) دو برابر ضخامت کلاف قائم در راستای عمود بر دیوار

۴- در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کلاف‌ها به یکدیگر، نباید میلگرد وصله شود.

۵- پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید از ۳۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۶- در صورتی که حداقل عرض مقطع کلاف از ۳۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد، تعداد میلگردهای طولی باید به ۶ عدد و یا بیشتر افزایش داده شود، به طوری که فاصله هر دو میلگرد مجاور از ۲۵۰ میلی‌متر بیشتر نباشد.

۷- میلگردهای طولی کلاف قائم طبقه زیرین باید حداقل به اندازه ۲۵۰ میلی‌متر به صورت قائم و با خم ۹۰ درجه، حداقل ۲۰۰ میلی‌متر در داخل پی یا کلاف زیر دیوار مهار شوند.

پ) مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کلاف قائم بتنی گوشه (دوبل)

- ۱- میلگردهای طولی باید از نوع آج‌دار با حداقل قطر ۱۲ میلی‌متر باشد.
- ۲- حداقل هشت میلگرد طولی باید به آرایشی مطابق بند ۸-۵-۵-۶-۲ راهنمای این مبحث و با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند و به نحو مناسبی به میلگردهای طولی کلاف افقی مهار شوند.
- ۳- میلگردهای طولی باید با تنگ‌هایی به قطر حداقل ۸ میلی‌متر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگ‌ها از یکدیگر نباید از ۲۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد. حداکثر فاصله تنگ‌ها در ناحیه بحرانی بالا و پایین کلاف باید به ۱۰۰ میلی‌متر کاهش یابد. طول ناحیه بحرانی در کلاف قائم از بر داخلی کلاف افقی محاسبه می‌شود و بزرگترین دو مقدار زیر می‌باشد.

الف) یک پنجم فاصله محور تا محور کلاف‌های افقی بالا و پایین دیوار

ب) دو برابر ضخامت کلاف قائم در راستای عمود بر دیوار

- ۴- در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کلاف‌ها به یکدیگر، نباید میلگرد وصله شود.
- ۵- پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید از ۳۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۶- چنانچه عرض کلاف در هر امتداد از ۳۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد، تعداد میلگردهای طولی در آن امتداد و در هر ردیف باید به ۳ عدد و یا بیشتر افزایش داده شود، به گونه‌ای که فاصله هر دو میلگرد مجاور از ۲۵۰ میلی‌متر بیشتر نباشد.
- ۷- میلگردهای طولی کلاف قائم طبقه زیرین باید حداقل به اندازه ۲۵۰ میلی‌متر به صورت قائم و با خم ۹۰ درجه، حداقل ۳۰۰ میلی‌متر در داخل پی یا کلاف زیر دیوار مهار شوند.

ت) اتصال کلاف‌های قائم

کلاف‌های قائم باید به‌نحو مناسب به کلاف‌های افقی متصل شوند. در نقاط تقاطعی که کلاف قائم ادامه می‌یابد، میلگردهای طولی کلاف قائم باید بدون قطع شدن از درون کلاف افقی عبور نمایند. در نقاط تقاطعی که کلاف قائم ادامه نمی‌یابد، میلگردهای طولی کلاف قائم باید تا روی میلگردهای فوقانی کلاف افقی ادامه یافته و با خم ۹۰ درجه حداقل به اندازه ۵۰۰ میلی‌متر در داخل کلاف افقی مهار شوند. همچنین، کلاف‌های قائم باید به‌نحو مناسب به یکدیگر و به پی یا کلاف زیر دیوار متصل شوند.

۸-۵-۵-۶-۳ کلاف بازشو

چنانچه بازشوها شرایط هندسی موارد ۲ تا ۶ بند ۸-۵-۵-۴ را نداشته باشند، لازم است اطراف آنها کلاف بازشو اجرا شود. کلاف بازشویی تواند از جنس بتن آرمه و یا فولاد باشد.

الف) کلاف بازشوی بتن آرمه:

کلاف بازشوی بتن آرمه باید ضوابط زیر را برآورده سازد.

- ۱- بعد کلاف بازشوی بتنی افقی و قائم، در امتداد دیوار، نباید از ۱۰۰ میلی‌متر کمتر باشد. همچنین، عرض کلاف بازشو باید برابر با عرض دیوار باشد.
- ۲- مقاومت فشاری بتن کلاف بازشوی بتن آرمه نباید از ۲۰ مگاپاسکال کمتر باشد.
- ۳- لازم است کلاف بازشوی بتنی توسط دو میلگرد، هرکدام به قطر حداقل ۱۰ میلی‌متر که در فواصل حداکثر ۲۰۰ میلی‌متر توسط میلگردهای عرضی، به قطر حداقل ۶ میلی‌متر بسته شده باشند، مسلح شود. چنانچه عرض دیوار از ۳۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد، لازم است از سه عدد و یا بیشتر میلگرد در عرض استفاده نمود، به‌گونه‌ای که فاصله بین میلگردها از ۲۵ میلی‌متر بیشتر نباشد.
- ۴- لازم است کلاف بازشوی قائم، به‌وسیله یکی از دو روش دندانه‌ای و یا اتصال میلگرد بستر به دیوار متصل شود.

۵- لازم است کلاف‌های افقی و قائم بتنی باز شو به‌نحو مناسب به یکدیگر و به کلاف‌های قائم و افقی دیگر (کلاف ساختمان و کلاف باز شو) متصل گردند.

ب) کلاف بازشوی فولادی:

بجای استفاده از کلاف بازشوی بتنی، می‌توان از کلاف بازشوی فولادی مناسب استفاده نمود. در اجرای کلاف بازشوی فولادی، رعایت ضوابط زیر الزامی است.

۱- سطح مقطع کلاف بازشوی فولادی نباید از ۸۰۰ میلی‌متر مربع کمتر باشد.

۲- لازم است کلاف بازشوی فولادی قائم، در فواصل حداکثر برابر با ۴۰۰ میلی‌متر، توسط دو شاخه میلگرد بستر به قطر حداقل ۱۰ میلی‌متر و به طول حداقل ۳۰۰ میلی‌متر، به دیوار مجاور مهار شود.

۳- لازم است کلاف‌های بازشوی افقی و قائم فولادی به‌نحو مناسب به یکدیگر و به کلاف‌های قائم و افقی بتنی متصل شوند.

۸-۵-۵-۷ جان‌پناه

در ساخت جان‌پناه، الزامات زیر باید رعایت شوند:

۱- ارتفاع جان‌پناه اطراف بام و بالکن‌ها از کف تمام شده نباید از ۵۰۰ میلی‌متر بیشتر و ضخامت آن نباید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۲- لازم است دیوار جان‌پناه در فواصل حداکثر ۵ متر توسط کلاف‌های قائم دیوار، که از طبقه زیر جان‌پناه ادامه می‌یابند، مهار شود.

۳- لازم است بر روی جان‌پناه یک کلاف افقی بتن‌آرمه، به عمق حداقل ۱۰ میلی‌متر و عرضی برابر با عرض جان‌پناه، که با حداقل دو میلگرد افقی به قطر ۱۰ میلی‌متر مسلح می‌شود، اجرا شود. بجای استفاده از کلاف افقی بتن‌آرمه، می‌توان از کلاف افقی فولادی مطابق بند ۸-۵-۵-۳-۶ استفاده نمود.

۸-۵-۵-۸ سقف

سقف ساختمان‌های مشمول این فصل می‌تواند به‌صورت تخت، شیب‌دار و قوسی با رعایت شرایط زیر ساخته شود.

۱- در زیر سقف، یک کلاف افقی مطابق بند ۸-۵-۵-۶-۱ اجرا شود. هنگام اجرای کلاف سقف، تدابیر لازم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ شود.

۲- بخش طره‌ای سقف باید هم‌زمان با سقف اجرا شده و تیرهای آن ادامه تیرهای سقف باشد.

۳- طراحی و اجرای سقف از هر نوع باید بر اساس ضوابط صحیح بوده به گونه‌ای که انسجام سقف و اتصال آن به کلاف زیر سقف حفظ شود. در ادامه، ضوابط مربوط به اجرای سقف‌های موضوع این فصل آورده شده است.

۸-۵-۵-۸-۱ سقف تاق ضربی

در طراحی و اجرای سقف تاق ضربی رعایت موارد زیر الزامی است.

۱- تیرآهن‌های سقف باید بر اساس روش تنش مجاز و برای بارهای خدمت ساکن، سربار و زلزله (عمود بر صفحه سقف) طراحی شوند. به جای بار زلزله می‌توان بار ساکن را ۵۰٪ افزایش داد.

۲- فاصله بین تیرآهن‌های سقف نباید از ۱ متر بیشتر باشد.

۳- خیز تاق آجری نباید از ۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۴- طول نشیمن تیرهای اصلی سقف بر روی کلاف افقی باید برابر عرض کلاف باشد.

۵- تیرآهن‌های سقف باید در فواصل حداکثر ۲ متر توسط تیرآهن‌های عرضی (حداکثر یک شماره کمتر از تیرآهن اصلی) که در دل تیرآهن‌های سقف قرار می‌گیرند، به یکدیگر متصل شوند. لازم است تیرآهن‌های عرضی در محل تقاطع تیرآهن‌های اصلی با دیوار باربر (روی کلاف افقی) نیز اجرا شوند.

۶- لازم است تیرآهن‌های عرضی با استفاده از اتصال مناسب نبشی و تسمیه به تیرآهن‌های اصلی سقف و در صورت پیوسته بودن، با استفاده از صفحه اتصال فولادی به کلاف متصل شوند.

۷- لازم است تیرآهن‌های اصلی سقف با استفاده از صفحه اتصال فولادی به سطح بالایی کلاف افقی متقاطع متصل شوند.

۸- چنانچه سقف تاق ضربی در تراز کلاف افقی اجرا شود، انتهای تیرآهن‌های اصلی سقف باید در تمام عرض کلاف بتنی، درون شبکه میلگرد کلاف قرار گرفته و به‌نحو مناسب به آن متصل شود.

۹- تکیه‌گاه مناسبی برای پاتاق آخرین دهانه تاق‌ضربی تعبیه شود. این تکیه‌گاه می‌تواند با قرار دادن یک نیمرخ فولادی و اتصال آن با کلاف زیر خود یا با جاسازی در کلاف بتنی تأمین شود.

۱۰- لازم است تیرآهن‌های اصلی سقف با استفاده از تسمه فولادی، به عرض حداقل ۵۰ میلی‌متر و ضخامت حداقل ۵ میلی‌متر، به صورت ضربدری مهار شوند.

۱۱- برای اجرای تاق آجری لازم است از آجر سوراخ‌دار و ملات گچ و خاک، مطابق بند ۸-۲-۲-۶-۱، استفاده شود.

۸-۵-۵-۲-۸ سقف تیرچه بلوک

طراحی سقف تیرچه بلوک باید بر مبنای دستورالعمل‌ها و استانداردهای معتبر انجام پذیرد. در اجرای سقف تیرچه بلوک، رعایت ضوابط بند ۸-۴-۶-۱۳-۱ الزامی است. همچنین، لازم است با استفاده از میلگردهای اتصال، تیرچه‌های سقف به‌نحو مناسب به کلاف افقی متصل شوند.

۸-۵-۵-۳-۸ سقف بتن‌آرمه

در ساختمان‌های بنایی با کلاف، لازم است طراحی و اجرای کف‌ها و سقف بتن‌آرمه بر اساس ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و با توجه به الزامات زیر انجام گیرد.

۱- با توجه به نوع سیستم باربری این گونه ساختمان‌ها در تحلیل دال بتن‌آرمه، لازم است شرایط تکیه‌گاهی دال به صورت صلب در نظر گرفته شود.

۲- لازم است بتن‌ریزی دال بتن‌آرمه و کلاف افقی به صورت هم‌زمان اجرا شود.

۳- در صورت اجرای دال بتن‌آرمه تخت، ضمن رعایت کلیه ضوابط طراحی و اجرای این نوع دال، می‌توان کلاف افقی سقف را اجرا نکرد، مشروط بر آن که اتصال مناسب بین کلاف‌های قائم دیوار و بازشو و دال تخت برقرار گردد.

۸-۵-۵-۴-۸ سقف شیب‌دار

سقف شیب‌دار متشکل از خریپ‌های چوبی یا فلزی، تیرچه‌های فرعی و پوشش مناسب روی تیرچه‌های فرعی می‌باشد. در اجرای این نوع سقف رعایت ضوابط زیر الزامی است:

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

- ۱- حداکثر فاصله خریاها از یکدیگر $4/5$ متر می‌باشد.
- ۲- خریاهای سقف شامل اعضای فوقانی، تحتانی و اعضای مورب و یا قائم متصل‌کننده اعضای فوقانی و تحتانی می‌باشند.
- ۳- در خریاهای چوبی، اعضای فوقانی و تحتانی باید از چوب‌هایی با قطر حداقل 80 میلی‌متر باشند.
- ۴- در سقف‌های شیب‌دار چوبی، اعضای مورب و یا قائم باید از چوب‌هایی با قطر حداقل 50 میلی‌متر طول حداکثر $1/2$ متر باشند.
- ۵- فاصله مرکز به مرکز تقاطع‌های موجود روی اعضای فوقانی و تحتانی حداکثر $1/2$ متر باشد.
- ۶- اعضای مورب باید به‌طور مناسبی به اعضای فوقانی و تحتانی متصل شوند. همواره باید امتداد کلیه اعضا در یک اتصال از یک نقطه به نام مفصل بگذرد.
- ۷- تیرچه‌ها باید به‌نحو مناسبی به اعضای فوقانی متصل شوند.
- ۸- فاصله محور به محور تیرچه‌ها نباید بیشتر از 600 میلی‌متر باشد.
- ۹- حداقل قطر تیرچه‌های چوبی براساس جدول ۸-۵-۴ به‌دست می‌آید.

جدول ۸-۵-۴ حداقل قطر تیرچه‌های چوبی روی خریاها به میلی‌متر

| فاصله خریاها از یکدیگر به متر | | | فاصله محور تا محور |
|-------------------------------|-----|-----|----------------------------|
| ۴/۵ | ۴ | ۳ | تیرچه‌های اصلی به میلی‌متر |
| ۱۶۰ | ۱۵۰ | ۱۲۰ | ۴۰۰ |
| ۱۷۰ | ۱۶۰ | ۱۳۰ | ۵۰۰ |
| ۱۸۰ | ۱۷۰ | ۱۴۰ | ۶۰۰ |

تبصره: برای پوشش فلزی، اعداد این جدول در عدد $0/75$ ضرب می‌شوند.

۸-۵-۵-۴-۱ پوشش سقف شیب‌دار

پوشش روی تیرچه‌ها باید به روش مناسب، مانند یکی از روش‌های زیر اجرا شود:

الف) پوشش فلزی:

در این نوع پوشش، روی تیرچه‌ها با استفاده از ورق‌های فلزی موج‌دار پوشانده می‌شود. این ورق‌ها باید به وسیله پیچ‌های خم‌شده (پیچ سرخم) و واشرهای لاستیکی جهت آب‌بندی به تیرچه‌ها وصل شوند.

ب) پوشش سفالی:

در این نوع پوشش، روی تیرچه‌ها باید با تخته‌هایی به ضخامت حداقل ۱۰ میلی‌متر کاملاً پوشیده شود. لازم است تخته‌ها با میخ‌های چوبی یا فلزی به تیرچه‌ها وصل شوند. زهوار نگهدارنده سفال‌ها باید توسط میخ به تخته‌ها متصل شود. سفال‌ها باید چنان قرار داده شوند که هم‌پوشانی مناسب جهت آب‌بندی سقف داشته باشند.

پ) پوشش غوره‌گل:

در این نوع پوشش، روی تیرچه‌ها باید با تخته‌هایی به ضخامت حداقل ۱۰ میلی‌متر کاملاً پوشیده شود. تخته‌ها باید با میخ‌های چوبی یا فلزی به تیرچه‌ها وصل شوند. لازم است روی تخته‌ها با استفاده از غوره‌گل به ضخامت حداکثر ۱۰۰ میلی‌متر به‌طور کامل پوشیده شده و روی غوره‌گل، اندود کاه‌گل به ضخامت حداکثر ۳۰ میلی‌متر اجرا شود.

۸-۵-۵-۸-۵ سقف قوسی

سقف قوسی از نوع آجری، چوبی و یا ترکیبی از عناصر فولادی، بتن‌آرمه و آجر می‌باشد. این سقف‌ها می‌توانند به شکل استوانه‌ای یا گنبدی ساخته شوند. سقف قوسی روی کلاف بتن‌آرمه افقی زیر سقف قرار می‌گیرد و باید به‌طور مناسب به آن وصل شود. پوشش روی این نوع سقف می‌تواند از انواع عایق‌های رطوبتی رایج و یا اندود کاه‌گل به ضخامت حداکثر ۳۰ میلی‌متر یا آجرفرش باشد. در اجرای سقف‌های قوسی رعایت ضوابط زیر الزامی است.

الف) سقف‌های استوانه‌ای

۱- حداقل خیز قوس استوانه‌ای برای دهانه‌های کناری برابر نصف دهانه و برای دهانه‌های میانی برابر یک‌سوم دهانه می‌باشد.

۲- به منظور تحمل نیروی رانش افقی باید به یکی از شیوه‌های زیر عمل شود:

الف- کلاف افقی زیر سقف باید در جهت دهانه قوس و در فواصل حداکثر ۱/۵ متر به وسیله یک عضو افقی (کس) در جهت عمود بر محور قوس تقویت شود. عضو افقی کششی می‌تواند از نوع تیر بتن‌آرمه یا فولادی بوده و لازم است به‌نحو مناسب در کلاف افقی مهار شود. عضو افقی بتن‌آرمه باید در ای حداقل سطح مقطع ۱۰۰ سانتی‌متر مربع بوده و حداقل با دو میلگرد آج‌دار، هر کدام به قطر ۱۰ میلی‌متر، مسلح شود. سطح مقطع عضو افقی فولادی (ترجیحاً از نوع: A، ناودانی، نبشی یا قوطی) نباید کمتر از ۸۰ میلی‌متر مربع باشد.

ب- دیوارهای کناری باید در فواصل حداکثر برابر ۱/۵ متر توسط پشت‌بند مناسب تقویت شوند.

ب) سقف‌های گنبدی

سقف‌های گنبدی باید دارای پلان دایره‌ای یا چند ضلعی منظم باشند. حداقل خیز قوس این نوع سقف برابر با یک‌سوم دهانه گنبد است. در این نوع سقف لازم است علاوه بر کلاف بتنی افقی روی دیوار، یک کلاف بتن‌آرمه افقی پیوسته در زیر گنبد تعبیه شده و به کلاف افقی روی دیوار متصل شود به طوری که دو کلاف یک مجموعه به هم پیوسته را تشکیل دهند.

۸-۵-۵-۶-۸ سقف چوبی تخت

سقف تخت از نوع چوبی متشکل از تیر، پوشش تخته یا نظیر آن، غورگل و اندود کاه‌گل یا اندودهای دیگر می‌باشد. در اجرای این نوع سقف رعایت موارد زیر الزامی است:

- ۱- لازم است تیرهای اصلی سقف از نوع چوب چهارتراش باشند.
- ۲- تیرهای اصلی سقف باید روی کلاف افقی سقف قرار گرفته و به‌نحو مناسب آن متصل شوند.
- ۳- فاصله محور تا محور تیرهای اصلی سقف نباید از ۶۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.
- ۴- حداقل قطر یا عمق تیرها باید بر اساس جدول ۸-۵-۵ تعیین شود.

۵- تیرهای اصلی سقف باید از هر طرف ساختمان حداقل ۳۰۰ میلی‌متر و حداکثر ۶۰۰ میلی‌متر به صورت طره ادامه یابند.

۶- روی تیرها به وسیله تخته‌هایی با ضخامت حداقل ۱۰ میلی‌متر یا مصالح مناسب دیگر به صورت کاملاً بهم چسبیده پوشیده شود.

۷- روی تخته‌ها با غوره‌گل به ضخامت حداکثر ۱۰۰ میلی‌متر پوشیده شود.

۸- به منظور عایق کاری، روی غوره‌گل با کاه‌گل به ضخامت حداکثر ۳۰ میلی‌متر و یا انواع آندوهای رایج پوشیده شود.

۹- در صورت استفاده از کاه‌گل، برای عایق کاری مجدد لایه کاه‌گل قبلی باید برداشته شود.

جدول ۸-۵-۵ حداقل قطر تیرهای چوبی اصلی به میلی‌متر

| دهانه تیرهای اصلی به متر | | | | فاصله محور تا محور |
|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|
| ۴/۵ | ۴ | ۳ | ۲ | تیرهای اصلی به میلی‌متر |
| ۱۶۰ | ۱۵۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴۰۰ |
| ۱۷۰ | ۱۶۰ | ۱۳۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱۸۰ | ۱۷۰ | ۱۴۰ | ۱۱۰ | ۶۰۰ |

۸-۵-۵-۹ خرپشته

در اجرای خرپشته باید الزامات زیر رعایت شود.

۱- چنانچه سطح زیربنای خرپشته بیش از ۲۵ درصد سطح زیربنای طبقه زیر خود باشد، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب شده و باید ضوابط بند ۸-۴-۲ را برآورده نماید.

۲- لازم است ضوابط مربوط به دیوار نسبی طبقه، در هر دو امتداد، مطابق الزامات بند ۸-۵-۳-۲ رعایت شود.

۳- لازم است سیستم کلافبندی ساختمان، شامل کلاف‌های قائم و افقی، در خرپشته نیز ادامه یابد.

۶-۵-۸ الزامات غیرسازه‌ای

۱-۶-۵-۸ نماسازی

در نماسازی ساختمان بنایی با کلاف باید الزامات بند ۶-۵-۳-۸ رعایت شود.

۲-۶-۵-۸ دیوار جداگر

در ساخت دیوارهای غیرسازه‌ای جداگر، لازم است ضوابط بند ۱-۵-۳-۸ و بند ۴-۳-۵-۵-۸ رعایت شود.

۳-۶-۵-۸ پلکان

در ساخت پلکان، علاوه بر الزامات بند ۴-۵-۲-۸، موارد زیر نیز باید رعایت شوند.

- ۱- محاسبه بار وارد بر پلکان بر مبنای ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و طراحی پلکان بر مبنای ضوابط مبحث نهم و یا مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
- ۲- لازم است دال پلکان در تراز کف به پی بتن‌آرمه یا کلاف افقی، در تراز پاگرد به کلاف افقی نیم طبقه و در تراز طبقه به کلاف افقی طبقه به‌نحو مناسب (مانند جزئیات ارائه شده در بند ۸-۳-۴-۵-۳ راهنمای این مبحث) متصل شود.

۴-۶-۵-۸ آسانسور و بالابر

نصب آسانسور و بالابر در ساختمان‌های موضوع این فصل، باید بر اساس ضوابط بند ۵-۵-۳-۸ باشد.

۵-۶-۵-۸ کف‌سازی

در کف‌سازی طبقات و بام، باید الزامات بند ۲-۵-۳-۸ رعایت شود.

۸-۵-۶-۶ تاسیسات

تاسیسات ساختمان‌های بنایی با کلاف باید بر مبنای ضوابط مندرج در مباحث مربوطه مقررات ملی ساختمان و با توجه به الزامات بند ۸-۳-۵-۱۲ طراحی و نصب شوند.

۸-۵-۶-۷ دیوار محوطه

در ساخت دیوار محوطه بنایی باید الزامات بند ۸-۳-۶ رعایت شود. در ساخت دیوار محوطه بنایی با کلاف، علاوه بر الزامات بند ۸-۳-۶، لازم است موارد زیر رعایت شود.

۱- لازم است برای مهار دیوار بنایی، علاوه بر پی بتنی و یا کلاف بتنی زیر دیوار، از کلاف قائم و کلاف افقی روی دیوار استفاده شود.

۲- طول آزاد دیوار بنایی با کلاف بین دو پشت بند یا کلاف قائم، نباید از ۵ متر بیشتر باشد.

۳- ضوابط اجرای کلاف قائم دیوار، مشابه کلاف قائم ساختمان (بند ۸-۵-۶-۲-ب) می‌باشد.

۴- ضوابط اجرای کلاف افقی روی دیوار، چنانچه ارتفاع دیوار از ۲ متر بیشتر نباشد، مشابه کلاف

افقی روی جان‌پناه (مورد ۳، بند ۸-۵-۵-۷) و چنانچه بیشتر از ۲ متر باشد، مشابه کلاف افقی

ساختمان (بند ۸-۵-۶-۱) می‌باشد.

پیوست ۸-پ-۱

استانداردهای ملی ایران مرتبط با مبحث هشتم

- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۹۳: "سیمان تعیین مقاومت فشاری و خمشی - روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۷۶۱: "آیین کاربرد حفاظت و انبار کردن سیمان در کارگاه ساختمانی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۳۱: "سیمان سفید- ویژگی‌ها و معیارهای انطباق"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۴۴۳۲: "ویژگی‌های سیمان پرتلند پوزولانی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۳۵۱۶: "سیمان بنایی- قسمت اول: ترکیبات، ویژگی‌ها و معیارهای انطباق"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۳۵۱۶: "سیمان بنایی- قسمت دوم: روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۵۱۷: "ویژگی‌های سیمان سرباره‌ای"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۷۰: "آهک ساختمانی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۴۷۳۵: "آهک هیدراته برای مصارف ساختمانی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۱۶۱: "سقف پوش گچی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۷۸۶: "گچ- بلوک‌های گچی- تعاریف، الزامات و روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۱۲۰۱۵: "گچ‌های ساختمانی و اندودهای گچی آماده- قسمت اول: تعاریف و ویژگی‌ها"

- استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۱۲۰۱۵: "گچ‌های ساختمانی و اندودهای گچی آماده- قسمت دوم: روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۰۶: "ملاهای بنایی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۰۶-۱: "ملاهای بنایی- قسمت اول: ملاهای اندودکاری بیرونی و داخلی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۰۶-۲: "ملاهای بنایی- قسمت دوم: ملاهای کارهای بنایی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۹۰۳: "تهیه و بکار بردن ملاهای بنایی- بخش اول: ملاهای ماسه-سیمان بتارد"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۲۹۳: "افزودنی‌های بتن، ملاهای دوغاب- قسمت اول: الزامات مشترک"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۲۹۳: "افزودنی‌های بتن، ملاهای دوغاب- قسمت دوم: افزودنی‌های بتن- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳-۲۹۳: "افزودنی‌های بتن، ملاهای دوغاب- قسمت سوم: افزودنی‌های ملاهای بنایی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۸۸۷۱: "ملاهای دوغابی (روان ملا) برای بنایی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۸۹۴۵: "ملاهای تعیین مقاومت چسبندگی ملاهای به قطعات بنایی- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۰۴۴۵: "ملاهای سیمان هیرونتیکی- اندازه‌گیری روانی- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۱۰۸۲: "اندازه‌گیری مقاومت فشاری ملاهای دوغاب‌ها، رویه‌های یک‌پارچه و بتن‌های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۱۰۸۷: "تعیین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته ملاهای دوغاب‌ها، رویه‌های یک‌پارچه و بتن‌های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی"

- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۸۷۷: "ملات- نفوذ و نشت آب از میان دیوار بنایی- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۵۰-۲: "ملات بنایی- قسمت دوم: نمونه‌گیری توده‌ای (انبوهی) ملات و تهیه ملات‌های آزمایشی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۵۰-۳: "ملات بنایی- قسمت سوم: تعیین روانی ملات تازه (به‌وسیله مپن روانی)"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۵۰-۹: "ملات بنایی- روش آزمون- قسمت نهم: تعیین عمرکارایی و زمان تصحیح ملات تازه"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۴۹۱۵-۱۱: "ملات بنایی- روش آزمون- قسمت یازدهم: تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت‌شده"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۷۵۱۴: "سنگدانه‌های ملات بنایی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۵۶۹۸: "سنگ‌های ساختمانی-تعیین مقاومت فشاری- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۰۲: "سنگدانه‌های بتن- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۴۹۷۷: "سنگدانه‌ها- دانه‌بندی سنگدانه‌های ریز و درشت- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۶۵۷: "سنگدانه- شکندانه برای بلوک‌های بنایی بتنی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۷۵۱۴: "سنگدانه‌های ملات بنایی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۸۸۸۳: "سنگدانه‌های روان ملات بتنی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷: "آجر رسی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۲: "مصالح ساختمانی- آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی و پنل‌های آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۰۲-۲: "بلوک‌های سقفی مورد مصرف در سقف‌های تیرچه بلوک- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"

- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۱: "مصالح ساختمانی- بلوک‌های سفالی دیواری باربر و غیر باربر با سوراخ‌های قائم- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۳۴: "مصالح ساختمانی- آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی، پنل‌های آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی و آجرهای رسی سبک با سوراخ‌های قائم- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۲۳۶۷: "آجر ماسه آهکی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۰-۱: "بلوک‌های سیمانی قسمت اول: ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۰-۲: "بلوک‌های سیمانی توخالی- قسمت دوم: روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۶۰۸-۳: "بتن سخت شده- قسمت سوم: تعیین مقاومت فشاری - روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۰۹-۲: "بلوک‌های سقفی مورد مصرف در سقف‌های تیرچه بلوک- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۲۰۳-۲: "بتن تازه- قسمت دوم: تعیین روانی به روش اسلامپ- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۷۸۲: "مصالح ساختمانی- بلوک‌های سیمانی سبک غیر باربر- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۵۰۴: "بلوک بتنی سبک سلولی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۳۴۵۵-۴: "بنایی- قسمت ۴: روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۳۴۵۵-۵: "بنایی- قسمت ۵: واژه نامه"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۹۳۴۴: "اندازه‌گیری مقاومت چسبندگی خمشی مصالح بنایی- روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۷۴: "قطعات بنایی- تعیین مقاومت خمشی قطعات بنایی بتنی- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۱۵۷۲-۹: "اجزای فرعی برای ساختمان بنایی- قسمت نهم: تعیین مقاومت خمشی و مقاومت برشی نعل‌های درگاهی- روش آزمون"

- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۵۲: "ویژگی‌های عایق‌های رطوبتی در ساختمان (قیر و گونی)"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۸۸۵-۱: "عایق‌های رطوبتی قیری پیش‌ساخته بام- پلیمری- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۶۹۰۸: "سقف- سقف‌های چوبی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۸۴۹: "سازه‌های چوبی- اتصالات ساخته شده با قيود مکانیکی- اصول اولیه تعیین مشخصه‌های مقاومتی و تغییر شکلی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۱۳۲: "میلگردهای گرم نوردیده برای تسلیح بتن- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۶۹۴: "وزن فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۸۱۰۲-۱: "فولاد برای تسلیح و پیش‌تنیدن بتن- روش‌های آزمون- قسمت اول: میلگرد، مفتول و سیم‌های تسلیح کننده"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۸۱۰۳-۲: "فولاد برای تسلیح و پیش‌تنیدن بتن- روش‌های آزمون- قسمت دوم: شبکه جوش شده"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۸۱۳۳-۳: "فولاد برای مسلح کردن بتن- قسمت سوم: شبکه فولادی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۲۷۲۳-۱: "فولادها برای آرماتوربندی بتن- کوپلرهای آرماتوربندی برای متصل کننده‌های مکانیکی میله‌ها- قسمت اول: الزامات"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۲۷۲۳-۱: "فولادها برای آرماتوربندی بتن- کوپلرهای آرماتوربندی برای متصل کننده‌های مکانیکی میله‌ها- قسمت دوم: روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۳۹۶۸-۱: "نبشی‌های فولادی گرم نوردیده- قسمت اول: نبشی‌های بال مساوی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۶۰۷۸: "اتصالات- پیچ‌های مهره‌خور، پیچ‌ها، میله‌های دوسر رزوه و مهره‌ها- نمادها و مشخصه‌ها"

عقود قابل استناد

پیوست ۸-پ-۲ طراحی به روش تنش مجاز

۸-پ-۲-۱ کلیات

این پیوست شامل حداقل ضوابط برای طراحی و اجرای ساختمان‌های بنایی مسلح بر مبنای روش تنش مجاز می‌باشد. در طراحی و اجرای ساختمان‌های بنایی مسلح به روش تنش مجاز، علاوه بر رعایت الزامات عمومی ذکر شده در فصل سوم و فصل چهارم، رعایت ضوابط این پیوست ضروری می‌باشد.

۸-پ-۲-۱-۱ محدوده کاربرد

حداکثر ارتفاع ساختمان‌های بنایی مسلح ۱۶ متر از تراز پایه یا حداکثر ۵ طبقه با احتساب زیر زمین می‌باشد.

۸-پ-۲-۱-۲ مصالح

مصالح مصرفی باید با کلیه مقررات و ضوابط ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و فصل دوم و چهارم این مبحث مطابقت داشته باشند.

۸-پ-۲-۲ بارگذاری

۸-پ-۲-۲-۱ ضوابط بار

۱- بارهای طراحی باید منطبق بر الزامات مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و ضوابط مندرج در این پیوست محاسبه گردند.

۲- برای انتقال بارهای وارده به زمین باید مسیرهای بار پیوسته و دارای مقاومت و سختی کافی باشند.

۸-۲-۲-۲-۲-۲ مقاومت در برابر بارهای جانبی

طراحی ساختمان بنایی مسلح باید به نحوی انجام شود که ساختمان علاوه بر تحمل بارهای ثقلی، در برابر بارهای جانبی، نظیر بار ناشی از باد و زلزله، مقاومت لازم را دارا باشد و قادر به تحمل تغییرشکل‌های ناشی از آنها نیز باشد.

۸-۲-۲-۲-۳ انتقال بار در اتصالات افقی

انتقال بار در اتصالات افقی بین اعضا باید بر اساس الزامات زیر باشد.

۱- دیوارها، ستون‌ها و جرزها باید برای مقاومت در برابر بارها، لنگرها و برش‌ها در محل اتصال به اعضای افقی طراحی شوند.

۲- تاثیر تغییرشکل جانبی و انتقالی اعضای تامین کننده تکیه‌گاه جانبی باید لحاظ شود.

۳- ابزارهایی که برای اتصال اعضا استفاده می‌شوند باید برای نیروهای ایجاد شده در آنها طراحی شوند.

۸-۲-۲-۲-۴ توزیع بارهای جانبی

نیروهای جانبی باید بین عناصر برابر جانبی به نسبت سختی آنها توزیع شده و الزامات زیر را برآورده سازند.

۱- بال‌های دیوارهای متقاطع باید در محاسبه سختی در نظر گرفته شوند.

۲- توزیع بار باید تاثیر پیچش افقی سازه ناشی از خروج از مرکزیت بارهای باد یا زلزله، به دلیل توزیع غیریکنواخت جرم، را دربرگیرد.

۸-۲-۲-۲-۵ تاثیر عوامل دیگر

تأثیر نیروها و یا تغییرشکل‌های ناشی از پیش‌تنیدگی، ارتعاشات، ضربه، جمع‌شدگی، انبساط، تغییر درجه حرارت، خزش، نشست‌های غیریک‌نواخت و تغییر مکان‌های غیر هم‌سان نیز باید در طراحی مد نظر قرار گیرند.

۸-۲-۲-۶ ترکیب بارها

در طراحی اعضای سازه‌ای به روش تنش مجاز، حداکثر تلاش‌های مقاطع ناشی از ترکیب‌های مختلف بار بابتیبر مهم‌های ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند.

۸-۲-۲-۷ ضریب رفتار

ضریب رفتار برای ساختمان بنایی مسلح‌بجهت طراحی به روش تنش مجاز برابر با پنج و نیم (۵/۵) $R =$ می‌باشد.

۸-۲-۳ اصول تحلیل

تحلیل ساختمان بنایی مسلح باید بر اساس اصول زیر انجام پذیرد.

۸-۳-۲-۱ مدل‌های سازه‌ای ساده شده

برای تحلیل ساختمان بنایی مسلح می‌توان از مدل‌های سازه‌ای ساده شده استفاده نمود و تحلیل توسط روش‌های دستی و یا با استفاده از نرم‌افزارهای معتبر قابل انجام می‌باشد. مدل سازه‌ای ساختمان از مجموعه‌ای از اعضا به شرح بند ۸-۴-۳-۱ می‌باشد.

۸-۳-۲-۲ روش تحلیل

در تحلیل ساختمان بنایی جهت طراحی به روش تنش مجاز، لازم است از روش تحلیل خطی استفاده نمود. در این روش، تمام تلاش‌ها در مقاطع مختلف اعضا با فرض خطی بودن رفتار مصالح و کوچک بودن تغییرشکل‌های ایجاد شده و بر اساس تئوری ارتجاعی تعیین می‌شوند. این روش تحلیل را می‌توان در انواع ساختمان‌های بنایی و در طراحی به هر دو روش تنش مجاز و مقاومت

نهایی مورد استفاده قرار داد. ولی در ساختمانهای متشکل از اعضای میله‌ای که در آنها تغییر مکان جانبی آزاد است، استفاده از این روش به شرطی مجاز است که ضریب لاغری ستون‌ها (kl/r)، از ۲۰ تجاوز نکند.

۸-۲-۴ الزامات میلگردگذاری

در میلگردگذاری اعضای ساختمان بنایی مسلح که بر اساس روش تنش مجاز طراحی می‌شوند، باید الزامات بند ۴-۴-۸ و بند ۲-۶-۴-۸ رعایت گردند.

۸-۲-۵ الزامات اجرای بنایی

در اجرای اعضای ساختمان بنایی مسلح که بر اساس روش تنش مجاز طراحی می‌شوند، باید الزامات بند ۵-۴-۸ رعایت گردند.

۸-۲-۶ طراحی بر مبنای روش تنش مجاز

طراحی اعضای بنایی مسلح بر مبنای روش تنش مجاز بر اساس ضوابط مندرج در این بخش انجام می‌شود. کلیه اجزای سازه‌ای باید بر اساس تنش مجاز طراحی شوند، به طوری که کلیه تنش‌ها در اعضا در محدوده ارتجاعی بوده و از محدوده مجاز تنش‌ها فراتر نروند.

۸-۲-۶-۱ فرضیات طراحی

فرضیات روش طراحی تنش مجاز بر اساس تنش‌های مجاز و فرضیات توزیع خطی تنش-کرنش به قرار زیر است:

۱- مقاطع صفحه‌ای پیش از خمش، پس از خمش نیز مستوی باقی می‌مانند.

۲- تنش، متناسب با کرنش است.

۳- ترکیب اعضای بنایی، یک عضو همگن را تشکیل می‌دهد.

۴- واحد بنایی هیچگونه تنش کششی را تحمل نمی‌کند.

۵- میلگرد کاملاً توسط ملات یا دوغاب محصور و با واحد بنایی پیوند دارد، به طوری که مجموعاً دارای رفتار همگن بوده و در محدوده تنش‌های مجاز، عمل می‌کنند.

۸-۲-۶-۲ مقاومت طراحی

- ۱- نقشه‌های اجرایی باید حاوی مقاومت فشاری مشخصه بنایی (f'_m) برای هر عضو از سازه باشند.
- ۲- هر عضو سازه‌ای باید بر اساس مقاومت فشاری مشخصه بنایی (f'_m) مربوط به آن عضو طراحی شود.
- ۳- تنش‌های محاسباتی نباید از مقادیر مجاز این پیوست فراتر رود.

۸-۲-۶-۳ تنش‌ها و نیروهای مجاز

۸-۲-۶-۳-۱ تنش‌های مجاز میلگرد فولادی

- ۱- تنش کششی در میلگرد نباید از نصف تنش تسلیم مشخصه فولاد ($0.15 f_y$) بیشتر شود.
- ۲- چنانچه میلگردهای عرضی مطابق الزامات بند ۸-۴-۴-۵ تامین شده باشند، تنش فشاری در میلگرد نباید از نصف تنش تسلیم مشخصه فولاد ($0.15 f_y$) بیشتر شود. در غیر این صورت، از ظرفیت فشاری میلگرد باید صرف نظر شود.

۸-۲-۶-۳-۲ بارهای مجاز پیچ مهار

- ۱- بار مجاز کششی پیچ مهار با مهره، مدفون در ملات یا دوغاب، چنانچه شکست بنایی کنترل‌کننده باشد (B_{ab})، از رابطه ۸-۲-۱ و چنانچه تسلیم کششی پیچ کنترل‌کننده باشد (B_{as})، از رابطه ۸-۲-۲ محاسبه می‌شود.

$$B_{ab} = 0.11 A_{pt} \sqrt{f'_m} \quad (8-2-1)$$

$$B_{as} = 0.6 A_b f_y \quad (8-2-2)$$

۲- بار مجاز کششی پیچ مهار خمیده، مدفون در ملات یا دوغاب، چنانچه شکست بنایی کنترل کننده باشد (B_{ab}) ، از رابطه ۸-۲-۳، چنانچه بیرون کشیده شدن پیچ کنترل کننده باشد (B_{ap}) ، از رابطه ۸-۲-۴ و چنانچه تسلیم کششی پیچ کنترل کننده باشد (B_{as}) ، از رابطه ۸-۲-۵ محاسبه می شود.

$$B_{ab} = 0.11A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (۳-۲-۸)$$

$$B_{ap} = 0.6f'_m e_b d_b + 0.83\pi(l_b + e_b + d_b)d_b \quad (۴-۲-۸)$$

$$B_{as} = 0.6A_b f_y \quad (۵-۲-۸)$$

۳- بار مجاز برشی پیچهای مهار با مهره و خمیده مدفون در ملات یا دوغاب، چنانچه شکست بنایی کنترل کننده باشد (B_{vb}) ، از رابطه ۸-۲-۶، چنانچه خردشدگی بنایی کنترل کننده باشد (B_{vc}) ، از رابطه ۸-۲-۷، چنانچه بیرون کشیده شدن پیچ کنترل کننده باشد (B_{vpry}) ، از رابطه ۸-۲-۸ و چنانچه تسلیم کششی پیچ کنترل کننده باشد (B_{vs}) ، از رابطه ۸-۲-۹ محاسبه می شود.

$$B_{vb} = 0.11A_{pv}\sqrt{f'_m} \quad (۶-۲-۸)$$

$$B_{vc} = 1072\sqrt{f'_m A_b} \quad (۷-۲-۸)$$

$$B_{vpry} = 2.0B_{ab} = 2.5A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (۸-۲-۸)$$

$$B_{vs} = 0.36A_b f_y \quad (۹-۲-۸)$$

۴- پیچ مهاری که تحت ترکیب کشش محوری و برش قرار دارد باید رابطه ۸-۲-۱۰ را برآورده نماید.

$$\frac{b_a}{B_a} + \frac{b_v}{B_v} \leq 1.0 \quad (۸-۲-۱۰)$$

۵- بار مجاز پیچ مهار مورد استفاده در طراحی، نباید از ۲۰ درصد میانگین نیروی متناظر با زوال نمونه‌ها (خاصل از آزمون) بیشتر باشد.

۸-۲-۶-۳- نیروی فشاری مجاز بنایی

۱- نیروی فشاری بنایی مسلح تحت نیروی فشاری خالص نباید از مقادیر داده شده در روابط ۸-۲-۱۱ و ۸-۲-۱۲ فراتر رود.

الف- برای اعضای که در آنها $h/r < 99$

$$P_a = [0.25f'_m A_n + 0.65F_s A_{st}] \left[1 - \left(\frac{h}{140r} \right)^2 \right] \quad (۸-۲-۱۱)$$

ب- برای اعضای که در آنها $h/r > 99$

$$P_a = [0.25f'_m A_n + 0.65F_s A_{st}] \left[\left(\frac{70r}{h} \right)^2 \right] \quad (۸-۲-۱۲)$$

۲- تنش فشاری در بنایی، ناشی از خمش یا ترکیب خمش و نیروی محوری، نباید از ۰/۴۵ برابر مقاومت فشاری مشخصه بنایی بیشتر شود، همچنین تنش فشاری ناشی از نیروی محوری (f_a) نباید از تنش مجاز فشاری برای تحمل بار محوری تنها (F_a) که بر اساس روابط ۸-۲-۱۳ و ۸-۲-۱۴ محاسبه می‌گردد، بیشتر شود.

$$F_a = 0.25f'_m \left[1 - \left(\frac{h}{140r} \right)^2 \right] \quad (13-2-8)$$

$$F_a = 0.25f'_m \left(\frac{70r}{h} \right)^2 \quad (14-2-8)$$

۸-۲-۶-۳-۴ تنش برشی مجاز بنایی

۱- تنش برشی مجاز در بنایی مسلح (F_v) از رابطه ۸-۲-۱۵ به دست می آید.

$$F_v = F_{vm} + F_{vs} \quad (15-2-8)$$

در رابطه فوق، F_v نباید از مقادیر زیر فراتر رود.

الف- چنانچه $M/Vd \leq 0.125$ باشد:

$$F_v = 0.25\sqrt{f'_m} \quad (16-2-8)$$

ب- چنانچه $M/Vd \geq 1.0$ باشد:

$$F_v = 0.18\sqrt{f'_m} \quad (17-2-8)$$

پ- حداکثر مقدار F_v برای مقادیر M/Vd بین ۰.۱۲۵ و ۱.۰ را می توان از جدول ذیل خطی به دست آورد.

۲- تنش برشی مجاز بنایی (F_{vm}) باید با استفاده از رابطه ۸-۲-۱۸ محاسبه شود.

$$F_{vm} = 0.042 \left[\left(4.0 - 1.75 \left(\frac{M}{vd} \right) \right) \sqrt{f'_m} \right] + 0.25 \frac{P}{A_n} \quad (18-2-پ-8)$$

در رابطه فوق، M/Vd باید همیشه مثبت در نظر گرفته شده و نیازی نیست از ۱ بیشتر در نظر گرفته شود.
 ۳- در دیوارهای برشی بنایی مسلح، تنش برشی مجاز بنایی (F_{vm})، باید با استفاده از رابطه ۸-پ-۲-۱۹ محاسبه شود.

$$F_{vm} = 0.021 \left[\left(4.0 - 1.75 \left(\frac{M}{vd} \right) \right) \sqrt{f'_m} \right] + 0.25 \frac{P}{A_n} \quad (19-2-پ-8)$$

در رابطه فوق، M/Vd باید همیشه مثبت در نظر گرفته شده و نیازی نیست از ۱ بیشتر در نظر گرفته شود.
 ۴- تنش برشی مجاز تحمل شده توسط میلگردها (F_{vs}) باید با استفاده از رابطه ۸-پ-۲-۲۰ محاسبه شود:

$$F_{vs} = 0.5 \left(\frac{A_p F_s d}{A_n s} \right) \quad (20-2-پ-8)$$

۸-پ-۲-۶-۳-۵ تنش مجاز لهیدگی بنایی

تنش لهیدگی در بنایی نباید از ۳۳ درصد مقاومت فشاری مشخصه بنایی بیشتر شود. تنش لهیدگی باید بر روی سطح لهیدگی (A_{br})، که نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد، محاسبه گردد.

$$(A_{br}) \leq A_1 \sqrt{A_2/A_1}$$

$$(A_{br}) \leq 2A_1$$

در روابط فوق، مساحت A_2 سطح قائده تحتانی بزرگتر هرم قائم یا مخروطی است که دارای سطح برابر A_1 است. برای دیوارهایی که با پوشش مناسب چیده نشده‌اند، A_2 در محل درزهای قائم خاتمه می‌یابد.

۸-۲-۶-۴ طراحی برای فشار محوری و خمش

اعضایی که تحت فشار محوری، خمش و یا ترکیبی از آنها قرار دارند باید مطابق الزامات این بند طراحی شوند.

۸-۲-۶-۴-۱ ستون

- ۱- نیروی فشاری بنایی مسلح تحت نیروی فشاری خالص در ستون نباید از مقادیر تعریف شده در بند ۸-۲-۶-۳-۳ و روابط ۸-۲-۱۱ و ۸-۲-۱۲ فراتر رود.
- ۲- نیروهای طراحی باید با فرض خروج از مرکزیت حداقل ۰/۱ هر بعد مقطع ستون، به عضو اعمال شود. هر محور باید به طور مستقل در نظر گرفته شود.

۸-۲-۶-۴-۲ دیوار

- ۱- نیروی فشاری بنایی مسلح تحت نیروی فشاری خالص در دیوار نباید از مقادیر تعریف شده در بند ۸-۲-۶-۳-۳ و روابط ۸-۲-۱۱ و ۸-۲-۱۲ فراتر رود.
- ۲- دیوارهای برشی بنایی مسلح با نسبت دهانه برشی M/Vd برابر یا بیش از ۱ و با نیروی محوری P بیش از $0.05 f_m A_n$ که تحت نیروی درون صفحه قرار دارند باید دارای حداکثر نسبت میلگرد کششی خمشی مطابق رابطه ۸-۲-۲۱ باشند:

$$\rho_{max} = \frac{nf_m}{2f_y \left(n + \frac{f_y}{f_m} \right)} \quad (۸-۲-۲۱)$$

حداکثر نسبت میلگرد نباید در راستای خارج از صفحه اعمال شود.

۸-پ-۲-۶-۵ طراحی برای کشش محوری و کشش خمشی

کشش محوری و کشش خمشی تماما باید توسط میلگردها تحمل شوند.

۸-پ-۲-۶-۶ طراحی برای برش

اعضایی که تحت نیروی برشی قرار دارند باید مطابق الزامات این بند طراحی شوند.

۱- تنش برشی محاسباتی با استفاده از رابطه زیر به دست می آید:

$$f_v = \frac{V}{A_{nv}} \quad (8-2-2-2)$$

۲- تنش برشی محاسباتی (f_v) نباید از تنش برشی مجاز (F_v) تعریف شده در بند ۸-پ-۲-۶-۳ بیشتر شود.

۳- چنانچه تنش برشی محاسباتی (f_v) از تنش برشی مجاز بنایی (F_{vm}) بیشتر شود، لازم است از میلگرد برشی استفاده نمود. چنانچه میلگرد برشی لازم است، الزامات زیر باید اعمال شوند.
الف- میلگردهای برشی باید موازی با راستای اعمال نیروی برشی تامین شوند. فاصله میلگردهای برشی نباید از کمترین دو مقدار $d/2$ یا ۱۲۰۰ میلی متر بیشتر شود.
ب- میلگردهایی برابر حداقل یک سوم میلگردهای برشی باید عمود بر میلگردهای برشی تامین شوند. این میلگردها باید به طور یک نواخت توزیع شده و نباید فاصله بین آنها از ۱۲۰۰ میلی متر بیشتر شود.

۴- در دیوارهای بنایی مسلح مرکب (چند لایه)، تنش های برشی در صفحات تماس بین لایه ها و درزهای میانی یا بین لایه ها و کله ها نباید از مقادیر زیر فراتر روند.

الف- ۴۸ کیلو پاسکال برای هسته میانی اجرا شده با ملات

ب- ۹۰ کیلو پاسکال برای هسته میانی اجرا شده با دوغاب

پ- ۰/۱ برابر ریشه دوم مقاومت فشاری مشخصه آجر کله

۵- در طراحی تیرها، لازم است از تنش برشی حداکثر در بر تکیه گاه استفاده شود.

۸-۲-۷ پ طراحی پی

پی ساختمان بنایی مسلح با در نظر گرفتن تلاش‌های محوری، خمشی، برشی و لهیدگی ناشی از اعمال بارهای ثقلی و جانبی وارد از عناصر قائم ساختمان، به صورت پی بتن‌آرمه نواری و یا مرکب و بر اساس ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی می‌گردد. در اجرای پی، تعبیه میلگرد ریشه برای کلیه میلگردهای قائم عناصر قائم دیوار، جرز و ستون، با سطح مقطعی حداقل برابر سطح مقطع میلگرد قائم و با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، الزامی است.

۸-۲-۸ پ طراحی دال

دال کف‌ها و سقف ساختمان بنایی مسلح می‌تواند از انواع تیرچه‌بلوک، بتن‌آرمه، دال مرکب، چوبی و یا هر دال مهندسی دیگری که توان و یک‌پارچگی لازم جهت انتقال نیروهای ثقلی و جانبی به عناصر مقاوم ساختمان را داشته باشد انتخاب گردد. تحلیل و طراحی دال، بسته به نوع، بر اساس ضوابط مندرج در بند ۸-۴-۶-۱۳-۱ (دال تیرچه‌بلوک)، بند ۸-۵-۵-۸-۱ (سقف تاق‌ضربی)، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (دال بتن‌آرمه) و یا مقررات و دستورالعمل‌های مورد تایید برای انواع سقف‌های دیگر انجام می‌پذیرد.

۸-۲-۹ الزامات غیرسازه‌ای

در طراحی و اجرای اعضای غیرسازه‌ای ساختمان‌های بنایی مسلح که به روش تنش مجاز طراحی شده‌اند رعایت ضوابط مندرج در بند ۸-۳-۵ الزامی است.

پیوست ۸-۳
واژه نامه

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Brick | آجر |
| Concrete brick | آجر بتنی |
| Interior brick | آجر توکار |
| Clay brick | آجر رسی |
| Lightweight brick | آجر سبک |
| Perforated brick | آجر سوراخ‌دار |
| Sand-lime brick | آجر ماسه‌آهکی |
| Facing brick | آجر نما |
| Quick lime | آهک زنده |
| Construction lime | آهک ساختمانی |
| Hydrated lime | آهک هیدراته |
| Hydraulic lime | آهک هیدرولیکی (آبی) |
| Nominal dimensions | ابعاد اسمی |
| Characteristic dimensions | ابعاد مشخصه |
| Effective height | ارتفاع موثر |
| Boundary element | المان مرزی |
| Rendering | اندودکاری بیرونی |
| Plastering | اندودکاری داخلی |
| Gypsum plaster | اندود گچی |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Wind tower | بادگیر |
| Wind load | بار باد |
| Snow load | بار برف |
| Service load | بار بهره‌برداری |
| Gravity load | بار ثقلی |
| In-plane load | بار درون صفحه |
| Lateral load | بار جانبی |
| Out-of-plane load | بار خارج از صفحه |
| Earthquake load | بار زلزله |
| Live load | بار زنده |
| Factored load | بار ضریب‌دار |
| Dead load | بار مرده |
| Opening | بازشو |
| Loading | بارگذاری |
| Flange | بال |
| Concrete | بتن |
| Levelling concrete | بتن تسطیح |
| Lightweight concrete | بتن سبک |
| Wall strap | بست دیوار |
| Load bearing block | بلوک باربر |
| Concrete masonry unit | بلوک بتنی بنایی |
| Cellular concrete unit | بلوک بتنی سبک اسفنجی |
| Hollow concrete unit | بلوک بتنی توخالی |
| Clay block | بلوک سفالی |
| Ceiling (roof) block | بلوک سقفی |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Non-load bearing unit | بلوک غیرباربر |
| Masonry | بنایی |
| Unreinforced masonry | بنایی غیر مسلح |
| Reinforced masonry | بنایی مسلح |
| Buttress (Support) | پشت‌بند |
| Pozzolan | پوزولان |
| Shell | پوسته |
| Masonry cover | پوشش بنایی |
| Grout cover | پوشش دوغاب |
| Mortar cover | پوشش ملات |
| Concrete footing | پی بتنی |
| Anchor bolt | پیچ مهار |
| Headed anchor bolt | پیچ مهار سردار |
| Bent-bar anchor bolt | پیچ مهار خمیده |
| Analysis | تحلیل |
| Gypsum board | تخته گچی |
| Load combination | ترکیب بار |
| Allowable stress | تنش مجاز |
| Tie | تنگ جانبی |
| Steel I-beam | تیر آهن |
| Bond beam | تیر اتصال |
| Masonry beam | تیر بنایی |
| Reinforced masonry beam | تیر بنایی مسلح |
| Deep beam | تیر عمیق |
| Partition wall | تیغه |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Displacement | جابجایی |
| Relative displacement | جابجایی نسبی |
| Relative storey drift | جابجایی نسبی طبقه |
| Web | جان |
| Parapet | جان پناه |
| Water absorption | جذب آب |
| Pier | جرز |
| Bulk density | چگالی ظاهری |
| Cavity | حفره |
| Stirrup | خاموت |
| Ridge | خریشته |
| Eccentricity | خروج از مرکزیت |
| Deflection, Rise | خیز |
| Slab | دال |
| Reinforced concrete wall | دال بتن مسلح |
| Grading | دانه بندی |
| Construction joint | درز انقطاع |
| Seismic joint | درز لرزه ای |
| Durability | دوام |
| Chimney | دودکش |
| Grout | دوغاب |
| Clear span | دهانه آزاد |
| Diaphragm | دیافراگم |
| Wall | دیوار |
| Load bearing wall | دیوار باربر |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Masonry shear wall | دیوار برشی بنایی |
| Reinforced masonry wall | دیوار بنایی مسلح |
| Singly-curved wall | دیوار تک انحنا |
| Structural wall | دیوار سازه‌ای |
| Non-load bearing wall | دیوار غیر باربر |
| Intersecting (cross) wall | دیوار متقاطع |
| Cavity wall | دیوار میان تهی |
| Stack | رگ (یا رج) |
| Plasticizer | روان کننده |
| Allowable stress method | روش تنش مجاز |
| Ultimate strength method | روش مقاومت نهایی |
| Soaking | زنجاب |
| Basement | زیرزمین |
| Lightweight aggregate | سبک‌دانه |
| Column | ستون |
| Masonry column | ستون بنایی |
| Lateral stiffness | سختی جانبی |
| Jack arch roof | سقف تاق ضربی |
| Concrete beam-block roof | سقف تیرچه بلوک |
| Wooden roof | سقف چوبی |
| Slanted roof | سقف شیب‌دار |
| Curved roof | سقف قوسی |
| Dropped ceiling | سقف کاذب |
| Dome roof | سقف گنبدی |
| Reinforced masonry column | ستون بنایی مسلح |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Aggregate | سنگ‌دانه |
| Coarse aggregate | سنگ‌دانه درشت |
| Fine aggregate | سنگ‌دانه ریز |
| Dimension stone | سنگ ساختمانی |
| Slate dimension stone | سنگ لوح ساختمانی |
| Masonry cement | سیمان بنایی |
| Portland slag cement | سیمان پرتلند سرباره‌ای |
| Pozzolan cement | سیمان پوزولانی |
| Foundation | شالوده |
| welded mesh reinforcement | شبكة میلگرد جوش شده |
| Ductility | شکل‌پذیری |
| Radius of gyration | شعاع ژیراسیون |
| Gravel | شن |
| Effective thickness | ضخامت موثر |
| Coefficient of expansion | ضریب انبساط |
| Importance factor | ضریب اهمیت |
| Behaviour factor | ضریب رفتار |
| Strength reduction factor | ضریب کاهش مقاومت |
| Effective length | طول موثر |
| Development length | طول مهاری |
| Thermal insulation | عایق حرارتی |
| Waterproofing course | عایق رطوبتی |
| Masonry member | عضو بنایی |
| Structural member | عضو سازه‌ای |
| Three dimensional member | عضو سه‌بعدی |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plane member | عضو صفحه‌ای |
| Non-structural member | اعضای غیرسازه‌ای |
| Hook | قلاب |
| Standard hook | قلاب استاندارد |
| Bitumen | قیر |
| Workability | کارایی |
| Ring beam | کلاف |
| Horizontal ring beam | کلاف افقی |
| Opening ring beam | کلاف بازشو |
| Vertical ring beam | کلاف قائم |
| Gypsum | گچ |
| Sand | ماسه (بادی) |
| Elastic modulus | مدول ارتجاعی |
| Shear modulus | مدول برشی |
| Modulus of rupture | مدول گسیختگی |
| Bed joint area | مساحت بستر |
| Net area | مساحت خالص |
| Gross area | مساحت کل |
| Mortar | ملات |
| Sand-cement mortar | ملات ماسه-سیمان |
| Sand-cement-lime mortar | ملات ماسه-سیمان-آهک |
| Gypsum-clay mortar | ملات گچ و خاک |
| Construction material | مصالح ساختمانی |
| Nominal strength | مقاومت اسمی |
| Shear strength | مقاومت برشی |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Torsional strength | مقاومت پیچشی |
| Yield strength | مقاومت تسلیم |
| Flexural strength | مقاومت خمشی |
| Design strength | مقاومت طرح |
| Compressive strength | مقاومت فشاری |
| Tensile strength | مقاومت کششی |
| Crushing strength | مقاومت لهیدگی |
| Required strength | مقاومت لازم |
| Minimum strength | مقاومت مشخصه |
| Masonry mortar | ملات بنایی |
| Grout | ملات دوغابی (روان ملات) |
| Prizm | منشور |
| Anchor | مه‌ار |
| In-fill | میان‌قاب |
| Ribbed bar | میلگرد آج‌دار |
| Shear reinforcement | میلگرد برشی |
| Bed joint reinforcement | میلگرد بستر |
| Flexural reinforcement | میلگرد خمشی |
| Plain bar | میلگرد ساده |
| Longitudinal bar | میلگرد طولی |
| Lateral bar | میلگرد عرضی |
| Steel bar | میلگرد فولادی |
| Steel channel section | ناودانی |
| Steel angle section | نبشی |
| Slenderness ratio | نسبت لاغری |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Lintel | نعل درگاه |
| Steel ratio | نسبت میلگرد |
| Masonry unit | واحد مصالح بنایی |
| Hollow masonry unit | واحد مصالح بنایی توخالی |
| Perforated masonry unit | واحد مصالح بنایی سوراخ دار |
| Steel sheet | ورق فولادی |
| Overlapping | وصله میلگرد |
| Concrete core | هسته بتنی |
| Bond (Overlap) | هم پوشانی |

فایل استناد

